

অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং বেসিক্স-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পথে
লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় ১০মং ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
এডওয়ার্ড হিথ বলবল্লু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানান

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে এবং
২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরেই বলবল্লু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রকটভাবে করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে
যায়। দীর্ঘ নয় মাস কারাভোগের পর ৮ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি
পেয়ে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
এডওয়ার্ড হিথ বলবল্লুকে অভ্যর্থনা জানান ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিকস-১

APPAREL MANUFACTURING BASICS -1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

মো: শাহ শামীম আহমেদ
জেসমিন সুলতানা
মো: হেলাল উদ্দিন
মো: হারুনুর রশিদ চৌধুরী
মো: রুহুল আমিন
প্রকৌশলী মোসা: ছালমা আক্তার (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

ড. প্রকৌশলী আলাউদ্দিন খলিফা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিধে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৩টি ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র
প্রথম পত্র
(অ্যাপারেল মেকিং-০১)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	হেলথ্ অ্যান্ড সেফটি ফর অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিকস	০১-২৬
	পোশাক ও কাঁচামালের মৌলিক ধারণা	২৭-৪৭
	সেলাই, মেশিন ও টুলস্	৪৮-৮৮
	পেটিকোট মেকিং	৮৯-১০৬
	ইজার প্যান্ট মেকিং	১০৭-১২৩
	কামিজ মেকিং	১২৪-১৪৮
	সালোয়ার মেকিং	১৪৯-১৬৮

দ্বিতীয় পত্র
(অ্যাপারেল মেকিং-০২)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	বেবি ড্রফ মেকিং	১৭১-১৯৫
	ফতুয়া মেকিং	১৯৬-২১৯
	টি-শার্ট মেকিং	২২০-২৪৩
	শার্ট মেকিং	২৪৪-২৮২

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিকস-১
APPAREL MANUFACTURING BASICS -1

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৮১১৩

প্রথম অধ্যায় অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং বেসিকস-এর জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

Health and Safety for Apparel Manufacturing Basics



যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং শপে সুইং মেশিন, কাটিং মেশিন ইত্যাদি চালানোর সময় সতর্কতার সাথে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার না করলে দুর্ঘটনার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। দুর্ঘটনার কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। দুর্ঘটনার কারণে একজন দক্ষ কর্মী আহত বা নিহত হলে তার পরিবার, দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রদের কাছে সমালোচিত হতে হয়। এমনকি কোনো প্রতিষ্ঠান দুর্ঘটনা কবলিত হলে ঐ প্রতিষ্ঠান মার্কেট হারাতে পারে। একারণে কাজ করার সময় সকল দুর্ঘটনা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক কর্মীর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ দক্ষ কর্মী এবং যন্ত্রপাতি উভয়ই মূল্যবান সম্পদ। দক্ষ কর্মীগণ সতর্কতার সাথে এবং নিরাপদে বিভিন্ন শপে কাজ করে মানসম্মত লাভজনক উৎপাদন করবে এটাই কাঙ্ক্ষিত। কখনো কখনো সতর্কতার অভাবে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মীদের দৈনিক ক্ষয়ক্ষতি ও মেশিন টুপের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ প্রতিবন্ধের চেয়ে প্রতিরোধ অধিকতর শ্রেয়। এই অধ্যায়ে আমরা

সতর্কতার সাথে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং শপে কীভাবে কাজ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা অনুশীলন করতে পারব
- কর্মস্থলের ঝুঁকিগুলি সনাক্ত এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব
- ইমারজেন্সি রেসপন্স প্রসিডিউর অনুসরণ করতে পারব
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারব

১.১ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

ওয়ার্কশপে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রেখে কাজ করাটা অত্যন্ত জরুরি। ওয়ার্কশপে কাজ করতে হলে নিজের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে হবে। সুস্থ থাকার জন্য যে সকল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখন জেনে নিই।

১.১.১ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধিসমূহ

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য হচ্ছে ব্যক্তির নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকা। বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে যেখানেই হোক না কেনো নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা অর্থাৎ সুস্থ থাকা আধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নিজের উপর নির্ভর করে। নিয়মিত ও পরিমিত খাবার গ্রহণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, রোগ ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা, হালকা ব্যায়াম ও শরীরচর্চা এগুলোই হচ্ছে একজন মানুষের সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়। এ জন্য আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে একজন মানুষ দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারবে। তবে একথা ঠিক যে সময়ের সাথে সাথে এর নিয়ম-কানুনেও পরিবর্তন আসতে পারে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম-কানুনের মধ্যে আছে-

- নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠা
- প্রতিদিন সকালে মলমূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস করা
- হালকা ব্যায়াম ও শরীর চর্চা করা
- যথাসময়ে পুষ্টিকর ও পরিমিত খাবার গ্রহণ
- নিয়মিত গোসল করা
- নিয়মিত হাত ধোওয়া বিশেষত খাওয়ার আগে বা পরে
- মাথার চুল পরিষ্কার রাখা
- চুল ছোট করা বা ন্যাড়া করে ফেলা
- পরিষ্কার কাপড় পরা, দাঁত মাজা, নখ কাটা ইত্যাদি

- এছাড়াও কিছু নিয়ম আছে যেগুলো নারী ও পুরুষ ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন বয়ঃসন্ধিকালে (মেয়েদের ঋতুস্রাবকালীন এবং ছেলেদের স্বপ্ন দোষের সময়) পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলি। ঋতুস্রাবের সময় মেয়েদের নিজেদের প্রতি বেশ কিছু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। টয়লেটারি ব্যাগ ব্যবহার করলে মেয়েদের এসব কাজ সহজ হয়ে যায়।

১. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ: যেকোন সুস্থ মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা জরুরী। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীর গঠনের জৈবিক চাহিদা সম্পূর্ণ করে থাকি। প্রতিদিন যথাসময়ে পরিমিত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও শরীর সুস্থ থাকে।

২. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: প্রতিটি মানুষেরই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। স্বাস্থ্যবিধির অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বলতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যত্নের সাথে পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়মিত নাক, কান, চোখ, দাঁত, চুল, নখ ও মুখমণ্ডলের যত্ন নিতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে। ঘরবাড়ি, বাড়ির আশেপাশে এবং নিজ কর্মস্থল সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. রোগ ব্যাধি: বিভিন্ন রকম অসুখ বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। সচেতনতাই পারে আমাদের রোগমুক্ত রাখতে। রোগ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে কোন রোগ হচ্ছে, কী ধরনের রোগ হচ্ছে এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় কী? এগুলো জানা। সাধারণত পুষ্টিকর খাবারের অভাব, অপরিচ্ছন্ন শরীর ও পরিবেশ, দূষিত পানি ও দূষিত বায়ুর প্রভাবে মানুষের শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রোগের জীবাণু, ভাইরাস, ফাংগাস ও প্যারাসাইট (পরজীবী) দ্বারাও মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়। সকল ক্ষেত্রেই আমাদের সচেতন হতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম, তামাক ও চর্বি জাতীয় দ্রব্য বর্জন, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম, বয়ঃসন্ধিকালে ঋতুস্রাব ও স্বপ্নদোষের সময় সঠিকভাবে নিজের যত্ন নেওয়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারি।

১.১.২ সেফটি সাইন এবং সিম্বল

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং শপে বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি থাকে ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক উৎপাদিত হয়। কোনো কোনো জায়গায় অনেক শ্রমিক একসাথে কাজ করে থাকে, তাই তাদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে তাদের কিছু স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হয়। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি কোথায় রাখা উচিত এবং কীভাবে সুরক্ষা দ্রুত বজায় রেখে কাজ করলে নিরাপদে কাজ করা যাবে সে সম্পর্কে আমাদের সকলকেই সচেতন থাকতে হবে। আর তাই পোশাক শিল্প কারখানায় কিছু সুরক্ষা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। সুরক্ষা প্রতীকগুলোর

মাধ্যমে প্রবেশ, প্রস্থান, আন্তন, অ্যালার্ম, বিপত্তি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখ নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যা শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা প্রতীকগুলো হলো-

১. সেফটি কার্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এই প্রতীকটির মাধ্যমে শ্রমিকদের সচেতন করা হয় যেন তারা প্রথমেই নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তবে কাজ শুরু করে।



চিত্র:১.১ সেফটি কার্ট প্রতীক

২. পাশে প্রদর্শিত প্রতীকটির মাধ্যমে শ্রমিকদের সতর্ক করা হয় যেন তারা-

- নিজেদের প্রতি যত্নশীল হয়
- কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন করে
- বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে
- কী করতে হবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে কাজ শুরু করে



চিত্র:১.২ হেল্থ এন্ড সেফটি প্রতীক

৩. চিত্রে প্রদর্শিত প্রতীকগুলোর মাধ্যমে কোনো কারনে কর্মস্থলে আন্তন লাগলে কোন পথ দিয়ে বের হতে হবে তা নির্দেশ করে।



চিত্র:১.৩ - ফায়ার এক্সিট প্রতীক

৪. কারখানায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ভিজা হাতে কখনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এমনকি বৈদ্যুতিক সুইচও ব্যবহার করা উচিত নয়। কারখানায় কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য চিত্রের ডেজার প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.৪ ডেজার প্রতীক

৫. অনেক সময় কারখানায় কিছু কিছু পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা নিশ্বাসের মাধ্যমে পেটে গেলে, ত্বকে লাগলে অথবা খেলে মৃত্যু হতে পারে। সে সব পদার্থ চিহ্নিত করতে হাজার্ড সিগন বা প্রতীকে কঙ্কালের খুঁটির পিছনে হাড় দ্বারা ক্রস সযুক্ত এই প্রতীকের সাহায্যে সতর্ক করা হয়।



চিত্র:১.৫ টক্সিক হাজার্ড প্রতীক

৬. অনেক সময় কারখানায় এমন কিছু পদার্থ থাকে যেগুলোতে সহজেই আঙুন ধরে যায়। এই ডেঙ্কার সিগন বা প্রতীক ঐ সকল পদার্থে লাগানো থাকে যেখানে সহজেই আঙুন লেগে বাঙরার সম্ভাবনা রয়েছে।



চিত্র:১.৬ হাজার্ড সিগন বা প্রতীক

৭. কিছু কিছু পদার্থ থাকে যা নিজে নিজেই বিক্রিয়া করতে পারে। যেমন-স্কেব পার-অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ট্রাই নাইট্রোটলিন, (TNT), metal azides, নাইট্রোগ্লিসারিন, গান পাউডার। হাজার্ড সিগন বা প্রতীকে বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণ অবস্থার ছবি দেয়া আছে। যা ঐ বস্তুটির বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝানো হয়েছে।



চিত্র:১.৭ বিস্ফোরক প্রতীক

৮. স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টিকারী পদার্থ দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত তন্ত্রের জন্য সংবেদনশীল। এগুলো জীবাণু সংক্রমণ ঘটাতে পারে, ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এসব পদার্থকে চিহ্নিত করতে চিত্রের হেলথ হাজার্ড প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.৮ হেলথ হাজার্ড প্রতীক

৯. বর্তমানে জৈব দূষক খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সংশ্লিষ্ট জৈব পদার্থ পেট্রোলিয়াম জাতীয় দূষক, জৈব আবর্জনা দূষক, সংশ্লিষ্ট কীটনাশক ও বালাইনাশক, সংশ্লিষ্ট রং, বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রব্যক, সাবান, ডিটারজেন্ট সবই জৈব দূষক। এসব উপাদানকে সরাসরি পরিবেশে ফেলা যাবে না। এসব জৈব দূষক থেকে সতর্ক করার জন্য এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.৯ জৈব দূষক প্রতীক

১.১.৩ অ্যাপারেল ম্যানুয়াকচারিং শপে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও নিরাপদ পোশাক ও সরঞ্জামাদি -

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সকল সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শিল্প-কারখানার কর্মীপন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE):

কর্মস্থলে কার্যবাহ্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীকে বাঁচানোর জন্য যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে আমরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পিপিই বলে থাকি। অ্যাপারেল ম্যানুয়াকচারিং শপে যেসব ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় তা হলো-

অ্যাপ্রন :

অতিরিক্ত তাপমাত্রা, খারাপ আবহাওয়া, হিটকে আসা কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা ধাতবখণ্ড, ভরানক পতিতে বান্ধু প্রবাহ, সূঁচালো কোনো বস্তু শরীরে হুকে পড়া এবং ধূলাবালির দূষণ থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য আমরা অ্যাপ্রন ব্যবহার করে থাকি।



চিত্র:১.১০ অ্যাপ্রন

মাস্ক:

ধূলাবাগি বা কাপড়ের সূক্ষ্ম আঁশ হতে শ্বাসযন্ত্রের সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.১১ মাস্ক

সেফটি টুপি:

ধূলাবাগি বা কাপড়ের সূক্ষ্ম আঁশ হতে চুলকে রক্ষা করার জন্য ও ঘূর্ণায়মান বস্তুতে চুল পৌঁছিয়ে যাওয়া থেকে মাথার সুরক্ষার জন্য হার্ক/টুপি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.১২ সেফটি ক্যাপ

মেটাল গ্লাভস:

কাটিং মেশিনের সাহায্যে কাপড় কাটার সময় হাতের আঙ্গুলের সুরক্ষার জন্য মেটাল গ্লাভস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.১৩ মেটাল গ্লাভস

সেফটি গগলস:

সুইং মেশিনে কাজ করার সময় কোনো কারণবশত নিউল ভেঙ্গে চোখে আঘাত লাগতে পারে। এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে চোখকে সুরক্ষার জন্য সেফটি গগলস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.১৪ সেফটি গগলস

আই গার্ড:

সুইং মেশিনে কাজ করার সময় যে কোনো কারণবশত নিউল ভেঙ্গে চোখে আঘাত লাগতে পারে। এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে চোখকে সুরক্ষার জন্য আই গার্ড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ১.১৫ আই গার্ড

নিউল গার্ড:

সুইং মেশিনে কাজ করার সময় যে কোনো কারণবশত নিউল ভেঙ্গে চোখ বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষার জন্য নিউল গার্ড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র:১.১৬ নিউল গার্ড

১.২. অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং শপে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

১.২.১ ওয়ার্কশপের সতর্কতাসমূহ

ওয়ার্কশপে প্রবেশ হতে শুরু করে ত্যাগ করা পর্যন্ত কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিরাপদে কাজ করা ও নিরাপত্তা রক্ষায় এসব নিয়ম সতর্কতার সাথে মেনে চলা প্রয়োজন। ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় যেসব সতর্কতা মেনে চলা উচিত তা হলো-

- অ্যাপ্রন, হ্যান্ড গ্লাভস ও নিরাপদ চশমা পরিধান করে ওয়ার্কশপে কাজ করা
- টুলস ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল আয়ত্ত করা। যেমন- সুইং মেশিনে সেলাইয়ের কাজ করার সময় পেডেলে রাবারম্যাট ব্যবহার করা
- মেশিন চালু অবস্থায় অন্যমনস্ক না হওয়া বা মোবাইলে কথা না বলা
- ওয়ার্কশপের মেঝে তেল, গ্রিজ বা পিচ্ছিল পদার্থমুক্ত রাখা

১.২.২ ওয়ার্কশপে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন কারণে আমরা ওয়ার্কশপে সতর্কতাবিধি পালন করে থাকি। যেমন-

- ওয়ার্কশপে কর্মরত কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য
- কর্মীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তার জন্য
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত টুলস ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য
- ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যবহারে অপচয় কমিয়ে আনার জন্য
- সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য
- উত্তম কর্ম পরিবেশ বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করার সুবিধার জন্য

১.৩. পেশাগত নিরাপত্তা ও ঝুঁকি সনাক্ত

১.৩.১ পেশাগত নিরাপত্তা: যে কোনো প্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদে

কাজ করাকে অকুপেশনাল সেফটি বা পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

পেশাগত নিরাপত্তা তিন প্রকার, যথা-

- (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা
- (২) যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা
- (৩) কারখানার নিরাপত্তা

১.৩.২ বিভিন্ন প্রকার পেশাগত নিরাপত্তার বর্ণনা

(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা:

দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সকল সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শিল্প কারখানায় কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকে।

(২) যন্ত্রপাতি ও মেশিনের নিরাপত্তা:

যন্ত্রপাতির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন না করে কার্য সম্পন্ন করে যন্ত্রপাতিগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখাকে আমরা যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা বলে থাকি। যেমন-

- (ক) সঠিক নিয়মে মেশিন চালু করা;
- (খ) কাজ শেষে মেশিন সঠিকভাবে বন্ধ করা;
- (গ) কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (ঘ) কোনো প্রকার গোলযোগ দেখা দিলে সাথে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা;
- (ঙ) বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

(৩) কারখানার নিরাপত্তা:

সকল প্রকার দুর্ঘটনার হাত হতে ওয়ার্কশপকে রক্ষা করাকে আমরা ওয়ার্কশপের নিরাপত্তা বলে থাকি। যেমন-

- (ক) প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামসহ সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ অন্তরিত/ইনসুলেটেড রাখা;
- (খ) দাহ্য পদার্থের পাশে ওয়েল্ডিং ও গ্রাইন্ডিং না করা;
- (গ) আগুন নিভানোর উপকরণ, পানি, বালু ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা;
- (ঘ) কোনো কারনে আগুন লাগলে দ্রুত ফায়ার স্টেশনে খবর দেওয়া;
- (ঙ) কারখানার অভ্যন্তর ও বাহির সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

১.৩.৩ পেশাগত রোগসমূহ (Occupational Diseases):

কর্মস্থলের পরিবেশ এবং কাজের ধরনের কারণে কর্মরত অবস্থায় একজন কর্মী যে সকল রোগ বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বা হতে পারে সেগুলোই পেশাগত রোগ।

১.৩.৪ পেশাগত রোগের কারণসমূহ:

কর্মরত অবস্থায় একজন শ্রমিক বা কর্মচারি সাধারণত ৩টি কারণে অসুস্থতায় ভুগতে পারে-

কৰ্মস্থলের পরিবেশ সংক্রান্ত: বিশৃঙ্খলা, উচ্চ শব্দ, উচ্চ তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং খুলাবালির কারণে একজন কর্মী নানা রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া, ফুসকুস সংক্রান্ত রোগ, চর্মরোগ যক্ষা, বাসনাশীল প্রদাহ ইত্যাদি।

কর্মী সংক্রান্ত: প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, নির্দেশিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, বয়স ও দৈহিক সামর্থ্যের অভাবেও নানা রকম অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

মানসিক অসুস্থতা: কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সহকর্মীদের আচরণ-আচরণ, বৈষম্য, চাকুরির অনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত কাজের চাপ, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অকারণে হুমকানি, নির্ধাতন একজন কর্মীর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে যা তার কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদীপনা কমিয়ে দেয় এবং কাজের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য সৃষ্টি করে। কলে ধীরে ধীরে একসময় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

১.৩.৫ বিপত্তি ও ঝুঁকি

ঝুঁকির ধারণা: বিপদ বা ঝুঁকি হলো যে কোনো বাস্তব অবস্থা বা ঘটনা। যার কারণে কোনো ব্যক্তির বা জনসম্পদের বা পরিবেশের ক্ষতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা বিপত্তি বা হতাহত অথবা দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যাধি হতে পারে। তবে সতর্ক থাকলে এধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। দুর্ঘটনার কারণে ধারাবাহিক ক্ষতি যেমন- স্বাস্থ্য, জীবন, পরিবেশ এবং জনসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১.৩.৬ বিপত্তি ও ঝুঁকির প্রকারভেদ

বিপদের ধরন এবং প্রেপি বিন্যাস:

কর্মক্ষেত্রে বিপদ বা ঝুঁকিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়-

- ভৌতিক (শারীরিক) ঝুঁকি (Physical Hazards)
- রাসায়নিক ঝুঁকি (Chemical Hazards)
- জৈবিক ঝুঁকি (Biological Hazards)
- মনোসামাজিক ঝুঁকি (psychosocial Hazards)

দৈহিক বিপর্দর /ঝুঁকি (Physical Hazards):

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের পদার্থের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই ভৌতিক (শারীরিক) বিপদ। বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- স্বল্পপাতি, মেশিন, বিদ্যুৎ, অত্যধিক তাপ বা ঠান্ডা, অর্ধতা, অতি শব্দ, কম্পন, চলন্ত বস্তু, কাজের অবস্থা এবং স্থান ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট বিপদের কারণে শরীরের ক্ষতি হয় বলে একে দৈহিক বিপর্দর বলে। এছাড়াও ভারি কেমিক্যাল জার বা বালামাশ বহন করার সময়



চিত্র:১.১৭ দৈহিক বিপর্দর

অসাবধানতাবশত পড়ে গেলে মাংশপেশীর সংকোচন, ব্যথা, হাড় মচকানো ইত্যাদি হলো দৈহিক বিপর্ষয়।

রাসায়নিক ঝুঁকি (Chemical Hazards)

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই রাসায়নিক ঝুঁকি। কাঁচামালসমূহ, উৎপাদিত পণ্য, বিক্রিয়ক পদার্থ ইত্যাদি কখনো কখনো ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন- বিস্ফোরণ, বিকিরণ, বিষক্রিয়া, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, বিষবাল্প, মরিচা পড়া, জ্বালাপোড়া, ক্যান্সার ইত্যাদি। রাসায়নিক বিপদের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো হলো- এসিড, ক্ষার, ডাইস, পেইন্ট, কুয়াশা, দ্রাবক, কটন ডাস্ট, গ্যাস বাষ্প, ওয়েল্ডিং খোঁয়া, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ফ্রেনমিরাম, লেড বা সীসা ইত্যাদি।



চিত্র: ১.১৮ রাসায়নিক ঝুঁকি

জৈবিক বিপর্ষয় / ঝুঁকি (Biological Hazards):

সংক্রমণজনিত শারীরিক বিপর্ষয়ই হলো জৈবিক বিপর্ষয়। এন্টার্জি, ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, কাংগাস এবং প্রাসবাক্সের রোগ, এইডস, হেপাটাইটিস বি ইত্যাদি কারণে জৈবিক বিপর্ষয় হয়ে থাকে।



চিত্র: ১.১৯ জৈবিক বিপর্ষয়

ইলেকট্রিক বিপর্ষয় (Electric Hazards):

ইলেকট্রিক বিপর্ষয় এর কারণে শক, আর্ক ফ্লাস বার্ষ, তাপজনিত পোড়া, ব্রাউ ইফেক্ট ইত্যাদি হয়ে থাকে।



চিত্র-১.২০ ইলেকট্রিক বিপর্যয়

মনো-সামাজিক ঝুঁকি (Psychosocial hazards)

কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পর্কিত অথবা কাজের অবস্থানগত বিষয় যা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে। ফলে মনোসামাজিক বিপদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিষাদ, কাজের প্রতি একঘেয়েমী ভাব, অশক্তি এবং জ্বালাপোড়া ইত্যাদি।



চিত্র-১.২১ মনোসামাজিক ঝুঁকি

১.৩.৭ বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

শিল্পকারখানার বিপদ নিয়ন্ত্রণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিল্পকারখানার ভিজাইন করা থেকে শুরু করে উৎপাদনের সময় একে কারখানা বন্ধ করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়। এখানে আমরা বিপদ নিয়ন্ত্রণের মূল ও প্রাথমিক ধারণাগুলো আলোচনা করবো। বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয় সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত ধারণা তৈরি করা হয়েছে। এসকল ধারণাগুলো বিবেচনার রেখে বিপদ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে -

বিপদ বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের খালসমূহ

- বিপদ সনাক্তকরণ
- বিপদের তালিকা তৈরি
- বিপদ ম্যাকিং করা বা প্রেশি নির্ধারণ করা
- বিপদের সম্ভাবনা যাচাই করা
- বিপদ দূরীকরণ বা কমানো বা নিয়ন্ত্রণ করা।

কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদসমূহকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করে তার একটি তালিকা করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা অনুসারে বিপদকে র‍্যাংকিং করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে বিপদ সমূহকে ঝুঁকির স্তর অনুসারে নিম্ন ক্রমানুসারে র‍্যাংকিং করতে হবে। পরবর্তীতে বিপদের ঝুঁকি দূর করার জন্য ভিন্ন কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। যেটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিপদকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিপদে রূপান্তর করবে অথবা বিপদকে দূর করবে। এটি সত্য যে, সকল বিপদ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রস্তুতি এমনভাবে থাকা উচিত যেন সহজেই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) ক্রম বা পর্যায়

- কর্মক্ষেত্রে থেকে ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে। এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। উদাহরণস্বরূপ একটি শান্ত পরিবেশ থেকে একটি শব্দ সৃষ্টিকারী মেশিন সরিয়ে নিতে হবে।
- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- এমন পেইন্ট ব্যবহার করতে হবে যেখানে অ্যাজমা বৃদ্ধিকারক পদার্থ থাকবে না।
- কর্মক্ষেত্রে থেকে বিপদ সরিয়ে ফেলা যেমন- ভৌতিক (শারীরিক) বিপদকে কর্মক্ষেত্রে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে অথবা যে স্থানে মেশিনটি ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ স্থানকে ঢেকে রাখতে হবে।
- উৎস থেকে বিপদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। বিপদের উৎস বন্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি পুনরায় ডিজাইন করতে হবে। গার্ড অথবা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার জন্য পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।
- প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ এটি প্রশাসনিক কৌশল যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। প্রশাসনিকভাবে বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য দূষিত জায়গায় শ্রমিকদের অল্প সময়ব্যাপী কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এটি শ্রমিকদের সময় ভাগ করে দিয়ে অথবা অন্য কোনো নিয়ম প্রয়োগ করে করতে হবে।

ঝুঁকি অপসারণ

যেখানে কোনো বিপদ নেই সেখানে আঘাত পাওয়া বা অসুস্থ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। একারণে কর্মক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা বা ঝুঁকি অপসারণ বা কমানো জরুরি। আমরা নিজেরাই বিভিন্ন উপায়ে এই ঝুঁকি দূর করতে পারি। আর এ জন্য-

- এলোমেলো জঞ্জাল দূর করে হোঁচট খেয়ে পড়ার মতো বিপদ দূর করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি পরিহার করতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি অতি দ্রুত মেরামত করতে হবে।
- অতিরিক্ত ফটোকপি এবং বই বা পান্ডুলিপি পরিবর্তে ই-মেইলের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- ব্যবহারকারীর কর্মযোগ্যতার সাথে নতুন যন্ত্রপাতির সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

ঝুঁকি সৃষ্টিকারী মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন

বিপদ দূর করা সম্ভব না হলে কম ঝুঁকি সম্পন্ন বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এটি এমনভাবে করতে হবে যেন সন্তোষজনকভাবে একই ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়। যেমন-

- বিপদ সৃষ্টিকারী পদার্থের পরিবর্তে কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করা।
- যেখানে সবসময় টেলিফোন ব্যবহৃত হয় সেখানে হ্যাণ্ডসেটের পরিবর্তে হেডসেট ব্যবহার করা।
- বাষ্পীয় বিপদ নিয়ন্ত্রণের জন্য কম ক্ষতিকারক দ্রব্য ব্যবহার করা।

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

ওয়ার্কশপে নিরাপদে কাজ করতে তোমরা কোন কাজে কী ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিবে তা ছকে লিখ (একটি কাজের নামসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো)-

টেবিল-১ শ্রেণির কাজ

ক্রমিক নং	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
১.	কাপড় কাটিং	মেটাল গ্লাভস, অ্যাপ্রন, মাস্ক ইত্যাদি পরিধান করা
২.		
৩.		
৪.		
৫.		
৬.		

১.৪. ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রসিডিউর (Emergency response procedure)

দুর্ঘটনাকালীন জরুরি ব্যবস্থা

শিল্প কারখানায় বা ওয়ার্কশপে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে দায়িত্বরত/ কর্তব্যরত ব্যক্তিকে অবহিত করতে হবে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমে দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিতে হবে এরপর জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

জরুরি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতিতে সাড়া প্রদান।

শিল্প কারখানায় কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ঐ সকল সম্ভাবনা এড়াতে অথবা হ্রাস করতে হলে পূর্ব হতে কিছু সতর্ক সংকেত ব্যবহার করা হয়। ঐ সকল জরুরি সতর্ক সংকেত ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হলো:-

১.৪.১ জরুরি সতর্ক ঘণ্টা ও সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

জরুরি সতর্ক ঘণ্টা:

কোথাও বৈদ্যুতিক বিপর্যয় সংঘটিত হলে সংযুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি দ্বারা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়। এতে অধিক ক্ষয়ক্ষতি বা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।



চিত্র ১.২২: সতর্ক ঘণ্টা

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি:

কোনো স্থানে বিপদের আশংকা থাকলে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয় এতে বিপদের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার বা সাইনবোর্ড ব্যবহার করা হয়।

১.৪.২ অগ্নি কম্বল ও অগ্নি সংকেত (Fire Blanket & Fire Alarm)

অগ্নি কম্বল(Blanket): অগ্নি নির্বাপকের পাশেই দেয়ালে একটি শেবেলকৃত বাস্তব অগ্নি কম্বল রাখা হয়। কাপড়-চোপড় আঁতন সেসে সেলে কম্বলটি ব্যবহার করতে হবে। কোনো ব্যক্তির গায়ে আঁতন লাগলেও কম্বলটি ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ১.২৩: অগ্নি কম্বল

অগ্নি সংকেত (Fire Alarm):

কোনো অগ্নি সংকেত বেজে উঠলে সাথে সাথে বিভিন্ন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক শ্যাভে সিগন্যাল সুইচ থাকে। সাধারণত এটি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কেননা আধুনিক বিদ্যুৎজালোতে যৌরা সনাক্তকারক সংযুক্ত থাকে।



চিত্র ১.২৪ অগ্নি সংকেত

১.৪.৩ ফায়ার ফাইটিং (Fire fighting):

ফায়ার ফাইটিং হলো কারখানায় কোনো অবাচিত আগুনের বিস্তার নিরোধ করা। প্রতিটি কারখানায় এক দল ফায়ার ফাইটার বা দমকলকর্মী থাকে যারা প্রাণ, সম্পত্তি এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য আগুনকে দমন করে। দমকলকর্মীরা সাধারণত উচ্চ ডিগ্রি গ্রাড এবং প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। দমকলকর্মীরা সাধারণত যে যন্ত্রটির সাহায্যে আপুন নেভানোর চেষ্টা করে থাকেন তা হলো অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র। এখন আমরা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সম্পর্কে জানবো।

অগ্নি নির্বাপক (Fire Extinguisher)

অ্যাপারেল ম্যানুয়ালচারিং শপে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দেয়ালে আটকানো থাকে। শপে কাজ করার আগে এর অবস্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। কর্মীদের এর ব্যবহার সম্পর্কে ট্রেনিং দিতে হয়। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের পাশে এর ব্যবহার বিধি লিপিবদ্ধ থাকে। প্রয়োজনে এসব বিধিগুলো অনুসরণ করতে হবে। যেমন-



চিত্র ১.২৫ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

১. প্রথমে নির্বাপকের শীর্ষের পিনটি খুলে নিতে হবে।
২. আগুনের দিকে নিশানা করতে হবে।
৩. হাতল বা হ্যাণ্ডেল চাপ দিতে হবে।
৪. আগুনের উৎপত্তিস্থলের ভিতর দিয়ে একপাশ থেকে আরেক পাশে স্প্রে করতে হবে।

আগুন নেভানো হয়ে গেলে অগ্নিদহন স্থানটি খুঁজে দেখতে হবে। অগ্নি নির্বাপক থেকে কোনো মানুষকে স্প্রে করা যাবে না। অগ্নি নির্বাপকের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষতিকর হতে পারে।

১.৪.৪ প্রাথমিক সহায়তা

গ্যাস চাবি, টেলিফোন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স

গ্যাস চাবি:

প্রত্যেক ল্যাবে গ্যাস সরবরাহ সচল ও বন্ধ করার জন্য একটি প্রধান চাবি থাকে যার অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের / কর্মীদের অবহিত থাকতে হবে। ল্যাবে আগুন লাগলে প্রথমেই গ্যাস চাবিটি বন্ধ করে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

টেলিফোন:

প্রত্যেক ল্যাবে জরুরি ইন্টারকম ব্যবস্থা রয়েছে। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিভাগের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে। যেকোনো জরুরি সহায়তার জন্য এটি ব্যবহার করতে হবে।

First aid box (প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স):

প্রত্যেক ল্যাবে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স থাকে। শিক্ষার্থীদের/কর্মীদের এ বক্সের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও ফাস্ট এইড বক্সের ব্যবহার বিধি

(Preliminary Treatment & Using Process of First-aid Box)

অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং শপে কাজ করার সময় নিরাপত্তা বিধি মেনে চললে ও যত্নপাতি সঠিক ও নিরাপদে ব্যবহার করলে সচরাচর কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। তবুও অনেক সময় অসতর্কতামূলক কাজের ফলে বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ ঘটে যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়ার পূর্বে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন। একে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সকলেরই জ্ঞান থাকা উচিত। কারখানায় সাধারণত নিম্নোক্তভাবে যে কেউ আহত বা অসুস্থ হতে পারে। যেমন-

১. কেটে যাওয়া
২. চোখ, মুখ, ত্বক বা শরীরে নিডেল ভেঙ্গে ছিটকে পড়া বা লাগা।
৩. শপে কোনো কারণে আগুন লাগা বা তড়িতাহত হওয়া।

ল্যাবে যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রকৃতি রাখা হয় তা হলো First Aid Kit / First Aid Box.

First Aid Box-এ নিম্নলিখিত সামগ্রী ও ওষুধপত্র ব্যবহার বিধিসহ থাকে।

ব্যান্ডেজ কাপড়, বেড, তুলা, ফরসেপ সেট, লিউকোটেক্স ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ওষুধ হিসেবে ওরাল স্যালাইন, ডেটল, rubbing alcohol বা ৭০% iso propile alcohol, বার্নল ক্রিম, টিংচার আয়োডিন রাখা হয়। এটি কারখানায় এমন অবস্থানে রাখতে হয় যেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করা যায়।



চিত্র ১.২৬: First Aid Box.

আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

১. কেটে যাওয়া (Cut off): কাটিং মেশিন ব্যবহারের সময় হাত বা শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে চোখে ধরে রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে। ইথানল বা ডেটল মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে কেটে যাওয়া স্থানে ব্যাডেজসহ টিংচার আয়োডিন ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. পুড়ে যাওয়া (Burn out): আয়রন নিয়ে কাজ করার সময় কোথাও পুড়ে গেলে প্রায় ১০-১৫ মিনিট ঠাণ্ডা পানি প্রয়োগ করতে হবে। পানির পরিবর্তে গোড়া জ্বালানোর কয়েক কোটা স্পিরিট বা ইথার দিলেও ছালা কমে যাবে। এরপর বার্নল ক্রিম লাগিয়ে তুলে দিয়ে ব্যাডেজ করতে হবে।
৩. কাপড়ে আগুন লাগা (Cloths caught fire): কাপড়ে অল্প আগুন লাগলে পানির সাহায্যে সাথে সাথে নিভিয়ে ফেলতে হয়। তবে আগুন কাপড়ে ছড়িয়ে পড়লে মেঝেতে পড়াগড়ি অথবা অগ্নি কবল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে ফেলতে হয় যেন অক্সিজেন আগুনের কাছে পৌঁছাতে না পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যসমূহ (Purposes of First Aid)

১. জীবন রক্ষা (Preserve Life): প্রতিটি প্রাথমিক মেডিকেল সহায়তার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা।
২. অধিক ক্ষতি নিরোধ (Prevent More Harm): এ প্রক্রিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে বাহ্যিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্যত্র সরিয়ে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা কৌশলগুলি প্রয়োগ করে বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করা হয়।
৩. নিরাময় উন্নীতকরণ (Promote Recovery): আক্রান্ত ব্যক্তিকে ফাস্ট এইড প্রক্রিয়ার আনয়ন করে অসুস্থতা বা আঘাত থেকে নিরাময় করার চেষ্টা করা হয়। যেমন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ব্যাডেজ বা প্রাস্টার লাগানো।

১.৪.৫ জরুরি চিকিৎসা

ইমারজেন্সি মেডিকেল সার্ভিস (EMS) তথা জরুরি চিকিৎসাসেবা, যাকে অ্যাম্বুলেন্স বা ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এসব সেবা মূলত হাসপাতালের বাইরে অ্যাম্বুলেন্স বা অনুরূপ গাড়িতে জরুরি অবস্থার তাত্ক্ষণিক অসুস্থতা বা আঘাতের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই ধরনের সেবাগুলোকে ফাস্ট রেয়াড,

ইমারজেন্সি স্কোয়াড, রেফিউ স্কোয়াড, অ্যাম্বুলেন্স স্কোয়াড, লাইফ স্কোয়াড, অ্যাম্বুলেন্স কর্পোরেশন বা EMAS কিংবা EMARS-জাতীয় সংক্ষিপ্ত নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ EMS-সেবা পেতে জরুরি ফোন নম্বরের সাহায্যে কল করে। জরুরি ফোন নম্বরের সাহায্যে কল করার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রেরণ করে। অ্যাম্বুলেন্সই হল ইএমএস সেবার প্রদানের প্রধান বাহন। যদিও কোথাও কোথাও গাড়ি, মোটরসাইকেল, বিমান বা নৌযানও ব্যবহার করে থাকে। ইএমএস কর্তৃপক্ষ নন-ইমারজেন্সি রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরাঞ্জাম দিতে পারে আবার কেউ কেউ কঠিন উদ্ধার অভিযান যেমন, অ্যাক্সিডেন্ট স্থলের মানুষদের উদ্ধার অভিযান, পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির উদ্ধার অভিযান কার্য সম্পাদন করতে পারে এমনকি হঠাৎ বিপদগ্রস্ত মানুষ বা গোষ্ঠীকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে পারে।

যেসব রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন EMS-সেবা সাক্ষাৎ স্থলেই তার জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারে। তাই একে অনেকটা হাসপাতালের ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্ট তথা জরুরি বিভাগের সাথে তুলনা করা চলে। "জরুরি চিকিৎসা সেবা বা EMS-সেবা" মূলত জনপ্রিয়তা পায় যখন থেকে এইসব কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের কাজে গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। কিছু দেশে ইএমএস-সেবা নেয়ার ক্ষেত্রেই রোগীকে আর হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

EMS-সেবাকর্মীদের যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো স্থানে আবার কর্মীদের কেবল অ্যাম্বুলেন্স চালানোর যোগ্যতা ছাড়া আর কিছুই (যেমন, মেডিকেল প্রশিক্ষণ) দেখা হয় না। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমপক্ষে বেসিক লাইফ সাপোর্ট (বিএলএস) দেয়ার সার্টিফিকেট আছে এমন কর্মী বেশি থাকে। ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোতে এই ধরনের কর্মীদের ইমারজেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ান্স (EMTs) এবং প্যারামেডিকস (paramedics) বলা হয়। আর এদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ থাকলে তাদের অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট (ALS)-দক্ষতার উল্লেখ থাকে। কিছু কিছু দেশে ফিজিশিয়ান বা নার্স ও হাসপাতাল পূর্ব চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

১.৪.৬ জরুরি বহির্গমন

জরুরি বহির্গমন হলো আগুনের মতো জরুরি অবস্থায় কর্মস্থল থেকে দ্রুত বের হয়ে যাওয়া। জরুরি বহির্গমনের জন্য যোগ্যতাগুলি নিম্নরূপ:

- এটি সহজেই প্রবেশযোগ্য এমন কোনো স্থানে থাকতে হবে
- জরুরি বহির্গমনে অবশ্যই এমন একটি অঞ্চল বা অবস্থানে থাকতে হবে যাতে কোনো জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে লোকেরা সহজে বেরিয়ে আসতে পারে
- এটি অবশ্যই বিস্তৃত এর অভ্যন্তর থেকে সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়া উচিত
- এটি অবশ্যই স্থায়ী স্থানে থাকতে হবে

- এটি সাধাৰণত কোণালগতভাবে অবস্থিত (উদাহৰণ স্বৰূপ- একটি সিঁড়ি, হলগুৰে বা অন্যান্য সম্ভাৰ্য জাৰণাভিভে) এবং এখানে এই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সংকেত থাকে
- আশ্রমের প্রধানটি বা জরুরি বহির্গমন একটি প্রধান দ্বাৰও হতে পারে এবং এটি অবশ্যই ঘরের অভ্যন্তর থেকে আলাদা করতে সক্ষম হতে হবে



চিত্র ১.২৭: জরুরি বহির্গমন

১.৫ কর্মক্ষেত্রে সাহায্যবিধি

সাহায্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারাসমূহ:

ধারা- ৫১ ও বিধি-৪০ কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নর্দমা, পায়খানা বা অন্য কোনো জম্মাল হতে সৃষ্ট দূষিত বাষ্প হতে মুক্ত রাখতে হবে এবং বিশেষ করে-

(ক) প্রতিষ্ঠানের মেঝে, কর্ম কক্ষ, সিঁড়ি, যান্ত্রাভেতর পথ হতে প্রতিদিন বাতু দিয়ে মফলা ও আবর্জনা ঢাকনা দেওয়া বাজে অপসারণ করতে হবে, যাতে উক্ত আবর্জনা দুর্গন্ধ বা জীবাণু বিচ্ছিন্ন করতে না পারে; যান্ত্র পদার্থ, উৎকট গন্ধময় আবর্জনা, রাসায়নিক আবর্জনা, মেডিকেল আবর্জনা তিন তিন বাজে প্রতিদিন নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে মেঝে সপ্তাহে অন্তত একদিন অবস্থা ভেদে এক কাজের প্রকৃতি ভেদে পানি দ্বারা ধুতে হবে এবং প্রয়োজনে খোয়ার কাজে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। অবস্থাভেদে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে তিজা কাগড় দ্বারা মেঝে ধুতে দিতে হবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে কোনো মেঝে এমনভাবে তিজি বার যে, এর জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা ৫১(গ) বিধি ৪২ অনুযায়ী কর্মকক্ষ তিজি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে-

(১) উক্ত মেঝে অবশ্যই অতেন্দ্য পদার্থ (Impervious material) দ্বারা নির্মিত হতে হবে;

(২) উক্ত মেঝের নির্মাণ কোণাল ঢালু বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত নিষ্কাশন নালার মাধ্যমে কারখানার মূল নর্দমা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, যাতে নিষ্কাশিত পানি অথবা কোনো তরল পদার্থ মেঝেতে জমে থাকতে না পারে।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সকল আভ্যন্তরীণ দেওয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ রং অথবা বার্নিশ করা থাকলে, প্রতি তিন বছরে অন্তত একবার পুনরায় রং বা বার্নিশ করতে হবে।

(১) রং অথবা বার্নিশ করা এবং বহির্ভাগ মসৃণ হলে, প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার

ধারা- ৫১(ঘ) বিধি ৪৩ অনুযায়ী পানি, ব্রাশ ও ডিটারজেন্ট দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি চৌদ্দ মাসে অন্তত একবার চুনকাম বা রং করতে হবে, এবং

(ঙ) দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করার তারিখ ধারা ৫১(ঘ) বিধি- ৪৪ অনুযায়ী ফরম- ২০ ব্যবহার করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

ধারা- ৫২ ও বিধি-৪৫ বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা:

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নির্মল বায়ু প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নির্মল বায়ু প্রবাহের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালায় ব্যবস্থা থাকতে হবে; তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয় সেখানে এক্সজস্ট ফ্যান (Exhaust Fan) স্থাপন করা যাবে, যাতে সেখানে কর্মীগণ মোটামুটি আরামে কাজ করতে পারেন এবং যাতে কর্মীগণের স্বাস্থ্য হানি রোধ হয়; আরও শর্ত থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (ড্রাই ও ওয়েট) ব্যবস্থা থাকলে বায়ু চলাচলের উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না; ধারা ৫২ (২) অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে অন্ততঃ একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোমিটার) সচল অবস্থায় রাখতে হবে এবং ইহা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে দেয়ালের দৃশ্যমান স্থানে ইহা স্থাপন করতে হবে।

উপ-ধারা (২) এর প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে দেওয়াল এবং ছাদ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে উক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পায়, এবং যতদূর সম্ভব কম থাকে।

ধারা- ৫৬। অতিরিক্ত ভীড়

(১) কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যহানি হয় এই প্রকার অতিরিক্ত ভীড় করা যাবে না।

(২) উপর্যুক্ত বিধানের হানি না করে, প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য অন্তত ৯.৫ কিউবিক মিটার পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার প্রয়োজনে, কোনো ঘরের উচ্চতা মেঝে হতে ৪.২৫ মিটারের অধিক হলে এটি বিবেচনায় আনা হবে না

(২) যদি প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো মালিককে অনুরোধ করে তাহা হলে কোনো প্রতিষ্ঠানের

- প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে এই ধারার বিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ কতজন লোক কাজ করতে পারবেন, সে সম্পর্কে তাকে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিতে হবে।
- প্রধান পরিদর্শক লিখিত আদেশ দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রে এই ধারার বিধান

হতে রেহাই দিতে পারবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এই বিধান মানার প্রয়োজন নাই।

ধারা- ৫৭ ও বিধি-৪৯ আলোর ব্যবস্থা:

- (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক অংশে, যেখানে শ্রমিকগণ কাজ করে বা যাতায়াত করেন, যথেষ্ট স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয়বিধ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- (২) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র আলোকিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল কাঁচের জানালা এবং ছাদে বসানো জানালাসমূহের উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার রাখতে হবে।
- (৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে-
 - (ক) কোনো স্বচ্ছ পদার্থ বা বাতি হতে বিচ্ছুরিত বা প্রতিফলিত আলোকছটা অথবা
 - (খ) কোনো শ্রমিকের চোখের উপর চাপ পড়তে পারে বা তার দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকতে পারে, এরূপ কোনো ছায়া প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জব ১: অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেভানো এবং ধোঁয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা
- কর্মক্ষেত্রের জরুরি প্রক্রিয়াগুলির যথাযথ এবং কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসারে অনুসরণ করা
- দুর্ঘটনা, আগুন এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মক্ষেত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করা
- জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলি কার্যকর ভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	হেলমেট	মাঝারি মাপের	০১ টি
২.	সেফটি স্যুজ	শিক্ষার্থীর পা-এর মাপ অনুযায়ী	০১ জোড়া
৩.	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের	০১ টি
৪.	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি

৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	মাসারি মাপের	০১ জোড়া
----	----------------	--------------	----------

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন)

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (ABC ৪০%), ৫ কেজি	০১ টি
২.	শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে/অর্ধ ড্রাম	২ ফুট x ২ ফুট x ১ ফুট	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw Materials)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	শুকনো জ্বালানী কাঠ	আম গাছের কাঠ	১০ কেজি
২.	বালি	মোটা বালি	১০ কেজি
৩.	জ্বালানী তেল	কেরোসিন	০.৫ লিটার
৪.	দেয়াশলাই	-	০১ বক্স

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে-এর মধ্যে মোটা বালি ছড়িয়ে দাও।
৪. জ্বালানী কাঠগুলোকে ঐ বালিভর্তি ট্রে-এর মধ্যে সাজিয়ে নাও।
৫. জ্বালানী কাঠের মধ্যে কেরোসিন মিশিয়ে কিছুক্ষণ পর দেয়াশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও।
৬. আগুন পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠার সাথে সাথে অগ্নিনির্বাপক এর পিনটি চিত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী খুলে দাও।



৭. তাৎক্ষণিকভাবে ডান হাতে লিভার ও বাম হাতে আউটলেট নাইপটি ধরে আগুনের দিকে একাধিকবার সাথে নিশানা ঠিক কর।



৮. ডান হাতে লিভার চেপে ধর এবং বাম হাতে অগ্নিনিবার মধ্যে নির্গত গ্যাস ডানে বামে ছুরিয়ে ছড়িয়ে দাও যাতে আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায়।



৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিগে যাবাওক্তি দিগে দ্রুত ওয়ার্কশপের দিহদের দরজা (Fire Exit) পর্বত সৌহাবে এক বত দ্রুত সত্বে দরজা খুলে দৌড়িয়ে সবাইকে দিগে বের করে আসবে।



কাজের সতর্কতা:

- সঠিক দিগে সত্বে প্রয়োজ্জীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করতে হবে
- অগ্নিনির্বাপক যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে

আত্মপ্রতিকল্পন

অগ্নিনির্বাপক দিগে আত্মন নেভানো ও আত্মনুট বোঁরা হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ হ্বে আত্মর প্রবল করার দক্ষতা অর্জিত হলেহ/হলে দাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) বলতে কী বোঝায়?
২. পেশাগত ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?
৩. আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানায় কী ধরনের নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা উচিত তা বর্ণনা কর।
২. জরুরী ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সাড়া প্রদান পদ্ধতিগুলি কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পোশাক ও কাঁচামালের মৌলিক ধারণা Basic ideas of clothing and Raw Materials



আমরা যা পরিধান করে দেহের শালীনতা রক্ষা করি এবং নিজেদেরকে পরিপাটি ও সুন্দর রূপে উপস্থাপন করি তাই পোশাক। এই পোশাক তৈরি করতে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে প্রয়োজন হয় কাপড় (cloth)। কাপড় ছাড়াও আরো কিছু আনুষঙ্গিক উপকরণ আমরা পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করে থাকি যেগুলোকে আনুষঙ্গিক (accessories) কাঁচামাল বলে থাকি। আনুষঙ্গিক কাঁচামালের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সেলাই সুতা, বোতাম, ইন্টারলাইনিং, জিপার ইত্যাদি। পোশাক প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে পোশাক তৈরির পূর্বে পোশাকের মাপ ও ডিজাইন অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে এই প্যাটার্ন অনুযায়ী সঠিক নিয়মে কাপড় কেটে সেলাই করে পোশাক তৈরি করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা পোশাক, পোশাক তৈরির কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- পোশাকের ইতিহাস জেনে তার প্রণিবেশ্যাস করতে পারব
- পোশাক তৈরির কাঁচামাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব
- পোশাকের প্যাটার্ন বর্ণনা করতে পারব
- কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা অবলম্বন করে কাপড় কাটতে পারব

২.১ পোশাকশিল্প

পোশাক শিল্প তৈরি পোশাক বা আরএমজি (Ready-made Garments) নামে সমধিক পরিচিত। সুবিন্যস্ত কারখানায় বৃহদায়তনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক জনবল সম্মিলিতভাবে পোশাক উৎপাদনকেই আমরা পোশাকশিল্প বলে থাকি। আমাদের দেশে ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে ক্রেতাদের সরবরাহকৃত এবং তাদেরই নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী স্থানীয় দর্জিরা পোশাক তৈরি করতো। শুধুমাত্র শিশুদের জামাকাপড় এবং পুরুষদের পরিধানযোগ্য গেঞ্জি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশক পর্যন্ত তৈরি পোশাক শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল না বললেই চলে। সত্তরের দশকের শেষার্ধ্বে থেকে মূলত একটি রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে থাকে।

২.১.১ তৈরি পোশাক শিল্পের ইতিহাস:

১৮২৯ সালে ৮০টি সেলাই মেশিন নিয়ে ফ্রান্সের প্যারিসে বিশ্বের প্রথম গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি চালু হয়। যেখানে মিলিটারিদের ইউনিফর্ম তৈরি করা হতো। ১৯৫৪ সালে জন বেরন ৩টি সেলাই মেশিন নিয়ে ব্রিটেনে প্রথম গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি চালু করে। শিল্প বিপ্লবের ফলে পোশাক শিল্পের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে ষাটের দশকে। বাংলাদেশে প্রথম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে ঢাকার উর্দুরোডে যার নাম রিয়াজ গার্মেন্টস। তবে সত্তরের দশকের শেষের দিকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত। তৈরি পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণ বাংলাদেশের সমাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ছাড়াও তৈরি পোশাক নারী বান্ধব শিল্প। এ শিল্পে প্রায় সাড়ে ২২ লাখ নারী শ্রমিকের জীবনযাত্রার লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন করেছে এবং তারা দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক অবদান রাখছে। আমরা তাদের কাজের প্রতি সন্মান দেখাবো এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করব।

২.১.২ পোশাকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

পোশাকের উৎপত্তি:

আদিকালে গাছের লতা, পাতা, ছাল, এবং পশুর চামড়া দিয়ে মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটানো হতো। পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে আঁশ, সুতা ও কাপড়ের ব্যবহার রপ্ত করে। কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম কাপড়ের ব্যবহার আরম্ভ হয় তার সঠিক তথ্য আজও অজানা। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময়ে মানুষ সুতা দিয়ে হাতে সেলাই করে পোশাক তৈরি করতো এবং মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনেই পোশাকের উৎপত্তি হয়েছে। প্রয়োজনই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলেছে।

পোশাকের ক্রমবিকাশ:

লজ্জা নিবারণ ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভিন্নতা থেকে আমাদের দেহকে রক্ষার জন্যই মানুষের চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। আদিম মানুষ গাছের ছাল-বাকল ও লতা পাতার পরিবর্তে ভাবতে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে। লজ্জা নিবারণের প্রয়াস এবং প্রযুক্তিগত চিন্তার উন্নতিকে ব্যবহার করে প্রথমে সুতা এবং সুতা থেকে কাপড় তৈরি করে হাত দ্বারা পরিধানযোগ্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করে। চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে

পোশাক তৈরির জন্য তৈরি হয় সেলাই মেশিন। ১৭৫৫ সালে ইংল্যান্ডের চার্লস ফেডরিক সর্বপ্রথম সেলাই মেশিন আবিষ্কার ও প্যাটেন্ট করেন। যাহা দ্বারা হ্যান্ড স্টিচের ন্যায় স্টিচ উৎপন্ন করা যেতো।

২.১.৩ পোশাকের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা:

পোশাকের সংজ্ঞা: মানুষের লজ্জা নিবারণের এবং তাকে আকর্ষণীয় করে তোলার এক অনন্য সমাহার হলো পোশাক। মানুষ সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে রুচিসম্মতভাবে পোশাক পরিধান করে নিজেকে সমাজে উপস্থাপন করে। এক কথায় মানুষের পরিধেয় বস্তুকেই পোশাক বলে। পোশাক মানুষকে রোদ, বৃষ্টি ও শীত থেকে যেমন রক্ষা করে তেমনি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নিজেকে উপস্থাপনার এক মননশীল ও সাবলীল উপকরণও বটে।

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা:

বেঁচে থাকতে হলে যেমন খাওয়ার প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি সমাজে বসবাস করার জন্য সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে রুচিসম্মত পোশাক ব্যবহার করতে হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে পোশাকের স্থান দ্বিতীয়। এটি মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি রোদ বৃষ্টি, শীত থেকে রক্ষা করে। নিচে পোশাকের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো-

- পোশাক সভ্যতার বিকাশ ঘটায়
- পোশাক ত্বক সুন্দর রাখে
- পোশাক মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
- পোশাক সামাজিক স্বীকৃতি দেয়
- পোশাকের মাধ্যমে আমরা লজ্জা নিবারণ করি
- পোশাক রুচির বিকাশ ঘটায়
- পদ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে
- ব্যক্তিত্ব শনাক্ত করে

২.১.৪ পোশাকের শ্রেণি বিন্যাস:

গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি, ফ্যাশন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পোশাককে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। তবে, বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষের অধিকাংশ পোশাককে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো শ্রেণিভুক্ত করা কঠিন। সাধারণভাবে এবং নারী ও পুরুষেরা সচরাচর যেসব পোশাক পরিধান করে থাকেন তার ভিত্তিতে পোশাক ৩ প্রকার। যেমন-

- (১) পুরুষের পোশাক
- (২) নারীদের পোশাক
- (৩) শিশুদের পোশাক

পুরুষের পোশাক:

পুরুষের সাধারণত যে পোশাক ব্যবহার করে থাকেন তাকে আমরা পুরুষের পোশাক বলে থাকি। যেমন - শার্ট, জ্যাকেট, টি শার্ট, পলু শার্ট, পাঞ্জাবি, কোর্ট, টাই, প্যান্ট, শর্টস, পায়জামা, আতোর গুস্তার, মোজা ইত্যাদি। একথা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে অনেক নারীরাও শার্ট, জ্যাকেট, টি শার্ট, পাঞ্জাবি, কোর্ট, টাই, প্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করে থাকেন।



চিত্র ২.১: পুরুষের পোশাক

নারীদের পোশাক:

নারীরা সাধারণত যে পোশাক পরিধান করেন তাকে আমরা নারীদের পোশাক বলে থাকি। নারীরা বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় পোশাক পরিধান করে থাকেন। যেমন: কখনো সালোয়ার, কবিজ পরিধান করেন কখনো পেটিকোট, ব্লাউজ, শাড়ী আবার কখনো বা মেজি, ফর্ট, লুক ইত্যাদি পোশাক পরিধান করে থাকেন।



চিত্র ২.২: নারীদের পোশাক

শিশুদের পোশাক:

শিশুরা সাধারণত যে পোশাক পরিধান করে তাকে আমরা শিশুদের পোশাক বলে থাকি।
হেলে ও মেয়ে ভেদে শিশুরা আবার ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধান করে থাকে। যেমন হেলে
শিশুরা শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, ফতুরা, পাঞ্জাবি, ইজার প্যান্ট ইত্যাদি পোশাক পরিধান করে।
আবার মেয়ে শিশুরা বেবি ড্রক, ইজার প্যান্ট, স্কার্ট, সারারা, প্লেহেঞ্জা ইত্যাদি পোশাক
পরিধান করে থাকে।



চিত্র ২.৩: শিশুদের পোশাক

২.২ পোশাকের কাঁচামাল (Raw Materials of clothing):

কাঁচামাল হলো পোশাক তৈরির প্রধান উপাদান। পোশাকশিল্পে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়।
কাঁচামালকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. প্রধান কাঁচামাল
২. আনুষঙ্গিক কাঁচামাল

প্রধান কাঁচামাল: পোশাক তৈরির প্রধান কাঁচামাল হলো কাপড়। এই কাপড় আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. **ওভেন কাপড়:** সাধারণত টানা ও পড়েন এই দুই ধরনের সুতার সমন্বয়ে ওভেন কাপড় তৈরি হয়। কাপড়ের
লম্বাশি দিকে যে সুতা থাকে তাকে আমরা টানা সুতা ও আড়াআড়ি দিকে যে সুতা থাকে তাকে আমরা
পড়েন সুতা বলে থাকি। ওভেন কাপড় দিয়ে শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, সালোয়ার, কামিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট
ইত্যাদি পোশাক তৈরি হয়।
২. **নিট কাপড়:** একটি বাহ্য সুতার সাহায্যে লুপ তৈরির মাধ্যমে নিট কাপড় তৈরি হয়। নিট কাপড় দিয়ে
টি শার্ট, পলু শার্ট, গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার ইত্যাদি পোশাক তৈরি হয়।

আনুষঙ্গিক কাঁচামাল: পোশাক তৈরিতে প্রধান কাঁচামাল ছাড়া অন্যান্য যে সকল উপাদান ব্যবহার করা হয় তাই আনুষঙ্গিক কাঁচামাল। যেমন: সেলাই সুতা, ইস্টারলাইনিং, বোতাম, চেইন, হুক, সেভেল, ইলাস্টিক ইত্যাদি।

আনুষঙ্গিক কাঁচামালকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- **সুইং এক্সেসরিজ** - পোশাক সেলাইয়ের সময় যে সকল আনুষঙ্গিক কাঁচামাল বা এক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা সুইং এক্সেসরিজ বলে থাকি। যেমন: সেলাই সুতা, ইস্টারলাইনিং, বোতাম, চেইন, হুক, সেভেল, ইলাস্টিক ইত্যাদি উপকরণ আমরা পোশাক সেলাইয়ের সময় পোশাকে ব্যবহার করে থাকি।
- **কিনিশিং এক্সেসরিজ** - পোশাক তৈরির পর এর কিনিশিংয়ের সময় যে সকল আনুষঙ্গিক কাঁচামাল বা এক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা কিনিশিং এক্সেসরিজ বলে থাকি। যেমন: পিন, ক্রিপ, টিস্যু পেপার, নেকবোর্ড, ব্যাকবোর্ড, কলারস্ট্যান্ড, বাটারফ্লাই ইত্যাদি উপকরণ আমরা পোশাক কিনিশিং এর সময় ব্যবহার করে থাকি।
- **প্যাকিং এক্সেসরিজ** - পোশাক কিনিশিংয়ের পর প্যাকিং করার সময় যে সকল আনুষঙ্গিক কাঁচামাল বা এক্সেসরিজ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা প্যাকিং এক্সেসরিজ বলে থাকি। যেমন: পলিব্যাগ, ফ্লেটশ, ইনারবক্স, গার্মটেশ, বিলিস্টার পলি, কার্টন, গিপি ব্যাড, মেটালক্লিপ ইত্যাদি উপকরণ আমরা পোশাক প্যাকিং করার সময় ব্যবহার করে থাকি।

২.২.১ বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের বর্ণনা:

১. কাপড় বা ফেব্রিক (Fabric): পোশাক তৈরির মূল কাঁচামাল হলো ফেব্রিক বা কাপড়। এক এক ধরনের পোশাক এক এক ধরনের ফেব্রিক দিয়ে বানানো হয়। যেমন: কটন, পলিস্টার, নাইলন, লিনেন, সিল্ক, জিল, প্যারার্ভিন ইত্যাদি।

কটন কাপড় (Cotton fabric): সুতি কাপড়কে কটন ফেব্রিক বলে। কার্পাস গাছের ফুলা থেকে তৈরি হয় এই কাপড়ের সুতা।



চিত্র ২.৪: কটন

লিনেন কাপড় (Linen): লিনেন কাপড় খুব শক্তিশালী এবং আদ্রতা শোষণকারী। একারণে কটনের তুলনায় দ্রুত শুকিয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে লিনেন গরম আবহাওয়ার পরতে আরামদায়ক এবং শোশাকে ব্যবহারের জন্যে উপযোগী। এছাড়া ডাবু, ক্যানভাস, জুতা তৈরিতে ও সেলাই করে বোতাম লাগানোর জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ২.৫: লিনেন কাপড়

সিঙ্কর (Silk): সিঙ্কর কাপড় বেশ শক্তিশালী, সম্প্রসারণশীল ও চাকটিক্যপূর্ণ। বিলাস বহুল শোশাক তৈরিতে সিঙ্কর সূতা ব্যবহৃত হয়। ব্যয়বহুল হওয়ায় এর ব্যবহার সীমিত।



চিত্র ২.৬: সিঙ্কর কাপড়

জিন্স (Jeans): এটি খুব মজবুত ও মাঝারি বা ভারি ধরনের সুতি কাপড়। এই কাপড় বুননের সময় সাদা ও অন্যান্য রঙের সূতা মিশানো থাকে। এ ফেব্রিক দিয়ে শার্ট, প্যান্ট ও জার্ট ইত্যাদি শোশাক তৈরি হয়।



চিত্র ২.৭: জিন্স

গ্যাবার্ডিন (Gaberdin): গ্যাবার্ডিন মোটা ধরনের সুতি কাপড়। এ কাপড় নানা রঙের হয়ে থাকে। যেমন: শ্বেত, সাদা, কালো ইত্যাদি। গ্যাবার্ডিন কাপড়ে প্যান্ট ও জার্ট তৈরি হয়।



চিত্র ২.৮: গ্যাবার্ডিন

২। সেলাই সূতা:

শোশাক তৈরির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাঁচামাল হলো সেলাই সূতা। কাপড় সেলাই করতে বিভিন্ন রকম সেলাই সূতা ব্যবহার করতে হয়। যে সূতার দ্বারা কাপড়ের বিভিন্ন অংশকে জোড়া দেওয়ার মাধ্যমে শোশাকে রূপান্তরিত করা হয় তাকে আমরা সেলাই সূতা বলে থাকি। বিভিন্ন ধরনের সূতা বাজারে পাওয়া যায়। এক এক

ধরনের কাশড়ের জন্য এক এক ধরনের সেলাই সুতা ব্যবহার করা হয়। কোন ধরনের কাশড়ের জন্য কোন ধরনের সুতা ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে কাশড়ের প্রকৃতির উপর।

সেলাই সুতার প্রকারভেদ

সেলাই সুতার গঠন, সুতার মধ্যস্থ আঁশের প্রকারভেদ এবং সুতার মধ্যে ব্যবহৃত কিনিশিং পদার্থ সিমের বাহ্যিক চেহারা এবং গুণাগুণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতা বিভিন্ন প্রকারের রঙে পারে এবং সেলাই সুতাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। তবে আন্তর্জাতিকভাবে তিনটি উপায়ে সেলাই সুতাকে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যথা-

১. আঁশের প্রকারভেদ অনুসারে
২. সুতার গঠন অনুসারে
৩. সুতার কিনিশিং উপর ভিত্তি করে

আঁশের প্রকার ভেদে সেলাই সুতার মধ্যস্থ আঁশের প্রকারভেদ অনুসারে সেলাই সুতাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) প্রাকৃতিক সুতা ও (খ) কৃত্রিম সুতা

(ক) প্রাকৃতিক সুতা: প্রাকৃতিক আঁশ দিয়ে যে সুতা তৈরি হয় তাকে আমরা প্রাকৃতিক সুতা বলে থাকি। যেমন কার্পাস গাছের তুল্লা থেকে কটন সুতা, পলু পোকের শালা থেকে সিল্ক সুতা, শন গাছের তন্তু থেকে লিনেন সুতা এবং জেড়ার লোম থেকে উলেন সুতা তৈরি হয়। যেহেতু বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে এসব সুতা তৈরি হয় তাই এদেরকে আমরা প্রাকৃতিক সুতা বলে থাকি। প্রাকৃতিক সুতার মধ্যে আরও রয়েছে নকট কটন, মারসেরাইজড কটন শ্রেড, ডিসকস শ্রেড ইত্যাদি।



চিত্র ২.৯: কটন সুতা



চিত্র ২.১০ সিল্ক সুতা



চিত্র ২.১১ লিনেন সুতা



চিত্র ২.১২ উল

(খ) কৃত্রিম সুতা: সাধারণত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রসায়নাগারে কৃত্রিম ভাবে যে ধরনের সুতা তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা কৃত্রিম সুতা বলে থাকি। পলিয়েস্টার শ্রেড, নাইলন শ্রেড, এরাশাইড শ্রেড, একরাইলিক শ্রেড ইত্যাদি সুতা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃত্রিম ভাবে তৈরি হয় বলে এধরনের সুতাকে আমরা কৃত্রিম সুতা বলে থাকি।



চিত্র ২.১৩ পলিয়েস্টার থ্রেড



চিত্র ২.১৪ নাইলন থ্রেড



চিত্র ২.১৫ অক্লিনিক থ্রেড



চিত্র ২.১৬ এরামাইড থ্রেড

সুতার গঠনের উপর ভিত্তি করে- এক বা একাধিক তন্তু বা আঁশকে পাক দিয়ে সুতা তৈরি করা হয়। গঠনের উপর ভিত্তি করে সুতাকে আবার বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন-

- (ক) মনোফিলামেন্ট থ্রেড
- (খ) মাল্টি ফিলামেন্ট থ্রেড
- (গ) কোর স্পান থ্রেড ইত্যাদি।

মনোফিলামেন্ট থ্রেড- একটি মাত্র তন্তু বা আঁশকে পাক দিয়ে যে সুতা তৈরি করা হয়, তাকে মনোফিলামেন্ট থ্রেড বা সুতা বলে থাকি।


মাল্টি ফিলামেন্ট থ্রেড- একাধিক তন্তু বা আঁশকে পাক দিয়ে যে সুতা তৈরি করা হয়, তাকে মাল্টি ফিলামেন্ট থ্রেড বা সুতা বলে থাকি। নিচে মনোফিলামেন্ট ও মাল্টিফিলামেন্ট থ্রেডের গঠন দেখানো হলো।



চিত্র ২.১৭ মনোফিলামেন্ট থ্রেড ও মাল্টি ফিলামেন্ট থ্রেড

কোর স্পান থ্রেড:

এক সুতার ভেতর অন্য একটি সুতা বা ফিলামেন্ট এবং থাকলে তাকে কেন্দ্র করে কাঁইবার বা ফিলামেন্টগুলি গাঁটানো হয়, এই গাঁটানো সুতাকে স্পান বলে আর যেহেতু তা কোর সুতার উপর গাঁটানো হয়, তাই একে আমরা কোর স্পান সুতা বলে থাকি। কোর স্পান সুতা বিভিন্ন টেকনিক্যাল টেক্সটাইল যেমন: অগ্নিনিরোধক, বেষ্ট, তানবুর কোটেড ফেব্রিক, গ্রিন্স ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচে কোর স্পান সুতার গঠন দেখানো হলো-



চিত্র ২.১৮ কোর স্পান স্ত্রেন্ড

সুতার ফিনিশিং:

সহজে ও সুন্দরভাবে সেলাই করার স্বার্থে সুতার উপর বিভিন্ন প্রকার ফিনিশিং মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে সেলাই সুতার উপর ফিনিশিং মেটেরিয়াল প্রয়োগ করে সুতার মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণাগুণের সমন্বয় সাধন করা হয়। সুতার মধ্যে যে সকল ফিনিশিং মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে স্ট্রিক্ট একটি অন্যতম ফিনিশিং মেটেরিয়াল। এছাড়াও কটন সুতাকে কস্টিক সোডা দ্রবশে টান টান অবস্থায় ফিনিশিং করা হয়, তাকে মার্সেরাইজড সুতা বলে।

৩। **লেবেল (Label):** পোশাক তৈরির আনুষঙ্গিক কাঁচামালের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল হলো লেবেল। পোশাকের বিভিন্ন জায়গায় সেলাই করে লাগানো হয় লেবেল। যেমন: শার্টের কলারের পিছনে, বক্স প্লেটের পিছনে, নিচের দিকে। লেবেল দেখে পোশাকের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। লেবেল দুই প্রকার। যথা:



চিত্র ২.১৯: লেবেল

১. মেইন লেবেল
২. সাব লেবেল।

১. **মেইন লেবেল:** এই লেবেলে কোম্পানি বা দেশের নাম থাকে। অর্থাৎ পোশাকটি কোন কোম্পানি বা কোন দেশের তৈরি সেই তথ্য এই ধরনের লেবেলে দেওয়া থাকে। এর ফলে আমরা লেবেল দেখে সহজেই বুঝতে পারি এই পোশাকটি কোন কোম্পানি বা দেশ প্রস্তুত করেছে।

২. **সাব লেবেল:** সাব লেবেলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: সাইজ লেবেল ও কেয়ার লেবেল।

(ক) সাইজ লেবেল: এই লেবেলে পোশাকের আকার সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া থাকে। অর্থাৎ পোশাকটি বড়, মাঝারি না ছোটো কোন আকারের তা আমরা এই লেবেলটি দেখে বুঝতে পারি।

(খ) কেয়ার লেবেল: এই লেবেলে পোশাকটির যত্ন সম্পর্কিত তথ্যগুলো দেওয়া থাকে। অর্থাৎ পোশাকটি কীভাবে ধোঁতে করতে হবে, কীভাবে শুকাতে হবে, কীভাবে আয়তন করতে হবে ইত্যাদি তথ্যাদি এই লেবেলে দেওয়া থাকে। এর কলে লেবেলের তথ্য দেখে আমরা সহজেই পোশাকটির যত্ন নিতে পারি।

৪। জিপার (Zipper): চেইন বা জিপার পোশাকের আরেকটি জরুরপূর্ণ আনুষঙ্গিক কাঁচামাল। পোশাকের দুইটি অংশ খোলা বা বন্ধ করতে জিপার ব্যবহার করা হয়। শার্ট, প্যান্ট, জাক, জ্যাকেট ইত্যাদি পোশাকে জিপার ব্যবহার করা হয়। জিপার দুই ধরনের: ১. ওপেন এন্ড জিপার ও ২. ক্রোজড এন্ড জিপার



চিত্র ২.২০: জিপার

ওপেন এন্ড জিপার: এ ধরনের জিপার সম্পূর্ণভাবে খোলা বা বন্ধ তাই একে ওপেন এন্ড জিপার বলা হয়।

যেমন: জ্যাকেটের জিপার।

ক্রোজড এন্ড জিপার: এ ধরনের জিপারের একদিকে বন্ধ থাকে, তাই এ ধরনের জিপারকে ক্রোজড এন্ড জিপার বলে থাকি। যেমন: প্যান্টের জিপার।

৫। ইন্টারলাইনিং (Interlining): পোশাকের কোনো নির্দিষ্ট অংশে নকশা/ডিজাইন অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত আকৃতি দেওয়ার জন্য দুই পরতা কাপড়ের ভিতরে বাড়তি এক পরতা কাপড় দেয়া হয় একে ইন্টারলাইনিং বলা যেতে পোশাক পরতে আরামদায়ক ও মজবুত হয়। যেমন: শার্টের কলার, কাক, ব্লাপ, বক্সপ্রেট, ছার্ট ও ওয়েস্ট ব্যান্ডে ইন্টারলাইনিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে।



চিত্র ২.২১: ইন্টারলাইনিং

ব্যবহারগত দিক থেকে ইন্টারলাইনিংকে আবার দুইভাবে ভাগ করা যায়। যেমন: সিউন ইন্টারলাইনিং ও ফিউজিবল ইন্টারলাইনিং।

সিউন ইন্টারলাইনিং: এ ধরনের ইন্টারলাইনিং পোশাকের মূল কাপড়ের সাথে সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়, তাই এ ধরনের ইন্টারলাইনিংকে সিউন ইন্টারলাইনিং বলে থাকি।

ফিউজিবল ইন্টারলাইনিং: এ ধরনের ইন্টারলাইনিং এর একদিকে রেজিন জাতীয় এক প্রকার আঠালো পদার্থ থাকে। পোশাকের মূল কাপড়ের সাথে জোড়া লাগানোর সময় এই রেজিন জাতীয় পদার্থ যেদিকে থাকে সেই অংশ কাপড়ের উপর রেখে তাপ ও চাপের সাহায্যে জোড়া লাগানো হয়। এ ধরনের ইন্টারলাইনিংকে ফিউজিবল ইন্টারলাইনিং বলে থাকে।

৬। বোতাম (Button): বোতাম পোশাকের অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। পোশাকের নির্দিষ্ট অংশ বার বার খোলা ও লাগানোর জন্য এবং পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বোতাম ব্যবহার করা হয়। বোতাম প্রধানত দুই প্রকার- ফ্ল্যাট বোতাম ও টিপ বোতাম।



চিত্র ২.২২: ফ্ল্যাট বোতাম

চিত্র ২.২৩: টিপ বোতাম

৭। ভেলকো (Velcro): ভেলকো পোশাকের জয়েন্ট ব্যান্ডে ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে পোশাকের কোমরের কেঁট খোলা ও বন্ধ করা যায়। যেমন: জার্জে ও জয়েন্ট ব্যান্ডে ভেলকো ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২.২৪ ভেলকো

৮ ইলাস্টিক (Elastic): ইলাস্টিক দেখতে চ্যান্টা, চিকন ও ফিতার মতো। প্রয়োজনমতো পোশাক টাইট ও ঢিলা করতে ইলাস্টিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অনেক সময় পোশাকে কুঁচি সৃষ্টির মাধ্যমে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও ইলাস্টিক ব্যবহার করা হয়। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের জুকে ও প্যান্টের গুয়েস্ট ব্যান্ডে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২.২৫: ইলাস্টিক

২.৩ পোশাকের প্যাটার্ন:

পোশাক তৈরির পূর্বে পোশাকের পরিমাপ ও ডিজাইন অনুযায়ী পোশাকের প্রতিটি অংশ শক্ত কাগজ দ্বারা কেটে নেওয়া হয়, একে পোশাকের প্যাটার্ন বলা হয়। সাধারণ অর্থে প্যাটার্ন বলতে বুঝায় যে কোনো দ্রব্য বা বস্তুর অবিকল আকৃতির নমুনা বা ছাঁচ। একে ফর্মাও বলে। এই প্যাটার্নই পোশাক তৈরির প্রথম ধাপ।

প্যাটার্ন করার সময় বার বার মেজারমেন্ট ও ডিজাইন দেখে নিতে হয় কারণ যাতে কোনো প্রকার ভুল না হয়। প্যাটার্ন তৈরিতে ভুল হলে কাপড় কাটিংয়ের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। এর ফলে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পোশাক তৈরি করা সম্ভব হয় না। এর ফলস্বরূপ পোশাক প্রস্তুতকারক আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। কাজেই পোশাকের প্যাটার্নের সঠিকতার উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ।

প্যাটার্ন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা যায়। মূলত ক্রেতার বা বাজারের চাহিদার উপরই নির্ভর করে প্যাটার্ন কোন পদ্ধতিতে তৈরি করা হবে। সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করা হয়।

যথা: ১. ডোমেস্টিক পদ্ধতি।

২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি।

১. ডোমেস্টিক পদ্ধতি: যে সকল পোশাক বেশির ভাগই দেশে ব্যবহার করা হয় সেগুলোর প্যাটার্ন ডোমেস্টিক পদ্ধতিতে এবং মাপের ধরন ইঞ্চিতে দেখানো হয়।

২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি: যে পোশাকগুলো প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয় সেগুলোর প্যাটার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে এবং মাপের ধরন সেন্টিমিটারে দেখানো হয়।

২.৩.১ প্যাটার্নের ধরনসমূহ:

প্যাটার্ন মূলত চার প্রকারের হয়ে থাকে। যথা:

১. ব্লক প্যাটার্ন
২. স্যাম্পল প্যাটার্ন
৩. মাস্টার প্যাটার্ন
৪. প্রোটোকল প্যাটার্ন

১. ব্লক প্যাটার্ন:

সাধারণত শুধু পরিমাপ ও আকৃতির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য যে প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাকে ব্লক প্যাটার্ন বলে। এ প্যাটার্ন সাধারণত কোনো পোশাক তৈরিতে সরাসরি ব্যবহার করা হয় না। ব্লক প্যাটার্নকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. বডি ব্লক
২. গার্মেন্টস ব্লক

বডি ব্লক: সরাসরি শরীরের মাপ অনুযায়ী এই প্যাটার্ন তৈরি করা হয় বলে এটাকে বডি ব্লক বলে। এ প্যাটার্নে কোনোমুণ অ্যালাউল বা লুন্সেস না থাকার এই প্যাটার্ন দিয়ে পোশাক তৈরি করলে ব্যবহার উপযোগী হয় না।



চিত্র ২.২৬: বডি ব্লক প্যাটার্ন

গার্মেন্টস ব্লক: এ প্যাটার্ন পোশাকের পরিমাপ, আকৃতি অনুযায়ী করা হয় তাই একে গার্মেন্টস ব্লক বলে। এটিও ব্যবহার উপযোগী নয়। এখানে শরীরের পরিমাপের সাথে টিলা বা লুন্সেসের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মাপ যোগ করলেও সির অ্যালাউল থাকে না।



চিত্র ২.২৭: গার্মেন্টস ব্লক প্যাটার্ন

স্যাম্পল প্যাটার্ন:

এই প্যাটার্ন অনুযায়ী স্যাম্পল বা নমুনা কাটা হয়, তাই এটাকে স্যাম্পল প্যাটার্ন বলে থাকি। সাধারণত প্রচুর পরিমানের পোশাক তৈরির পূর্বে পোশাকের ডিজাইন, পরিমাপ ও সেলাই এর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য এ প্যাটার্ন এর সাহায্যে নমুনা তৈরি করা হয়। স্যাম্পল প্যাটার্ন যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে বলে যন্ত্র মূল্যের কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয়।



চিত্র ২.২৮: স্যাম্পল প্যাটার্ন

মাস্টার প্যাটার্ন :

স্যাম্পল প্যাটার্নের সাহায্যে নমুনা পোশাক তৈরি করে নমুনা বা স্যাম্পলের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরে কোম্পানির কাউন্টারে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ডকুমেন্ট স্বরূপ জমা রাখার জন্য মোটা ও শক্ত কাগজে যে প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাকে মাস্টার প্যাটার্ন বলে।




চিত্র ২.২৯: মাস্টার প্যাটার্ন

প্রোডাকশন প্যাটার্ন:

অধিক পরিমান পোশাক তৈরির জন্য মাস্টার প্যাটার্ন হতে ত্রুটি করে নির্ধারিত প্রতিটি সাইজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাকে প্রোডাকশন প্যাটার্ন বলা হয়। এ প্যাটার্নের সাহায্যে এক সাথে অধিক পরিমানে পোশাকের কাপড় কাটা যায়।

প্রোডাকশন প্যাটার্ন কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:


১. ফেব্রিক প্যাটার্ন
২. ফিনিশ প্যাটার্ন



চিত্র ২.৩০: প্রোডাকশন প্যাটার্ন

কেন্দ্রিক প্যাটার্ন:

এ প্যাটার্নের সাহায্যে মার্কিং করে কাপড় কাটা হয় বলে একে কেন্দ্রিক প্যাটার্ন বলে। এর প্রতিটি অংশের মধ্যে সীম অ্যালাউল মার্ক করা থাকে এবং প্রয়োজনীয় অংশ যেমন লেবেল লোকেশন, পকেট লোকেশন ইত্যাদি মার্ক করা থাকে। সহজ ভাবে সনাক্ত করার জন্য প্রতিটি অংশে স্টাইল নম্বর, অংশের নাম ও আকার উল্লেখ থাকে।



চিত্র ২.৩১ কেন্দ্রিক প্যাটার্ন

ফিনিশ প্যাটার্ন: এ প্যাটার্নের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অংশের কোন্ডি এর মার্কিং করা হয়। এর সাথে সীম অ্যালাউল থাকেনা বিধায় একে ফিনিশ প্যাটার্ন বলে। এর প্রতিটি অংশে স্টাইল নম্বর, অংশের নাম ও আকার উল্লেখ থাকে। এ প্যাটার্ন কাপড় কাটার জন্য ব্যবহার করা যায় না।



চিত্র ২.৩২: ফিনিশ প্যাটার্ন

২.৪ কাপড় কাটা:

পোশাক শিল্পকারখানায় কাপড়ের সে হতে মার্কার অনুযায়ী সিল্লার বা বিভিন্ন ধরনের কাটিং মেশিন দিয়ে কেটে পোশাকের অংশ তৈরি করাকেই কাপড় কাটা বলা।



চিত্র ২.৩৩: কাপড় কাটা

২.৪.১ সঠিকভাবে কাপড় কাটার নিয়মাবলি: কাপড়ের লে হতে পোশাকের অংশসমূহ যাতে সুন্দর ও সঠিকভাবে কাটা হয় তার জন্য যে শর্তগুলি পূরণ করতে হয় তা হলো -

ক) কাপড় কাটার সূক্ষতা: মার্কারের মধ্যস্থিত প্যাটার্নসমূহের আকৃতি অনুযায়ী সূক্ষ ও সঠিক আকৃতির অংশ কাটতে হবে। সঠিক আকৃতির অংশ কাটা নিভর করে কাপড় কাটার পদ্ধতির উপর এবং কোনো কোনো সময় মার্কার প্লানিং ও মার্কার মেকিং এর উপর।

খ) সুন্দর কর্তিত প্রান্ত: কাপড় কাটার পর কর্তিত অংশের প্রান্ত পরিষ্কার ও সুন্দর হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন কর্তিত প্রান্ত দিয়ে সুতা বের হয়ে না যায় বা অমসৃণ না হয়। কাটিং নাইফে ঠিকমত ধার না থাকলে এ ধরনের ত্রুটি হতে পারে।

গ) পোড়া বা গলনহীন প্রান্ত:

ঘর্ষণজনিত তাপে কাপড়ের কর্তিত প্রান্ত বরাবর কাপড় পুঁড়ে যেতে পারে বা গলে গিয়ে কর্তিত প্রান্তগুলি একটার সাথে আর একটা জোড়া লেগে যেতে পারে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কাটিং নাইফ ধারালো হতে হবে। প্রয়োজনে এন্টি ফিউশন কাগজ বা গলন প্রতিরোধী কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। কাপড় কাটার সময় কাটিং নাইফে সিলিকন লুব্রিকেন্ট স্প্রে করা যেতে পারে, কাপড়ের লে এর উচ্চতা কমানো যেতে পারে এবং কাটিং নাইফের গতি কমানো যেতে পারে।

ঘ) সামঞ্জস্যপূর্ণ কাটা:

কাপড়ের লে এর উপরের প্লাই হতে সর্বনিম্ন প্লাই পর্যন্ত কর্তিত প্রতিটি অঙ্গের আকৃতি যেন একই আকৃতির হয় সেদিকে লক্ষ রেখে কাপড় কাটতে হবে।

কাপড় কাটার পদ্ধতি:

১. কায়িক পদ্ধতি
২. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি

কায়িক পদ্ধতি:

যে পদ্ধতিতে হস্তচালিত মেশিনের সাহায্যে কাপড় কাটা হয় তাকে আমরা কায়িক পদ্ধতি বলে থাকি। হস্ত চালিত সিজার, রাউন্ড নাইফ কাটিং মেশিন, স্ট্রেইট নাইফ কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, ব্যান্ড নাইফ কাটিং ইত্যাদি মেশিন হলো হস্তচালিত কাটিং মেশিন।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি:

যে পদ্ধতিতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মেশিনের সাহায্যে কাপড় কাটা হয় তাকে আমরা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি বলি। নাইফ কাটিং মেশিন, ওয়াটার জেট কাটিং মেশিন, লেজার কাটিং মেশিন, প্লাজমা টর্চ কাটিং মেশিন, রিব কাটিং মেশিন হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কাটিং মেশিন।

২.৪.২ কাপড় কাটার সতর্কতা:

পোশাক শিল্পকারখানায় যে দিকটি প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া হয় তা হলো পোশাকের জন্য কাপড় কাটা। কাপড় কাটায় যেন অপচয় সর্বনিম্ন থাকে এবং গুণগতমান যেন ঠিক হয় সেদিকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশলের অভাবে কাপড়ের অপব্যবহার এবং কাপড়ের ত্রুটি পোশাক প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই পোশাকের জন্য কাপড় কাটার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। উন্নতমানের পোশাক তৈরি করতে হলে কাপড় কাটার ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে যদি পোশাকের কাপড় কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং বিশেষ সতর্কতার সাথে যদি কাপড় কাটা যায় তাহলে কাপড় কাটায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেহেতু ভুলগুলো অধিকংশ ক্ষেত্রেই সংশোধন করার উপায় থাকে না। সেহেতু ভুল হওয়ার পূর্বেই সতর্ক থাকতে হবে। কাপড় কাটায় যে সকল ভুল ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলো :

- কাটা অংশের আকৃতি প্যাটার্নের আকৃতি অনুযায়ী না হওয়া
- পরিমাণ অনুযায়ী পোশাকের অংশ কর্তন না করা
- কাপড়ের চেক ম্যাচিং না হওয়া
- কাপড়ের দিক ঠিক না হওয়া
- গ্রেইন লাইন ঠিক না হওয়া
- কাটমার্ক বেশি বড় বা বেশি ছোট হওয়া
- নির্দিষ্ট স্থানে কাট মার্ক না দেওয়া
- কাটা অংশের কিনারায় সুতা আলাগা হয়ে যাওয়া
- কাটা অংশের কিনারা সোজা ও পরিচ্ছন্ন না হওয়া
- কাটা অংশের প্রান্ত ফিউজড হয়ে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া

জব ১: বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্র বরাবর কাপড় কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্র অংকন করা
- সতর্কতার সাথে বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্রগুলো কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- লাইন ও ক্ষেত্রগুলোর প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক (ফেস ও ব্যাক), পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ের উপর ক্ষেলের সাহায্যে মার্কার দিয়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- সতর্কতার সাথে বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্রের প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন এবং প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ	কটন ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট, মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মারকার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাচি	০৮/১০ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
২.	কাপড়	কটন, টিসি, পলিস্টার	০১ গজ

(ঘ) কাজের ধারা:

১. আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদির তালিকা অনুযায়ী সংগ্রহ ও পরিধান কর।
২. মালামালের তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর ও প্যাটার্ন কাটিং টেবিল সাজিয়ে নাও।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।

৪. একটি আদর্শ মাপ নিয়ে বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্রের (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত) প্যাটার্ন অংকন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত নিয়ম ও সতর্কতার সাথে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৬. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্রের প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
৮. প্যাটার্ন এর লাইন বরাবর তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত নিয়ম ও সতর্কতার সাথে কাপড় কাট।
৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন:

বিভিন্ন লাইন ও ক্ষেত্র বরাবর কাপড় কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই / আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পোশাক শিল্প কী নামে সমধিক পরিচিত?
২. প্যাটার্ন কী ও কত প্রকার লেখ।
৩. কাপড় কাটার পদ্ধতিগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বিভিন্ন প্রকার প্যাটার্নের বর্ণনা কর।
২. কাপড় কাটার সময় তুমি কী কী নিয়ম ও সতর্কতা অনুসরণ করবে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।


তৃতীয় অধ্যায়

সেলাই, মেশিন ও টুলস্

Sewing, Machine & Tools



সেলাই এর গঠন



বিভিন্ন রকম স্টিচ

সেলাইয়ের সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। আমরা যে সব পোশাক পরিধান করি সেগুলো কীভাবে তৈরি করা হয় তা কি তোমরা জানো? বড় কাপড় প্যাটার্ন অনুযায়ী কেটে সেলাই করে বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করা হয়। পোশাকের বিভিন্ন ধরনের সেলাই থাকে সেগুলো কি লক্ষ করেছো? লক্ষ করলে দেখবে সেলাই এর যেমন ভিন্নতা আছে তেমনি কাপড় জোড়া দেয়ার পদ্ধতিরও ভিন্নতা রয়েছে। এ কারণে সেলাই করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিন ও টুলস ব্যবহার করা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেলাই, সিমের গঠন পদ্ধতি, সেলাই মেশিন ও টুলস সম্পর্কে জানবো।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- সেলাই ও সিমের ধরন বর্ণনা করতে পারব
- সেলাই মেশিন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- এটাচমেন্টস ও টুলস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- সেলাই মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ও লুব্রিকেন্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব

৩.১ সেলাই ও সিম

বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের মা বোনেরা কিছু না কিছু সেলাই করে থাকেন। যেমন- পোশাক সেলাই, বোতাম সেলাই, কাঁথা সেলাই, রিপু সেলাই, এমব্রয়ডারি বা নকশা অঙ্কন ইত্যাদি। আমাদের দেশে সেলাই করে না, এমন নারী পাওয়া দুষ্কর। ছোটখাটো সেলাইয়ের প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে একটি সুই ও এক বাউল সেলাই সূতা অবশ্যই থাকে। তাই সেলাই সম্পর্কে আমাদের যেমন কৌতুহল আছে তেমনি সেলাইয়ের গঠন নিয়েও কৌতুহল আছে।

৩.১.১ সেলাই এর ধারণা

প্রাচীনকাল হতে মানুষ সুই ও সুতার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ করে আসছে। এ সকল কারুকাজ সেলাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। প্রথমদিকে মানুষ আঁশ থেকে সুতা তৈরি করা শিখেছে, তারপর সুতা থেকে কাপড় তৈরি করা শিখলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের আকৃতি অনুসারে কাপড় কেটে কর্তিত অংশকে সুই ও সুতার দ্বারা হাতে সেলাইয়ের মাধ্যমে জোড়া দিয়ে পোশাকে রূপান্তরিত করে।

সাধারণত সেলাই বলতে আমরা বুঝি, এক বা একাধিক কাপড়ের অংশ একত্র করে সুই ও সুতার সাহায্যে উপর নিচ ফোঁড় তুলে পরস্পর আবদ্ধ করা।

৩.১.২ সেলাই এর প্রকারভেদ

আদিবাসী থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে সুই ও সুতার সাহায্যে হাতে সেলাই করে আসছে। সেলাই মেশিন আবিষ্কারের পর থেকে হাতে সেলাইয়ের ব্যবহার কমতে শুরু করে। এরপর ব্যাপকভাবে মেশিনের সেলাই শুরু হয়। এসব বিবেচনা করে সেলাইকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- হাতে সেলাই ও মেশিনে সেলাই।

হাতের সেলাই : মেশিনের সাহায্য ছাড়া আমরা সুই সুতার সাহায্যে হাত দ্বারা যে সেলাই করি সেটিই হাতে সেলাই। প্রাচীন কাল থেকে শুরু হওয়া হাতে সেলাইয়ের ব্যবহার বর্তমান যুগেও আছে। এমনকি কিছু কিছু পোশাকের কোনো বিশেষ অংশের সেলাই হাতের সেলাই ছাড়া হয় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে সেলাইয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মেশিনে সেলাইয়ের বিকল্প হিসাবে হাতে সেলাই করা হয়। বহুল প্রচলিত হাতের


সেলাইগুলো হলো- সোজা বা রান সেলাই, হেম সেলাই, যুরি সেলাই, রিপু সেলাই ও হাতের এমব্রয়ডারি সেলাই ইত্যাদি।



চিত্র ৩.১ বিভিন্ন ধরনের হাতের সেলাই

মেশিনে সেলাই: ১৮ শতকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই সেলাই ও কারুকাজ প্রক্রিয়ার প্রবৃত্তি উন্নতি সাধিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে মেশিন ভিত্তিক সেলাই শিল্পের সূত্রপাত ঘটে। ১৭৯০ সালে সেলাই মেশিনের ১ম নকশা প্রণয়ন করেন ব্রিটিশ নাগরিক থমাস স্বেইট। সর্বপ্রথম সেলাই মেশিন কে আবিষ্কার করেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আইজাক মেরিট সিঙ্গারকে আধুনিক সেলাই মেশিনের রূপকার বলা হয়। ১৮৫১ সালে তিনি সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন।

এরপর থেকেই সেলাই শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন শুরু হয়। বর্তমানে নানা ধরনের সেলাই মেশিন আছে। দিন দিন সেলাই মেশিন পরিবর্তন হয়ে আরও আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় হচ্ছে। যার ফলে বিভিন্ন সুবিধা বাড়ে এবং সাথে সাথে উৎপাদন বাড়ে। এর ফলে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিত্যনতুন মেশিন সহযোগিতা করছে। এসব মেশিনের সাহায্যে সেলাই করাকেই মেশিনে সেলাই বলে।



চিত্র ৩.২ সেলাই মেশিনের বিভিন্ন ধরনের সেলাই


সেলাইয়ের গঠন পদ্ধতি অনুসারে সেলাই দু'প্রকার-

ক) লকস্টিচ সেলাই

খ) চেইনস্টিচ সেলাই।

মূলত পোশাক শিল্পে সেলাই এর গঠন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আমরা এ দু'টি সেলাই সম্পর্কে ভালোভাবে জানবো।

ক) লকস্টিচ সেলাই (Lock Stitch Sewing)




চিত্র- ৩.৩ লকস্টিচ গঠন

চিত্র নং ৩.৩ এর সন্ধানশক্তির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। এখানে নিডল, ববিন ও ববিন কেসের (Needle, bobbin & bobbin case) চিত্র দেয়া আছে। তাতে সহজেই বোঝা যায় যে, লকস্টিচ সেলাই করতে ববিন, ববিন কেস ও নিডলের প্রয়োজন। এ ত্রয়ের দ্বারা নিডলের সূতার সাথে ববিনের সূতা পরস্পর আবদ্ধ (Lock) হয়ে লকস্টিচ সেলাই তৈরি করে। লকস্টিচ সেলাই একটি বহুল ব্যবহৃত সেলাই। যাত্র একটি লকস্টিচ মেশিন দ্বারা আমাদের ব্যবহার্য বেশিরভাগ পোশাক তৈরি করা সম্ভব। পোশাক তৈরিতে বেশিরভাগ সেলাই লকস্টিচের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

খ) চেইনস্টিচ সেলাই (Chain Stitch Sewing)

এবার নিচের চিত্রটি (চিত্র ৩.৫) লক্ষ্য করলে দেখবো যে, এখানে ববিন ও ববিন কেস নেই। শুধুমাত্র নিডল ও লুপার (Looper) আছে। অর্থাৎ চেইনস্টিচ সেলাই নিডল ও লুপারের সাহায্যে একটি লুপের সাথে আরেকটি লুপ তৈরির মাধ্যমে এক বা একাধিক সূতার সমন্বয়ে তৈরি হয়।



চিত্র- ৩.৪ চেইনস্টিচ গঠন

আমরা খাওয়ার জন্য বাজার থেকে চালের বস্ত্র ক্রয় করি অথবা নির্মান কাজের জন্য সিমেন্টের বস্ত্র ক্রয় করি। এসব বস্ত্র খোলায় সময় নিত্যর লক্ষ করেছি যে, প্রথমে সেলাইয়ের দু-একটি কোঁড় খুলে নিয়ে সুতার মাথা ধরে টান দিলে খুব সহজেই সেলাই খুলে যায়। এটি হল চেইনস্টিচ সেলাই। বর্তমানে পোশাক শিল্পে বিভিন্ন ধরনের চেইনস্টিচ সেলাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.১.৩ সিমের ধারণা

আমরা যে সেলাই করি তাই সিম। সিম হল সেলাই এর মাধ্যমে জোড়া লাগানোর পদ্ধতি। কাপড় সেলাই ছাড়া আরও বিভিন্ন উপায়ে জোড়া লাগানো যায়, যেমন ফিউজিং (Fusing), গাম বা আঠা (Adhesives), মৌল্ডিং (Moulding) করেও কাপড় জোড়া দেয়া যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে রেখা বরাবর এক বা একাধিক পরতা কাপড় জোড়া লাগানো হয় তাকে সিম বলে। কাপড় সেলাই করে বা বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে জোড়া লাগালেই সিম উৎপন্ন হয়। সেলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য এমন একটি সিম তৈরি করা যার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাগুণ যেন আদর্শমান সম্পন্ন হয় একে কম খরচে তৈরি করা যায়।


৩.১.৪ সিমের প্রকারভেদ

আমরা বর্তমানে প্রায় শতাধিক ধরনের সিম দেখতে পাই। এগুলোকে প্রধানত ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তবে বর্তমানে আরও দুটি শ্রেণিসহ সর্বমোট আটটি শ্রেণিতে সিমকে ভাগ করা হয়েছে। সেলাই রেখা বরাবর কাপড়ের প্রান্তের বিন্যাসের ধরনকে সিম টাইপ বলে।

সুপার ইমপোজড ছিম (Superimposed seam): পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের সিম সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এ ধরনের সিমগুলো সবচেয়ে সহজে তৈরি করা যায়। একদম সিম একটি কাপড়ের প্রান্তের


উপর অপর একটি কাপড়ের প্রান্ত সুসমভাবে বসিয়ে সেলাই করে তৈরি করা হয়। সাধারণত কাপড়ের সেলাইকৃত প্রান্ত বা প্রান্তগুলো একই দিকে থাকে।

কাপড় জোড়া লাগানো বা কাপড়ের প্রান্ত সেলাই এর মাধ্যমে পরিশাটি (Edge neatening) করা বা উত্তম কাজের জন্য এ ধরনের সিম ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে শার্ট ও প্যান্টের সাইড সিম সেলাইয়ে এ ধরনের সিম খুব বেশি ব্যবহার হয়।



চিত্র- ৩.৫ সুশার ইমপোজড ছিম


লেপড সিম (Lapped seam): বাঙ্গালি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকগুলোর মধ্যে একটি পোশাক হলো লুঙ্গি। এ লুঙ্গির সেলাইটি কি আমরা কখনো লক্ষ করেছি। এটিই হলো লেপড সিম। এ সিম তৈরি করতে কমনক্ষে দুটি কাপড় প্রয়োজন হয়। সিমের রেখা বরাবর সেলাইকৃত কাপড়ের প্রান্ত দুটি সাধারণত বিপরীত দিকে থাকে ও একটির প্রান্ত অপরটির উপর ঢাপানো (Overlap) থাকে। দুটি নিচল বিশিষ্ট সেলাই মেশিন দ্বারা সহজে এ সিম তৈরি করা যায়। এ সিমের শক্তি অনেক বেশি, তবে ঘর্ষণ জনিত কারণে সেলাই সুতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জিলের প্যান্ট তৈরিতেও এ ধরনের সিম ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ৩.৬ লেপড সিম

বাউন্ড সিম (Bound Seam): এ ধরনের সিম তৈরি করতেও কমনক্ষে দুটি কাপড় লাগে। একটি কাপড়ের প্রান্ত অন্য কাপড় দ্বারা মুড়ে দেওয়া হয় বিখ্যাত একে বাউন্ড সিম বলে। যে কাপড়টি দ্বারা মুড়ে দেওয়া


হয় এই কাশড়টি সাধারণত ভিন্ন রঙের ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের সিম কাংশনাল ও ডেকোরেটিভ উভয় কাজেই প্রযোজ্য। বাউন্ড সিম তৈরির জন্য সেলাই মেশিনে কোন্ডার ব্যবহার করলে সেলাই করতে সুবিধা হয়। বাউন্ড সিম সাধারণত টি-শার্ট, পল-শার্ট, আন্ডার গার্মেন্টস, প্যান্ট, সেলোয়ার, কামিজ, প্রিন্টিং সুট ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ৩.৭ বাউন্ড সিম


ফ্ল্যাট সিম (Flat Seam): দুটি কাপড়ের প্রান্ত জোড়া লাগিয়ে এ ধরনের সিম তৈরি হয়, তবে প্রান্ত দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে অর্থাৎ এক প্রান্ত অন্যটির উপর স্থাপন হয় না। মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে প্রান্ত দুটির মধ্যে ফাঁক রেখেও সিম তৈরি করা হয়। সাধারণত দুটি সুই বিশিষ্ট সেলাই মেশিনের সাহায্যে ফ্ল্যাট সিম তৈরি করা হয়, যেখানে সুই এর সুতা বন্দের মধ্যে আর একটি সুতার সাহায্যে অবিরাম বন্ধন সৃষ্টি করা হয়। সিম তৈরির পূর্ব মুহূর্তে দুটি কাপড়ের প্রান্তই কেটে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা মেশিনের মাথোই হয়ে থাকে। এ ধরনের সিমের পুরুত্ব

অপেক্ষাকৃত কম বলে নিটোড কাপড়ের শোশাক তৈরিতে ও গার্মেন্টসে বহুল ভাবে করা হয়।




চিত্র- ৩.৮ ফ্ল্যাট সিম

ডেকোরেটিভ সিম (Decorative Seam): এক বা একাধিক পরতা কাপড়ের মধ্যে এক বা একাধিক লাইন স্টিচিং পাশাপাশি করে তৈরি করলে এ ধরনের সিম উৎপন্ন হয়। শোশাকের শোভা বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের সিম তৈরি ও ব্যবহার করা হয় বলে একে ডেকোরেটিভ সিম বলে। এ ধরনের সিম তৈরি করতে একাধিক সুই বিশিষ্ট সেলাই মেশিন দরকার হয়।




চিত্র- ৩.৯ ডেকোরেটিভ সিম

প্রান্ত নিটেনিং সিম(Edge Neatening Seam): এ প্রকারের সিম প্রধানত একটি কাপড়ের প্রান্তে এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে কাপড়ের প্রান্ত হতে কাপড়ের মধ্যস্থ সুতা বের হয়ে আসতে না পারে। সাধারণত ওস্তারলক মেশিনের সাহায্যে এ ধরনের সেলাই বেশি তৈরি হয়। মেশিনের সাথে কোন্ডার ব্যবহার করে সিমগুলো সহজেই তৈরি করা যায়। এ ধরনের সিম তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টিচ ব্যবহার করা হয়।




চিত্র- ৩.১০ প্রান্ত নিটেনিং সিম

এপ্রাইড সিম (Applied seam): এ ধরনের সিমগুলো অনেকটা সেলুড সিমের মতই, তবে যে অংশটি কাপড়ের প্রান্তের সাথে জোড়া লাগানো হয় তা সেলাই লাইন হতে উভয় দিকে অতি অল্প পরিমাণ প্রসারিত থাকে। কাপড়ের প্রান্তের সাথে আনুষঙ্গিক ঊপকরণ সংযোজনের জন্যই এ ধরনের সিম ব্যবহার করা হয়, যেমন - লেছ জোড়া লাগানো, ইলাস্টিক ব্রেড জোড়া লাগানো ইত্যাদি।



চিত্র-৩.১১ এপ্রাইড সিম

ইনক্লোজড সিম (Enclosed seam): এ ধরনের সিমগুলো প্রধানত একটি কাপড়ের দ্বারা তৈরি করা হয়, তবে কাপড়ের প্রান্তগুলো বিভিন্ন ভাবে ভাঁজ করে সেলাই করা হয়। বেস্ট ও বেস্ট লুপ তৈরি করার কাজে ফোন্টার ব্যবহার করে এ শ্রেণিভুক্ত সিম সহজে সেলাই করা যায়। দুই সুই বিশিষ্ট সেলাই মেশিন ও পাইড বা ফোন্টারের সাহায্যে একত্রেই এ সিম তৈরি করা হয়।



চিত্র-৩.১২ ইনক্লোজড সিম

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সেলাই ও সিম সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা সেলাই ও সিমের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে তার একটি তালিকা তৈরি করি-

সেলাই	সিম
১. এক বা একাধিক কাপড়ের অংশ বা পরতা একত্রে করে সুই ও সুতার দ্বারা উপর নিচে কোঁড় তুলে পরস্পর আবদ্ধকরাকে সেলাই বলে।	১. যে রেখা বরাবর একাধিক পরতা কাপড় জোড়া লাগানো হয় ঐ রেখাকে সিম বলে।
২. সেলাই এর একক হলো স্টিচ।	২. একাধিক স্টিচ একত্রিত হয়ে সিম গঠন করে।
৩. সেলাই ছাড়াও বিকল্প পদ্ধতিতে কাপড় জোড়া দেয়া যায়।	৩. যেকোনো পদ্ধতিতে কাপড় জোড়া দিলেই সিম উৎপন্ন হয়।
৪. সকল সেলাই এ সিমের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।	৪. সেলাই ছাড়াও সিম হতে পারে।
৫. সুতার ব্যবহার ছাড়া সেলাই হতে পারে না।	৫. সুতা ছাড়াও সিম হতে পারে।

৩.১.৫ স্টিচ ক্লাশের ধারণা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সিম ও সেলাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ সিম ছাড়া সেলাই করা যায় না আবার সেলাই ছাড়া সিম তৈরি করা যায় না। আমরা জানি, স্টিচ হলো সেলাইয়ের একক। অর্থাৎ সুই সুতার সাহায্যে এক বা একাধিক সুতা পরস্পর কাপড়ে একবার আবদ্ধ করলেই


একটি স্টিচ তৈরি হবে। এরপর ক্রমাগত স্টিচের সময়স্রে স্টিচিং বা সেলাই তৈরি হয়। এ স্টিচিং হয় তিনভাবে- ইন্টারলেন্সিং, ইন্ট্রালুপিং অথবা ইন্টারলুপিং এর মাধ্যমে।

ইন্টারলেন্সিং (Interlacing): যখন একটি সুতা অন্য একটি সুতা বা সুতার লুপের উপর দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাকে বলে ইন্টারলেন্সিং। লকস্টিচ সেলাই ইন্টারলেন্সিং পদ্ধতিতে গঠিত হয়।




চিত্র ৩.১৩ ইন্টারলেন্সিং

ইন্ট্রালুপিং (Intralooping): একটি সুতার লুপ একই সুতার অন্য একটি লুপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে ইন্ট্রালুপিং হয়। টেইনস্টিচ গঠনে এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার হয়।



চিত্র- ৩.১৪ ইন্ট্রালুপিং

ইন্টারলুপিং (Interlooping): যখন একটি সুতার লুপ অন্য আরেকটি সুতার লুপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাকে ইন্টারলুপিং বলে।




চিত্র-৩.১৫ ইন্টারলুপিং

সেলাইয়ের গঠন পদ্ধতি অনুসারে সেলাই প্রধানত দু'ধরকার হলেও স্টিচ তৈরির প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক ধরনের। বর্তমানে প্রায় ৭০ ধরনের স্টিচের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৮-২০ ধরনের স্টিচ পোশাক নিয়ে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে টেইলারিং দোকানে বা বাসাবাড়িতে পোশাক তৈরির জন্য ২ থেকে ৩ ধরনের স্টিচ ব্যবহার করা হয়। একই শ্রেণির স্টিচ টাইপগুলোকে ঐ শ্রেণির স্টিচ বলে। যেমন স্টিচ টাইপ

৪০১, ৪০২, ৪০৬, ৪০৭, ৪১১ এ বকর ৪০০ শ্রেণির সকল স্টিচ টাইল স্টিচ ক্লাস বা শ্রেণি (Stitch class) ৪০০ এর অর্ধবৃত্ত। সব ধরনের স্টিচকে ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

স্টিচ ক্লাস-১০০ (Stitch Class -100) চেইন স্টিচ : এ শ্রেণির স্টিচগুলো একটি বা একাধিক নিম্নলিখিত সূতার সাহায্যে ইন্ট্রালুপিং (Intralooping) এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। সূতা নিম্নলিখিত সাহায্যে কাপড়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ও নিম্নলিখিত সূতার লুপ তৈরি করে এবং উপর লুপটি এই নিম্নলিখিত সূতার দ্বারা তৈরি পরবর্তী লুপটি দ্বারা আবদ্ধ হয়। এভাবে একটির পর আর একটি স্টিচ এর সারি তৈরি করে। এ ধরনের স্টিচের নিরাপত্তা খুবই কম, কারণ স্টিচের শেষ প্রান্তে নিরাপত্তা সেলাই না থাকলে কোনো স্টিচ যদি ছিঁড়ে যায় তবে অতি সহজেই সম্পূর্ণ সেলাই খুলে যাবে।

এ শ্রেণির স্টিচের নিরাপত্তা কম বিধায় অল্পবয়সীরা বা কাপড় জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন কলার, কলার ইত্যাদির অবস্থান ঠিক রাখার জন্য।




চিত্র-৩.১৬ স্টিচ ক্লাস-১০০ চেইন স্টিচ

স্টিচ ক্লাস ২০০ (Stitch Class -200) হাত স্টিচ : হাতের সাহায্যে কাপড়কে উপর নিচ ফাঁড় তুলে সেলাই করা হয়। হাতে স্টিচ তৈরি করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও অতিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় বিধায় এ শ্রেণির স্টিচ বিশেষ ধরনের সুই ও সেলাই মেশিনের সাহায্যে তৈরির জন্য ব্যবহৃত করা হয়েছে। জ্যাকেটের প্রান্তে এ শ্রেণির স্টিচের ব্যবহার দেখা যায়।



চিত্র-৩.১৭ স্টিচ ক্লাস-২০০ হাত স্টিচ

স্টিচ ক্লাস ৩০০ (Stitch Class -300) লক স্টিচ: স্টিচ ক্লাস ৩০০ এর স্টিচগুলো দুই বা ততোধিক ধূপের সূতার সাথে তৈরি করা হয় এবং এক ধূপের সূতা অন্য ধূপের সূতার সাথে ইন্টারলোপিং এর মাধ্যমে আবদ্ধ হয়। এক ধূপের সূতাকে নিম্নলিখিত প্রান্ত এবং অন্য ধূপের সূতাকে বহিন প্রান্ত বলে।




চিত্র- ৩.১৮ স্টিচ ক্লাশ ৩০০ - লক স্টিচ

এ শ্রেণির স্টিচের গঠন প্রক্রিয়া সহজ কিন্তু শক্তিশালী। সেলাই এর শুরু ও শেষে যদি ব্যাক-স্টিচ (Backstitch) করা হয় তবে সেলাই এর পর্বাণ্ড নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। স্টিচের মধ্যস্থ সেলাই সুতা কাপড়ের মধ্যে দেবে (beds) থাকার কারণে এ শ্রেণির স্টিচের ঘর্ষণ প্রতিরোধক গুণ বেশ ভালো হয়। এ শ্রেণির স্টিচের মধ্যে স্টিচ টাইপ ৩০১ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়।

লকস্টিচের প্রধান অসুবিধা হল, ববিনের আয়তন বেশ ছোট বিখার অল্প দৈর্ঘ্যের সুতা ধারণ করতে পারে, কলে ঘনঘন ববিন পাঁচাতে হয় যা বেশ সময়সাপেক্ষ।

স্টিচ ক্লাশ ৪০০ (Stitch Class -400) মাল্টি শ্রেড চেইন স্টিচ: এ শ্রেণির স্টিচ দুই বা ততোধিক গ্রুপের সুতার সাহায্যে তৈরি করা হয়। একটি গ্রুপের সুতার লুপ কাপড়ের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে অন্য গ্রুপের সুতার সাথে ইন্টারলোইং ও ইন্টারলুপিং এর মাধ্যমে আবদ্ধ হয়। এক গ্রুপের সুতাকে নিডল শ্রেড ও অন্য গ্রুপের সুতাকে লুপার (Looper) শ্রেড বলে।


এ শ্রেণির সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত স্টিচ টাইপ-৪০১, যা একটি নিডল শ্রেড ও একটি লুপার শ্রেড দিয়ে তৈরি করা হয়। স্টিচগুলো কাপড়ের উপরিভাগে দেখতে লকস্টিচের মতই দেখায় কিন্তু নিচের দিকে ডাবল চেইনের মত দেখা যায়। ট্রাউজার (Trousers) এর লম্বা সেলাই ও জিন্সের পোশাক তৈরির জন্য স্টিচ টাইপ ৪০১ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। আবার গুতার এডজ (Over edge) স্টিচের সাথেও পাশাপাশি স্টিচ টাইপ-৪০১ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র- ৩.১৯ স্টিচ ক্লাশ ৪০০ - মাল্টি শ্রেড চেইন স্টিচ

সিটচ ক্লাশ ৫০০ (Stitch Class -500) ওভার এডজ সিটচ


এ প্রেশিভৃত সিটচগুলো একটি বা একাধিক সুতার এন্ডের সাহায্যে তৈরি করা হয় এক্ একটী এন্ডের সুতার



চিত্র- ৩.২০ সিটচ ক্লাশ ৫০০- ওভার এডজ সিটচ

সুপ কাপড়ের প্রান্ত ঘুরে এসে কাপড়কে আবদ্ধ করে। ফলে কাপড়ের প্রান্ত হতে কাপড়ের সুতা বের হয়ে আসতে পারে না। সেলাই এর ঠিক পূর্বে যুদ্ধে মেশিনের মধ্যস্থ ছুঁকি/মাইকের সাহায্যে কাপড়ের প্রান্ত কেটে পরিচ্ছন্ন প্রান্ত তৈরি করে সেলাই করা হয়। এ প্রেশির সিটচকে ওভারলকিং বা ওভার এডজ সিটচ বলে। সিটচ ক্লাশ ৫০০ প্রথমত কাপড়ের প্রান্ত নিটেসিং (Neatening) ও নিটেড কাপড়ের সিন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। এ সিটচের সম্প্রসারণশীলতা (Stretch) খুবই ভালো। এ প্রেশির সিটচের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কোনো কোনো সিটচের সম্প্রসারণশীলতা ৩০০% পর্যন্ত হতে পারে। সিটচের এম সাধারণত ৩-৫ বি.মি. পর্যন্ত হয়।

সিটচ ক্লাশ- ৬০০ (Stitch Class -600) কভারিং চেইন সিটচ: এ প্রেশির সিটচগুলোর গঠন বেশ জটিল। কভারিং চেইনসিটচ অনেক ক্ষেত্রে নয়াটি পর্যন্ত সুতার ব্যবহার দেখা যায়। এ প্রেশির সিটচগুলো তিনটি এন্ডের সুতার সাহায্যে তৈরি করা হয় এক দুটি এন্ডের সুতা কাপড়ের উত্তর পাশে দেখা যায়। প্রথম এন্ডের সুতাকে নিম্নলিখিত ব্রেড এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় এন্ডের সুতাকে টপ কভার (Top Cover) ও বটম কভার (Bottom Cover) ব্রেড বলে। এ প্রেশির সিটচ দ্বারা নিটেড কাপড় বিশেষ করে অন্তরীণ (Underwear/lingerge) সেলাই করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। সিটচ টাইপ ৬০০ ব্যবহার করে লেছ, ব্রেড, ইলাস্টিক ইত্যাদি লাগানো হয়। কাপড়ের প্রান্তে কভার সিটচ, ডেকরেটিভ সিটচ এক্ টপ সিটচ করার জন্যও এ ধরনের সিটচ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র-৩. ২১ সিটচ ক্লাশ ৬০০- কভারিং চেইন সিটচ

৩.২ সেলাই মেশিন, এটাচমেন্টস ও টুলস :

সেলাই ও সিমের যেমন ভিন্নতা আছে সেলাই মেশিনেরও তেমনি ভিন্নতা আছে। স্টিচের পঠন অনুযায়ী ও মেশিন চালানোর জন্য শক্তির উৎস অনুসারে সেলাই মেশিনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সেলাই এর সুবিধার জন্য এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের এটাচমেন্টস বা গাইড ব্যবহার করা হয়। আবার সেলাই মেশিন ও যন্ত্রাংশ বেরামত এবং সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন টুলস ব্যবহার হয়।

৩.২.১ সেলাই মেশিনের প্রকারভেদ: মেশিন চালনা করার জন্য শক্তির উৎস হিসাবে সেলাই মেশিন মূলত দুই প্রকার। যথা-

- ক. ম্যানুয়ালি অপারেটেড সেলাই মেশিন।
- খ. ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সেলাই মেশিন।

ক. ম্যানুয়ালি অপারেটেড সেলাই মেশিন (Manually operated sewing machine): এ ধরনের সেলাই মেশিন মূলত শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে চালাতে হয়। হাত অথবা পা দিয়ে মেশিন গুলি ঘুরিয়ে সেলাই এর কাজ সম্পন্ন করা হয় বিখ্যাত এরূপ মেশিনের উৎপাদন অনেক কম এবং মেশিন চালাতে পরিশ্রম অনেক বেশি হয়। ম্যানুয়ালি অপারেটেড সেলাই মেশিন প্রধানত বাসা বাড়িতে ও দর্জির দোকানে বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- সাধারণ সেলাই মেশিন, ডিন সুতা বিশিষ্ট পা চালিত ওভারলক মেশিন, পা চালিত এমব্রয়ডারি মেশিন ইত্যাদি।



চিত্র : ৩.২২(ক) সাধারণ সেলাই মেশিন



চিত্র- ৩.২২ (খ) সাধারণ পা চালিত ও হাত চালিত সেলাই মেশিন

- গ. ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সেলাই মেশিন (Electrically operated sewing machine) :
এ ধরনের সেলাই মেশিন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালনা করা হয়। এরূপ সেলাই মেশিনের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিধায় শোশাক শিল্প অর্থাৎ গার্মেন্টস শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে যেসব সেলাই মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে তাদেরকে আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুয়িং মেশিন (Industrial Sewing machine) বলে। যেমন- সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ মেশিন, টু নিডল লকস্টিচ মেশিন, বাটন ছোল মেশিন, বাটন এটাচ মেশিন, ম্যান্টি প্রেড ওভারলক মেশিন, সিঙ্গেল নিডল চেইনস্টিচ মেশিন, ম্যান্টি প্রেড চেইনস্টিচ মেশিন, এমব্রয়ডারি মেশিন ইত্যাদি।



চিত্র -৩.২৩ ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সেলাই মেশিন

আবার সেলাই এর গঠন পদ্ধতি অনুসারে সেলাই মেশিনকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১) লকস্টিচ মেশিন

২) চেইনস্টিচ মেশিন

১. **লকস্টিচ মেশিন (Lock Stitch Machine):** পূর্বে আমরা লকস্টিচ সেলাইয়ের গঠন সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা লকস্টিচ সেলাই মেশিন সম্পর্কে জানবো। লকস্টিচ মেশিনে ববিন, ববিন কেইস (Bobbin and Bobbin case), রোটারি হুক (Rotary Hook) ও নিডলের সমন্বয়ে সেলাই তৈরি হয়। লকস্টিচ সেলাই খুব সহজে খুলে যায় না। রোটারি হুক নিডলের সুতাকে নিয়ে একটি লক তৈরি করে। নিডল যত বার উঠানামা করবে প্রতি বারই একটি করে লক তৈরি হবে। বর্তমানে অনেক ধরনের লকস্টিচ মেশিন আছে। যেমন- সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ মেশিন, টু নিডল লকস্টিচ মেশিন, বাটন হোল লকস্টিচ মেশিন ইত্যাদি।



চিত্র -৩.২৪ লকস্টিচ মেশিন

২. **চেইনস্টিচ মেশিন (Chain Stitch Machine):** চেইনস্টিচ মেশিনে সেলাই করতে ববিন ও ববিন কেসের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র নিডল ও লুপার (Looper) এর সমন্বয়ে স্টিচের কাজ সম্পন্ন করা হয়। চেইনস্টিচ মেশিনের সেলাই উপরের দিকে দেখতে লকস্টিচের মতো কিন্তু নিচের সেলাই অন্য রকম। বর্তমানে অনেক ধরনের চেইনস্টিচ মেশিন দেখা যায়। যেমন- বাটন এটাচ মেশিন, সিঙ্গেল নিডল চেইনস্টিচ মেশিন, ফিড অফ দা আর্ম চেইনস্টিচ মেশিন, ডাবল নিডল চেইনস্টিচ মেশিন, সিঙ্গেল নিডল চেইনস্টিচ মেশিন, ওভারলক মেশিন এবং ফ্লাটলক চেইনস্টিচ মেশিন ইত্যাদি।



চিত্র -৩.২৫ চেইনসিট মেশিন

অনুসন্ধান মূলক কাজ

ভোমার আলোচনায় যে কোনো টেইলারিং দোকানে গিয়ে সেলাইয়ের গঠন অনুযায়ী কী কী ধরনের মেশিন ব্যবহার করছে এবং পোশাক তৈরিতে কোন ধরনের সিট ব্যবহার করছে তা পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ কর।

পর্যবেক্ষিত টেইলারিং শপের নাম	
ঠিকানা	
কর্মী সংখ্যা কত?	
সিটের ধরন অনুযায়ী মেশিনসমূহের তালিকা কর	১। ২।
পোশাক তৈরিতে কী কী ধরনের সিট ব্যবহার করছে	১। ২।
হ্যাড টুল সমূহের তালিকা কর	১। ২।

তোমার পরিদর্শনকৃত টেইলারিং দোকানের সেলাইয়ের ধরন ও সেলাই মেশিন সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মতামত দাও (কমপক্ষে ১০ টি বাক্যে)	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নম্বর	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	

[বি.দ্র: এই ছকটি পূরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও]

৩.২.২ সেলাই মেশিনের এটাচমেন্টস বা গাইড (Attachments or guide of sewing machines):

সেলাই মেশিনের অ্যাটাচমেন্টস হলো এমন একটি ম্যাকানিজম যা মেশিনের মূল অংশের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে সেলাই মেশিনের সাথে সংযুক্ত করা যায়। সেলাইয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য, বিশেষ ধরনের সেলাই করার জন্য অথবা পোশাকে এক্সেসরিজ লাগানোর জন্য সেলাই মেশিনে অ্যাটাচমেন্টস ব্যবহার হয়। মূলত বিভিন্ন ধরনের প্রেসার ফুট, গাইড ও বাইন্ডারসমূহ অ্যাটাচমেন্টস নামে পরিচিত। আবার অনেকে সহজ ভাষায় একে গাইড বলে। সেলাই মেশিনে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাটাচমেন্টস ব্যবহার করে ভিন্ন ধরনের সেলাই মেশিনের সুবিধা পাওয়া যায়। অ্যাটাচমেন্টস বা গাইড সাধারণত প্রেসার ফুটের স্থলে ফিডবারের সাথে লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়।

প্রেসার ফুট:

প্রেসার ফুট মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্রাংশ। এই যন্ত্রাংশটি সেলাই করার সময় কাপড়কে চেপে ধরে রাখে। কাপড়ের পুরুত্বের উপরে ভিত্তি করে প্রেসার ফুটের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার প্রেসার ফুটের ছবি ও বর্ণনা দেওয়া হলো:

প্লেস প্রেসার ফুট: এই প্রেসার ফুটের সাহায্যে অধিকাংশ সেলাই করা হয়। এর নিচের অংশ সমতল ও মাঝখানে নিম্নলিখিত উঠা নামা করার জন্য সামান্য বাক আছে। অধিকাংশ মেশিনের সাথে প্লেস প্রেসার ফুট মেশিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।



চিত্র -৩.২৬ প্লেস প্রেসার ফুট

কমপেনসেটিং প্রেসার ফুট:

এই প্রেসার ফুটের নিচের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত থাকে এবং একটি অংশের উপরে শিখা থাকে যার সাহায্যে তিন উচ্চতায় কাজ করতে পারে। এটি টপ সেলাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাম ও ডান দিকের সেলাইকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সিএল (CL) ও সিআর (CR) প্রেসার ফুট ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রেসার ফুটের মাপগুলো হলো: ১/৪", ১/৮", ১/১৬", ১/৩২", ৩/৮" ও ৩/১৬" ইত্যাদি।



চিত্র -৩.২৮ কমপেনসেটিং প্রেসার ফুট

সিঙ্গেল জিপার প্রেসার ফুট: এ প্রেসার ফুট ব্যবহার করে জিপার সংযুক্ত করা হয়। এটির সাহায্যে জিপার সেলাই করা সহজ হয়।



চিত্র -৩.২৭ সিঙ্গেল জিপার প্রেসার ফুট

গ্যাদারিং প্রেসার ফুট: এ প্রেসার ফুট ব্যবহার করে সহজে ও সুন্দরভাবে সেলাইতে কুঁচি তৈরি করা যায়।



চিত্র -৩.২৮ গ্যাদারিং প্রেসার ফুট

ট্রান্স্ভার প্রেসার ফুট: এই প্রেসার ফুট অন্যান্য প্রেসার ফুটের তুলনায় খুব মোটা ও ভারী এবং দুইটি ছিদ্র যুক্ত।




চিত্র -৩.২৯ ট্রান্স্ভার প্রেসার ফুট

গ্যাদারিং প্রেসার ফুট টু নিডল প্রেসার ফুট: এই প্রেসার ফুট একটু লম্বা ও চওড়া আকৃতির। এই প্রেসার ফুটের সামনের দিক তিন অংশে বিভক্ত এবং এটির মাঝখানে দুটি ফাঁকা অংশ আছে। টু নিডল মেশিনের নিডল দুটি এ প্রেসার ফুটের মাঝখানে দিয়ে চলাচল করে। পোশাকে দুটি সেলাই এক সাথে দেয়ার জন্য টু নিডল প্রেসার ফুট মেশিনে ব্যবহার করা হয়। এই প্রেসার ফুট সিএল (CL) ও সিআর (CR) এবং প্লেইন প্রেসার ফুট-এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।



চিত্র -৩.৩০ গ্যাদারিং প্রেসার ফুট টু নিডল প্রেসার ফুট

কান্সাই প্রেসার ফুট: এই প্রেসার ফুট কানসাই মেশিনে ব্যবহার করা হয়। এটা একটি বড় প্রেসার ফুট, এটি দুই অংশে বিভক্ত। এর মধ্যে একাধিক ছিদ্র আছে। নিডলগুলো একসাথে এর মধ্য দিয়ে চলাচল করে। এই প্রেসার ফুট শার্টের বক্স প্লেট, প্যান্টের কোমর এর বেল্ট, ইলাস্টিক সেটিং ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৩১ কানসাই প্রেসার ফুট

হেমিং প্রেসার ফুট: এ প্রেসার ফুট ব্যবহার করে পোশাকের বিভিন্ন হেম সেলাই করা হয়। হেমিং প্রেসার ফুট বিভিন্ন আকার ও ধরনের হয়ে থাকে। এই প্রেসার ফুট ব্যবহার করে পাইলিং ও লুপ তৈরি করা যায়।



চিত্র -৩.৩২ হেমিং প্রেসার ফুট

গাইড:

পোশাকের নির্ধারিত স্থানে সঠিক সেলাই করার জন্য মেশিনে যে যন্ত্রাংশটি ব্যবহার করা হয় তাকে গাইড বলে। গাইড ব্যবহার করে খুব দ্রুত গতিতে ও সঠিক মাপ অনুযায়ী সিম সেলাই করা হয়। বিভিন্ন ধরনের গাইডের ব্যবহার দেখা যায়। কয়েকটি গাইডের পরিচয় দেয়া হলো:

জি গাইড: পোলাকার ও সোজা সেলাই করার জন্য

জি গাইড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৩২ জি গাইড

টি গাইড: সোজা সেলাই করার জন্য টি গাইড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৩৩ টি গাইড

ম্যাগনেট গাইড: চাহিদামত সোজা সেলাই করার জন্য ম্যাগনেট গাইড ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৩৪ ম্যাগনেট গাইড

হ্যান্ডার গাইড: এ গাইডটি ব্যবহার করে একাধিক নির্দিষ্ট মাপে সেলাই করা যায়।



চিত্র -৩.৩৫ হ্যান্ডার গাইড

প্রাকেট কোন্ডার: পোশাকের প্রাকেট সেলাই করা সহজ ও সুন্দর হয়।



চিত্র -৩.৩৬ প্রাকেট কোন্ডার

পাইপিং কোন্ডার: সেলাই করার সময় সহজে পাইপিং করা যায়।



চিত্র -৩.৩৭ পাইপিং কোন্ডার

টেপ বাইন্ডার: সহজে টেপ বা ফিতা তৈরির কাজে ব্যবহার হয়।



চিত্র -৩.৩৮ টেপ বাইন্ডার

ব্রেইট বাইন্ডার এটাচমেন্ট: কলার, পকেট এ রকম সুন্দর ও সোজা সেলাই কাজে ব্যবহার হয়। টপস্টিচ করার কাজে এটি সহজে ব্যবহার করা যায়।



চিত্র -৩.৩৯ ব্রেইট বাইন্ডার এটাচমেন্ট

৩.২.৩ বিভিন্ন টুলসের পরিচিতি

টুলস (Tools): সেলাই মেশিনের যান্ত্রিক ত্রুটি দূর করার জন্য এবং বিভিন্ন প্যাটার্ন (Pattern) এর পোশাক তৈরিতে ও সুইং বেশিককে সেলাই উপযোগী করার কাজে সাধা বরনের টুলস বা অস্ত্রাতি ব্যবহার করা হয়। একসো হলো-

মেজারিং টুলস: এই ধরনের টুলস সাধারণত প্যাটার্ন তৈরি এবং পোশাকের মাপ নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- মেজারিং টেপ, স্কেল, টি স্কেল।

কাটিং টুলস: কাটিং টুলস সাধারণত প্যাটার্ন সেলাই এবং কাপড় কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন - কাটিং স্কিষার (Scissor), এন্টি কাটার (Anti Cutter), থ্রেড কাটার (Thread Cutter), স্টিচ ওপেনার (Stitch Opener)।

প্যাটার্ন, কাটিং ও মেজারিং করার জন্য যে সব টুলস প্রয়োজন হয়-

মেজারিং টেপ (Measuring tape): সাধারণত মাপ নেয়ার জন্য এবং প্যাটার্ন তৈরি ও কাপড় কাটার সময় মেজারিং টেপ ব্যবহৃত হয়। এটির এক দিকে ১ ইঞ্চি থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং অপরদিকে ১ সেন্টিমিটার থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাপ কাটা থাকে। আবার স্টিচের তৈরি বিভিন্ন সাইজের মেজারিং টেপও ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৪০ মেজারিং টেপ

স্কেল (Scale): প্যাটার্ন সেলাইয়ের উপর নকশা আঁকনের সময় এবং বিভিন্ন সময় মাপ নেয়ার জন্য স্কেল ব্যবহৃত হয়। স্কেলের একপাশে ইঞ্চি এবং অন্য পাশে সেন্টিমিটারে মাপ কাটা থাকে।



চিত্র -৩.৪১ স্কেল

টিস্কেল (T-scale): টিস্কেল একটি মেজারিং টুল। এটা প্যাটার্নের উপর সোজা লাইন আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়।



চিত্র -৩.৪২ টি-স্কোয়ার

সেট স্কয়ার (Set square): সেট স্কয়ার একটি প্যাটার্ন টুল। যাহা প্যাটার্ন ড্রয়িং এর জন্য ব্যবহার করা হয়। সেট স্কয়ার সচরাচর কাঠের অথবা প্রাচিকের তৈরি হয়ে থাকে। সেট স্কয়ার সাধারণত দু'ধরনের থাকে, যেমন $৯০^\circ - ৪৫^\circ - ৪৫^\circ$ ত্রিভুজী এবং $৩০^\circ - ৬০^\circ - ৯০^\circ$ ।



চিত্র -৩.৪৩ সেট স্কয়ার

ফ্রেন্স কার্ভ (French curve): সুন্দর ও বৃত্তাকার ধরনের প্যাটার্ন অঙ্কন করার কাজে ব্যবহার হয়। সাধারণত ২/৩ টি ফ্রেন্স কার্ভ এর একটি সেট থাকে।



চিত্র -৩.৪৪ ফ্রেন্স কার্ভ

সেপ কার্ভ (Shape curve): এটি কাঠের অথবা প্রাচিকের তৈরি হয়ে থাকে। পোশাকের প্যাটার্ন তৈরির জন্য মানব দেহের যেসব স্থানের সেপের প্রয়োজন হয় যেমন - হিপের সেপ, কোমর (Waist) এর সেপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সেপ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র -৩.৪৫ সেপ কার্ভ

পেন্সিল(Pencil): লেখালেখি বা দাগ দেয়ার টুল হিসেবে পেন্সিল সবায়ই পরিচিত। শ্যাটর্ন ড্রয়িং করার জন্য পেন্সিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ড্রয়িং টুল। বাজারে বিভিন্ন ধরনের পেন্সিল পাওয়া যায়। যেমন, 2B, HB, 4B BZ ইত্যাদি।



চিত্র -৩.৪৬ পেন্সিল

ইরেজার (Eraser): ইরেজার ব্যবহার করে আমরা কাগজের উপর অঙ্কনকৃত দাগ মুছতে পারি। ড্রয়িং করার সময় যদি কোনো অঙ্কনকৃত অংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে ইরেজার ব্যবহার করা হয়। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় দাগ মুছে নতুন দাগ দেয়া হয়। বাজারে নানা ধরনের ইরেজার দেখা যায়।



চিত্র -৩.৪৭ ইরেজার

সার্পনার / পেন্সিল সার্পনার (Sharpner): সাধারণত কয়েকবার লেখালেখি বা দাগ কাটার পর পেন্সিলের মুখটি ভোতা হয়ে যায়। আর তখন একে তীক্ষ্ণ বা সুঁচালো করার দরকার হয়। সুস্থভাবে ড্রয়িং করার ক্ষেত্রে পেন্সিল ধারালো (Sharp) করার জন্য পেন্সিল সার্পনার প্রয়োজন। বাজারে বিভিন্ন ধরনের সার্পনার পাওয়া যায়।



চিত্র -৩.৪৮ পেন্সিল সার্পনার

ট্রেসিং হুইল (Tracing wheel): মাপ অনুযায়ী চূড়ান্ত প্যাটার্ন তৈরি করার পর উক্ত প্যাটার্ন হতে অন্য সময়ে ছবছ একাধিক প্যাটার্ন প্রকৃতের জন্য ট্রেসিং হুইল ব্যবহার করা হয়। এটির সাহায্যে নকশা বরাবর উপরে জোরে চাপ দিলে নিচে থাকা কাগজে ছবছ দাগাঙ্কিত হয়।



চিত্র -৩.৪৯ ট্রেসিং হুইল

নচ মার্কার (Notch marker): পোশাকের যে স্থানে একটি অংশের সাথে অন্য কোনো অংশ যুক্ত করার প্রয়োজন হয় সে স্থানকে চিহ্নিত করার জন্য নচ মার্কার প্রয়োজন। যেমন-বড়ির সাথে হাতাবুজ করার ক্ষেত্রে যে স্থান থেকে আঁরহোল যুক্ত হবে তাহা চিহ্নিত করার জন্য নচ মার্কার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -৩.৫০ নচ মার্কার

সিঁজার /কাচি (Sissors): এটি এক ধরনের কাটিং টুল। প্যাটার্ন ও প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটার জন্য সিঁজার ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ৮" ১০" ১২" ও ১৪" আকারের হয়ে থাকে।



চিত্র -৩.৫১ সিঁজার

থ্রেড কাটার (Thread cutter): এটি দ্বারা তৈরিকৃত পোশাকের অতিরিক্ত সুতা কাটা হয়। থ্রেড কাটার সেলাই কার্য সম্পন্ন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল। বা মেশিন অপারেটরের সব সময় প্রয়োজন হয়।



চিত্র -৩.৫২ থ্রেড কাটার

স্টিচ ওপেনার (Stitch Opener): এটি সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ স্টিচ (সেলাই) খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি দ্বারা কাপড়ের কোনো রকম ক্ষতি ছাড়া সহজে ও কম সময়ে সেলাই খোলা যায়।



চিত্র -৩.৫৩ স্টিচ ওপেনার

মার্কিং চক বা টেইলরিং চক (Tailoring chalk): কাপড় কাটার পূর্বে কাপড়ের উপর প্রয়োজনীয় মাপ অনুযায়ী নকশা আঁকতে এটি ব্যবহার করা হয়। মার্কিং চক ব্যবহারের সুবিধা হলো- এটির দাগ কাপড় থেকে হালকা টোকা বা ঘষা দিলে উঠে যায় এবং কাপড়ের কোনো ক্ষতি করেনা।



চিত্র -৩.৫৪ মার্কিং চক

কিম্বার পার্চ বা আঙ্গুলিছাল (Thimble): হাতে সেলাই করার সময় সূঁই এর আঘাত থেকে এটি হাতকে রক্ষা করে। এটি আঙ্গুলে লাগিয়ে নিরাপদে ও যাচ্ছন্দে হাতে সেলাই করা যায়।



চিত্র -৩.৫৫ কিম্বার পার্চ

মেশিন সেটিং এর জন্য বা স্লেটখাট মেরামত করার জন্য যে সব টুলস প্রয়োজন হয়-

অ্যাডজাস্ট্যাবল ওয়েঞ্চ (Adjustable wrench): নাট বা যন্ত্রাংশ খোলা বা লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এটির সুবিধা হলো নাট-বোল্ট এর আকার অনুযায়ী ছোট বা বড় করে ব্যবহার করা যায়।



চিত্র -৩.৫৬ অ্যাডজাস্টাবল ব্রেন্ড

কম্বিনেশন প্রায়ার্স (Pliers): যন্ত্রাংশ খোলা বা লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এটির খাঁজ কাটা অংশের সাহায্যে কোনো কিছুকে ধরা সহজ এবং খারালো অংশের সাহায্যে তার বা এ জাতীয় বস্তু কাটা যায়।



চিত্র -৩.৫৬ কম্বিনেশন প্রায়ার্স

স্ক্রু ড্রাইভার (Screw driver): ববিন কেসসহ যে কোন স্ক্রু খোলা বা লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এটির বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এটি আবার ফ্লাট ও স্টার এ দু'ধরনের হয়। স্ক্রু আকার অনুযায়ী এটি ব্যবহার হয়।



চিত্র -৩.৫৭ স্ক্রু ড্রাইভার

এলেন কি সেট (Allen key set): বিভিন্ন ধরন ও সাইজের বীজকটা স্ক্রু লাগানো বা খোলার কাজে এটি ব্যবহার হয়। কয়েকটি এলেন কি মিলে একত্রে সেট বলা হয়ে থাকে।




চিত্র -৩.৫৮ এলেন কি সেট

হ্যানার বা হাতুড়ি (Hammer): এটি আমাদের সবার নিকট পরিচিত। কোনো কিছুকে প্রয়োজন অনুযায়ী আঘাত দেয়ার জন্য এটি ব্যবহার হয়।



চিত্র -৩.৫৯ হ্যানার

ওপেন এন্ড রেঞ্জ (Open end wrench): নাট বোল্ট এর মাপ অনুযায়ী ব্যবহার করে অল্প সময়ে যন্ত্রাংশের নাট বোল্ট লাগানো বা খোলা যায় নাট বোল্ট এর মাপ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকারের ওপেন এন্ড রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র -৩.৬০ ওপেন এন্ড রেঞ্জ

নোজ প্রায়ার্স (Nose pliers): সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ লাগানো বা খোলার কাজ করা যায়। চিকন বা সরু ফাঁকে যন্ত্রাংশ লাগানো বা খোলার কাজ এটির ব্যবহার সহজ হয়।



চিত্র -৩.৬১ নোজ প্রায়ার্স

টুইজার (Tweezer): নিডেল ও শূণ্যে সুতা লাগানোর কাজে ব্যবহার হয়। বিশেষ করে চেইনস্টিচ ও ওভারলক মেশিনের শূণ্যে সুতা লাগানোর জন্য এটি বেশ কার্যকর।



চিত্র -৩.৬২ টুইজার

ইলেকট্রিক আয়রন (Electric iron): এটির সাহায্যে পোশাক আয়রনিং করা হয়। পোশাক সেলাইয়ের সময় ইন্টারলাইনিং লাগানোর জন্য, পোশাকের বিভিন্ন অংশে তাজ করে সেলাই করার জন্য এবং সেলাইকৃত পোশাকে মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য আয়রন মেশিন বা ইয়র্ন ব্যবহার করা হয়।




চিত্র -৩.৬৩ ইলেকট্রিক আয়রন

আয়রন প্যাড (Iron pad): আয়রন (ইয়র্ন) করার সময় মেশিন খুব উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে। কাপড় আয়রন করার সময় আয়রন মেশিনকে উত্তপ্ত অবস্থায় আয়রন প্যাড এর উপর রাখা হয়। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকেনা এবং নিরাপদভাবে কাজ করা যায়। এটি এমনভাবে তৈরি যে অতি গরম অবস্থায়ও এটির কোনো ক্ষতি না হয়।



চিত্র -৩.৬৪ আয়রন প্যাড

আয়রন টেবিল (Iron table): এর উপর রেখে আয়রন করা হয়। এটি কোমের উপর মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে। এর উপর পোশাক মসৃণভাবে আয়রন করা যায়।



চিত্র -৩.৬৫ আয়রন টেবিল

ব্লোয়ার (Blower): বাতাসের সাহায্যে যন্ত্রপাতি ও কর্মস্থল পরিষ্কার করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। মেশিনের ভিতরে ফেলব জায়গা বাহির থেকে পরিষ্কার করা সম্ভব নয় এর সাহায্যে সে সব জায়গা পরিষ্কার করা যায়।



চিত্র -৩.৬৬ ব্লোয়ার

এছাড়াও যন্ত্রপাতি ও কর্মস্থল পরিষ্কার করার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন হয় তাদেরকে ক্লিনিং টুলস বলে।
বেমদ - ব্রাশ, ডাস্টার ক্লথ, ঝাড়ু ও বেলচা ইত্যাদি।

শ্রমিক তাত্ত্বিক কাজ


তোমার প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপে কী কী টুলস ব্যবহার করা হয় সেগুলোর নাম নিচের ছকে লিখ-

টেবিল-১ শ্রমিক কাজ

ক্রমিক নং	টুলসের নাম	টুলস এর কাজ
১.		
২.		
৩.		
৪.		


৩.২.৪ সেলাই মেশিনের কিড মেকানিজম

মেশিনে সেলাই করার সময় কিড মেকানিজমের সাহায্যে কাপড় সামনে পিছনে চলাচল করে। সেলাই মেশিনের তিনটি যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে কিড মেকানিজম গঠিত, যন্ত্রাংশগুলো হচ্ছে কিড ডগ, ফ্রেসার ফুট ও শ্রোট প্রেট বা নিডেল প্রেট। সেলাইয়ের সৌন্দর্য ও গুণগতমান বৃদ্ধি করতে কিড মেকানিজম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেলাই করার সময় কাপড়ের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কিড মেকানিজমই কাপড়কে সামনে পিছনে চলাচল করায়। সেলাই মেশিনে বিভিন্ন রকমের কিড মেকানিজম এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-




১. দ্রুপ কিড পদ্ধতি;
২. নিডল কিড পদ্ধতি;
৩. ডিফারেন্সিয়াল বটম কিড পদ্ধতি;
৪. অ্যাডজাস্টেবল বটম কিড পদ্ধতি;
৫. ইউনিশন কিড পদ্ধতি এবং
৬. পুন্সার কিড পদ্ধতি ।

আমরা এ অধ্যায়ে কিড মেকানিজম সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শুধু প্রথম তিনটি কিড পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। কিড মেকানিজম পদ্ধতিগুলোর মধ্যে দ্রুপ কিড পদ্ধতি সর্বাধিক ব্যবহৃত। এ পদ্ধতিতে শ্রোট প্রেটের মধ্যস্থ নির্দিষ্ট ছিল দিয়ে নিডল উঠানো করে। কাপড়ের নিচে থেকে কিড ডগটি সামনে পিছনে চলাচল করে একে একই সাথে খুব সামান্য পরিমাণে উঠানো করে। বার কালে উপর থেকে চেপে ধরা ফ্রেসার ফুট এক নিচের কিড ডগের সমন্বিত প্রক্রিয়ার কাপড় সামনে অথবা পিছনে চলাচল করে। আমরা সচরাচর বেসব মেশিন ব্যবহার করি তার বেশির ভাগ দ্রুপ কিড পদ্ধতির মেশিন।




চিত্র- ৩.৬৭ সিঙ্গেল ফিড পদ্ধতি

নিডল ফিড পদ্ধতিতে ফিড ডগ ছিন্ন থাকে কিন্তু নিডল নিজেই সামনে পেছনে চলাচল করে। এ পদ্ধতিতে নিডল কাপড়কে চলাচল করায়। নিডল চলাচলের কারণে কাপড়ে সেলাইয়ের ছিদ্র বড় হয় তাই খুব পাতলা বুননের কাপড় সেলাই করা যায়। এ পদ্ধতির ব্যবহার অনেকটাই কম।



চিত্র- ৩.৬৮ নিডল ফিড পদ্ধতি

ডিকারেন্সিয়াল বটম ফিড পদ্ধতিতে দুটি ফিড ডগ থাকে। দুটি ফিড ডগ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় কাপড়কে সামনে বা পিছনে চলাচল করায়। ডিকারেন্সিয়াল বটম ফিড পদ্ধতির একটি চিত্র নিচে দেয়া হলো-




চিত্র- ৩.৬৯ ডিকারেন্সিয়াল বটম ফিড পদ্ধতি

স্বেসার ফুট দ্বারা কাপড়কে চেপে রাখা হয় এবং এই স্বেসার ফুট যে বস্তুর মাঝার লাগানো হয় তাকে স্বেসার বার বলে। মূলত স্বেসার ফুট এককভাবে কাপড়কে চেপে রাখতে পারে না, যতক্ষণ স্বেসার বার চাপ সৃষ্টি না

করে। এই প্রেসার বার সঠিকভাবে সমন্বয় করা না হলে প্রেসার ফুট কাপড়টিকে সঠিকভাবে, সঠিক চাপে ধরে রাখতে পারে না।

৩.২.৫ নিডল পরিচিতি

নিডল ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্রাংশ। যে উপকরণের মাধ্যমে ফোঁড় তৈরি করে সেলাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে নিডল বলে। এটা মেশিন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন: ডিবি, ডিসি, ডিপি, টিকিউ, ইউওয়াই ইত্যাদি। আবার হাতে সেলাইয়ের জন্য আলাদা নিডল আছে। হ্যান্ড নিডলের ছিদ্র থাকে গোড়ার দিকে। অন্যদিকে মেশিন নিডলের ছিদ্র থাকে সামনের দিকে। নিডলের উপরের বা গোড়ার দিকের মোটা অংশকে বাট বলে। বাট এর নিচে শ্যাঙ্কের অবস্থান। শ্যাঙ্ক গোলাকার অথবা একদিকে খাঁজকাটা থাকে। এর নিচে লম্বালম্বি খাঁজ কাটা অংশকে লং গ্রাভ বলে। নিডলের যে ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢুকানো হয় তাকে নিডল আই বলে। নিডলের একদম নিচের সূচালো অংশকে নিডল টিপ বলে। সেলাই, মেশিনের ধরন এবং কাপড় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের টিপযুক্ত নিডল আছে। নিডলের মোটা চিকন অনুযায়ী নিডলের সাইজ বা আকার নাম্বার গননা করা হয়।



চিত্র-৩.৭০ একটি নিডলের বিভিন্ন অংশ

কাপড়, সিমের ধরন ও মেশিনভেদে বিভিন্ন ধরনের টিপযুক্ত নিডল ব্যবহার হয়। সব সময় সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের, জিল বা ডেনিমের মতো মোটা কাপড় সেলাইয়ের জন্য আরেক ধরনের এবং নিট কাপড় সেলাইয়ের জন্য ভোতা ধরনের টিপযুক্ত নিডল ব্যবহার করা হয়। নিচের চিত্রটির মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়।



চিত্র-৩.৭১ বিভিন্ন ধরনের নিডল টিপ

পার্মেটস ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত মেশিন ও নিডলের নাম:

মেশিনের নাম	নিডলের নাম
নিডেল নিডল লক স্টিচ মেশিন	DB×1
ডাবল নিডল লক স্টিচ মেশিন	DB×5
চেইন স্টিচ মেশিন,	UY×128 / TV × 5(7)
ওভার লক মেশিন	DC×1
ফ্লাট লক মেশিন	UY×128GAS I 9
বারটেক মেশিন	DP×5(7)
বাটন এটাচ মেশিন	TQ

নিডলের কয়েকটি সাধারণ ত্রুটি:

- নিডল টিপের সুচালো অংশ ক্ষয় হয়ে যাওয়া
- নিডলের পয়েন্ট খারাপ হওয়া
- নিডলের লং গ্রুভ (বাঁজ কাটা লম্বা অংশ) ধারালো থাকা
- নিডল বার্কি হওয়া
- নিডলে মরিচা পরা


সেলাই এর সময় নিম্নের কারণগুলো নিডল ডান্ডার জন্য দায়ী-

- নিডল সঠিকভাবে না লাগানো
- নিডল ক্লাম্প এর ফ্রু যথেষ্ট টাইট করে না লাগানো
- প্রেসার ফুট ঢিলা থাকলে

- বোতাম, জিপার বা শক্ত কোন অংশ নিচে পড়লে
- চলন্ত অংশের নিউলের সুতা বা কাপড় জোরে টানলে

৩.৩ সেলাই মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ

সেলাই মেশিন সচল ও কাজের উপযোগী করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে সেলাই মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ বলে। এক খন্ড লোহা কোনো স্থানে ফেলে রাখলে দেখা যায় যে, তার উপর ধুলোবালি অমে একটি আবরণ সৃষ্টি হয় বা মরিচা পড়ে। কিছু দিন পর আসল বস্তুটি চেনার উপায় থাকে না। এর একমাত্র কারণ যে উক্ত বস্তুটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নি।



৩.৩.১ সেলাই মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের প্রকারভেদ

ক) প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স

খ) ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স

প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স (Preventive maintenance)

প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স অর্থ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। কাজ করার পূর্বে মেশিনকে সচল এবং ভালো রাখার জন্য যে মেইনটেনেন্স করা হয় তাকে প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স বলা হয়। সেলাই মেশিন বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত। একটি যন্ত্রাংশের সাথে আরেকটি যন্ত্রাংশ এমনভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে খুব সুদৃঢ় ব্যবধান রেখে উঠানামা করে। যদি একটি পার্টস কিংবা ক্ল ঠিকভাবে লাগানো না হয় বা টাইট না হয় তা হলে ঐ পার্টস ভেঙ্গে যাবে এবং তার পাশে যে সকল যন্ত্রাংশ থাকে তাও ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া মেশিনের যন্ত্রাংশগুলো খুব সুদৃঢ় কাঁক রেখে একটি যন্ত্রাংশের ভিত্তর দিয়ে অন্য আরেকটি যন্ত্রাংশ চলাচল করে। এই চলাচলের ফলে যন্ত্রাংশগুলোর ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এবং এই ঘর্ষণজনিত কারণে পার্টস গরম হয়ে নরম ও বাঁকা হয়ে যেতে পারে এবং মেশিন অকেজো হয়ে যেতে পারে। তাই সেলাই মেশিনকে সচল রাখার জন্য ভালো একটা সিডিউল বা সূচি তৈরি করে সঠিকভাবে প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স করা সরকার।

ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স (Break down maintenance)

কাজ করার সময় কোনো কারণে মেশিনের কোনো যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা কোনো কারণে মেশিন নষ্ট হওয়ার ফলে যে মেইনটেনেন্স করা হয় তাকে ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স বলে। অর্থাৎ কাজ চলাকালীন সময়

কাজ বন্ধ রেখে মেশিন মেরামত করাই ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স। এতে উৎপাদনের প্রচুর ক্ষতি হয়। ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স যত কমানো যাবে ততই মঙ্গল। মূল কথা হলো প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স যদি ভালো হয় তাহলে ব্রেকডাউন মেইনটেনেন্স অনেকটাই কমে যাবে।

৩.৩.২ সেলাই মেশিনে যত্ন নেয়ার কাজে করণীয় বিষয়সমূহ:

সেলাই মেশিনে আমরা যারা কাজ করে থাকি তাদের প্রত্যেকের উচিত ভালোভাবে মেশিনের যত্ন নেওয়া। কোনো বস্তু যত্ন ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেলাই মেশিনের যত্ন নেওয়ার জন্য কিছু করণীয় বিষয় রয়েছে-

১। মেশিন ভালো আবহাওয়ায় রাখতে হবে;

২। প্রতিদিন মেশিন পরিষ্কার করতে হবে;

৩। প্রতিদিন মেশিনে তেল দিতে হবে;

৪। কাজ শেষে মেশিন পুনরায় পরিষ্কার করতে হবে;

৫। সাধারণ সেলাই মেশিন হলে কাজ শেষে স্টপ মোশন স্ক্রু সাহায্যে মেশিন বন্ধ করতে হবে এবং

৬। মেশিন কভার দিয়ে মেশিন ঢেকে রাখতে হবে।

মেশিনের নিরাপদ ব্যবহার এবং সাধারণ রক্ষণাবেক্ষন করার জন্য নিম্নের সিডিউল বা সুচি অনুযায়ী কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

যন্ত্রাংশের নাম	দৈনিক	সাপ্তাহিক	মাসিক	ষান্মাসিক	বাৎসরিক
নিডল চেক	✓				
মেশিন পরিষ্কার	✓				
ববিনের স্প্রিং পরিষ্কার		✓			
ফিডডগ পরিষ্কার		✓			
নিডল প্রেটের রো পরিষ্কার			✓		
ফিডডগ পরিবর্তন				✓	
প্রেসার ফুট পরিবর্তন					✓
মেশিনে অয়েল লেবেল চেক	✓				
মেশিন অয়েল পরিবর্তন				✓	
প্রেসার ফুটের প্রেসার অ্যাডজাস্ট		✓			

মেশিন সার্ভিসিং				√	
টেনশন পোস্ট পরিষ্কার	√				

৩.৩.৩ সেলাই মেশিন লুব্রিকেট (Lubricant)

অন্য সব যান্ত্রিক মেশিনের মত সেলাই মেশিনেও লুব্রিকেট বা তৈল ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেশিন নিয়মিত লুব্রিকেট ব্যবহার না করলে মেশিনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। মেশিনের অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের ত্রুটিগত ঘর্ষণের ফলে মেশিন গরম হয়ে যায়, মেশিনের আওয়াজ বেড়ে যায়, মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কোনো কোনো যন্ত্রাংশ বাঁকা হয়ে মেশিন ভেঙ্গে যেতে পারে। এছাড়া মেশিন দীর্ঘদিন যাবৎ লুব্রিকেট ছাড়া অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দিলে মেশিনে ঘরিচা ধরে ব্যবহারের অনুপযোগি হয়ে যায়।

আমরা বাসাবাড়িতে পা চালিত যে সব মেশিন ব্যবহার করি সেসব মেশিনের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিতভাবে তেলের পট দ্বারা হাতে তেল দিতে হয়। অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনগুলোতে ওয়েল রিজার্ভার ট্যাঙ্ক থাকে। উক্ত ওয়েল রিজার্ভার ট্যাঙ্ক থেকে মেশিন চলাকালীন সময়ে টিকন টিকন ওয়েল ডেলিভারি পাইপের মাধ্যমে তেল সরবরাহভাবে নির্দিষ্ট যন্ত্রাংশে সরবরাহ হয়। কিন্তু মেশিন অপারেটরকে নিয়মিত তেলের পরিমাণ চেক করে রিজার্ভারে তেল দিতে হবে। তেল এমনভাবে দিতে হবে যেন তেলের লেভেল লো (Low) লেভেল এবং হাই (High) লেভেলের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।



চিত্র- ৩.৭২ সিঙ্গেল নিডেল সর্কস্টিচ মেশিনের ওয়েল রিজার্ভার ট্যাঙ্ক।

ব্যবহারিক

জব- ১: সেলাই মেশিনে অ্যাটাচমেন্টস বা গাইড সেট করন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পিপিই সংগ্রহ ও পরিধান করা
- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টুলস ও উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করবে।
- মেশিন পরিষ্কার করা এবং লুব্রিকেন্ট চেক করা
- আই গার্ড ও নিডল গার্ড চেক করা এবং সেফটি গার্ড হিসেবে ব্যবহার করা
- মেশিনের ম্যানুয়াল অনুযায়ী মেশিনের যন্ত্রাংশ সমূহ চেক করা এবং সমন্বয়করা
- ম্যাটেরিয়ালস, সুইং ম্যানুয়াল এবং কাস্টমারের স্পেসিফিকেশনস অনুযায়ী মেশিনের নিডল নির্বাচন করা
- সুতার টান এবং সেলাইয়ের দৈর্ঘ্য চেক করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী মেশিন অ্যাটাচমেন্ট সমূহ চেক করা এবং সমন্বয়করা

১। আত্মরক্ষা মূলক সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	অ্যাপ্রন	মাঝারি মাপের (সুতি)	০১ টি
২	মাস্ক	দুই/ তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	স্কার্ফ / ক্যাপ	মাঝারি মাপের (সুতি)	০১ টি
৪	ফিঙ্গারগার্ড (আঙ্গুলি স্থান)	স্টিলের	০১ টি
৫	আই গার্ড	স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি	০১টি

২. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	লকসিচ মেশিন	লক সিচ, এসপিআই ১০-১২ টি, এসপিএম ১৫০০-৫৫০০ অথবা ৫০০-৫৫০	০১ টি
২.	চেইনসিচ মেশিন	চেইন সিচ, এসপিআই ১০-১২ টি, এসপিএম ৪০০০-৪৫০০	০১ টি

৩. মেশিন অ্যাটাচমেন্ট

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	হেমিং গাইড	আদর্শ মান অনুযায়ী	০১ টি
২.	প্রেসার ফুট	আদর্শ মান অনুযায়ী	০১ টি
৩.	বাইন্ডার	আদর্শ মান অনুযায়ী	০১ টি
৪.	ফোল্ডার	আদর্শ মান অনুযায়ী	০১ টি

৪. টুলস

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	রেঞ্জ	ছোট, বড়, মাঝারি	০১ টি
২.	প্লায়ার্স	ছোট, বড়, মাঝারি	০১ টি
৩.	স্ক্রু-ড্রাইভার	ছোট, বড়, মাঝারি	০১ টি
৪.	এলেন কি	ছোট, বড়, মাঝারি	০১ টি

কাজের ধারা:

- (১) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
- (২) তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
- (৩) সেলাইয়ের ধরন নির্বাচন কর।
- (৪) সিমের ধরন নির্বাচন কর।
- (৫) সেলাই ও সিমের ধরন অনুযায়ী সেলাই মেশিন নির্বাচন কর।
- (৬) প্রয়োজন অনুযায়ী গাইড নির্বাচন ও সংগ্রহ কর।
- (৭) প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস সংগ্রহ কর।
- (৮) গাইড বা অ্যাটাচমেন্টস সেট কর।

কাজের সতর্কতা:

১. অ্যাটাচমেন্ট সেট করার সময় মেশিন বন্ধ রাখা।

২. অ্যাটাচমেন্ট বা গাইড সঠিকভাবে সেট করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

সেলাই মেশিনে সঠিকভাবে অ্যাটাচমেন্টস বা গাইড সেট করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. লকস্টিচ সেলাই এর স্টিচ ক্লাশ কত?
২. সেলাই মেশিন কত দিন পরপর সার্ভিসিং করতে হয়?
৩. সাধারণত কয়টি ব্যাক স্টিচ দিতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. এসপিআই বলতে কী বোঝায়?
২. সুপার ইমপোজড সিম কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. গঠনগতভাবে সেলাই কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা কর।
২. সেলাই মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ না করলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়

পেটিকোট মেকিং

Peticot making



মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো পোশাক। তোমরা জানো আমরা লক্ষ্য নিবারণের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাক পরিধান করে থাকি। নারী পুরুষ ভেদে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকি। কিছু কিছু পোশাকের নিচে আমরা অভিবাস পরিধান করে থাকি। তেমনই একটি অভিবাস হলো পেটিকোট। যেটা নারীরা শাড়ি, মেসি বা স্কার্টের নিচে পরিধান করে থাকেন। এই পেটিকোটের সেলাই পদ্ধতি যদি আমাদের জানা থাকে তবে আমরা নিজেরাই নিজের পেটিকোট সেলাই করতে পারব। এই অধ্যায়ে আমরা এই পেটিকোটের প্রকারভেদ, পেটিকোটের প্যাটার্ন অঙ্কন করার নিয়ম ও পেটিকোট সেলাই নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- পেটিকোট তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- পেটিকোটের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- পেটিকোটের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- সেলাই এর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সুইং মেশিন প্রস্তুত করতে পারব
- পেটিকোট সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্ণবন্ধ পরিষ্কার করতে পারব

৪.১ পেটিকোট তৈরির জন্য প্রভুক্তি

পেটিকোট তৈরি করতে হলে প্রথমেই আমাদের কিছু প্রভুক্তি গ্রহণ করতে হবে। যেমন আমাদের জানতে হবে কতো ধরনের পেটিকোট আমাদের মা- খালাস পরিধান করে থাকেন। পেটিকোট তৈরি করতে হলে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে এবং মাপগুলো কীভাবে নিতে হবে ইত্যাদি। তাহলে প্রথমেই আমরা জেনে নেই পেটিকোট কত প্রকার।

পেটিকোট প্রধানত দুই প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- একছাট পেটিকোট ও ছয় ছাট পেটিকোট।

১. একছাট পেটিকোট: এ ধরনের পেটিকোটের সামনে ও পেছনে একটি করে অংশ থাকে। এই দুই অংশকে সেলাই করার মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ পেটিকোটটি তৈরি করা হয়। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ কর এই পেটিকোটটির সামনে একটি অংশ ও পেছনে একটি অংশ রয়েছে। এধরনের পেটিকোট তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ।



চিত্র ৪.১ একছাট পেটিকোট

২. ছয়ছাট পেটিকোট: এ ধরনের পেটিকোটের সামনে তিনটি ও পেছনে তিনটি করে মোট ছয়টি অংশ থাকে। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ কর এই পেটিকোটটির সামনে তিনটি অংশ ও পেছনে তিনটি অংশ রয়েছে। এই ছয় অংশকে সেলাই করার মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ পেটিকোটটি তৈরি করা হয়। এধরনের পেটিকোট তৈরি করা দুই ছাট পেটিকোটের চেয়ে একটু জটিল হয়। আমরা ছয়ছাট পেটিকোট তৈরি করতে পারলে অনায়াসেই একছাট পেটিকোটও তৈরি করতে পারব। তাই আমরা এই অধ্যায়ে ছয়ছাট পেটিকোট তৈরি করা শিখব।



চিত্র ৪.২ ছয়ছাট পেটিকোট

৪.১.১ পেটিকোটের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ

আমরা বিভিন্ন প্রকার পেটিকোট সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নেই যে একটি পেটিকোট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে এই মাপ নিতে হয়। পেটিকোট তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো -

- লম্বার মাপ
- কোমরের মাপ

৪.১.২ পেটিকোটের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহণ পদ্ধতিঃ

লম্বার মাপঃ সাধারণত কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মেজারসেন্ট ট্রেপ রেখে লম্বার মাপ নিতে হয়। এই মাপ নেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। ডোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ্য করো পেটিকোটটি কোমরের যেখানে পরিধান করা হবে সেখানে মেজারসেন্ট ট্রেপ ধরে নিচে সতর্কত্ব লক্ষ্য রাখা হবে সেই পর্যন্ত মেজারসেন্ট ট্রেপ নিয়ে মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র ৪.৩। লম্বার মাপ

কোমরের মাপঃ সাধারণত কোমরের চারদিক মেজারসেন্ট ট্রেপ ধরে কোমরের মাপ নেওয়া হয়। ডোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ্য করো পেটিকোটটি কোমরের যেখানে পরিধান করা হবে সেখানে মেজারসেন্ট ট্রেপ ধরে কোমরের চারদিক ছুরিয়ে এনে কোমরের মাপ গ্রহণ করতে হয়। এর সাথে ৪-৬ ইঞ্চি প্রয়োজন অনুযায়ী লুজ নিতে হয়।

মনে রাখবে, মাপ নেওয়ার পর অবশ্যই তা কাক্সে লিখে রাখতে হবে।



চিত্র ৪.৪: কোমরের মাপ

কাজ ১ - একটি পেটিকোট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং মাপ নেওয়ার সাথে সাথে তা খাতায় লেখ। লটিক আছে মাপ নেওয়ার জন্য ডোমরা সহপাঠীর সাহায্য লাও।

৪.২ পেটিকোটের প্যাটার্ন

পেটিকোট তৈরি করার ক্ষেত্রে অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো পেটিকোটের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। এখানেই আমরা কোন ধরনের পেটিকোট তৈরি করব তা নির্ধারন করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। আমরা সুইং সেপিন অপারেশনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন টুলসের সাথে পরিচিত হয়েছি এক সেফলোর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। পেটিকোটের জন্য প্যাটার্ন তৈরির আগে আমরা পেটিকোটের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট/অংশগুলো জেনে নেই।

৪.২.১ পেটিকোটের অংশ/কম্পোনেন্ট:

একটি একছাট পেটিকোটের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যেমন -

১. সামনের অংশ - ১ টুকরা
২. পিছনের অংশ - ১ টুকরা
৩. কোমর পট্টি - ১ টুকরা

একটি ছয় ছাট পেটিকোটের সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। যেমন-

১. পেছনের মধ্যের অংশ - ১ টুকরা
২. সামনের মধ্যের অংশ - ১ টুকরা
৩. পেছনের পার্শ্ব অংশ - ২ টুকরা
৪. সামনের পার্শ্ব অংশ - ২ টুকরা
৫. কোমর পট্টি - ১ টুকরা
৬. বোতাম পট্টি - ১ টুকরা

নিচে একটি ছয়ছাট পেটিকোটের বিভিন্ন অংশ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-



চিত্র ৪.৩: ছয়ছাট পেটিকোটের সামনের অংশ



চিত্র ৪.৪: ছয়ছাট পেটিকোটের পেছনের অংশ

৪.২.২ পেটিকোটের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:


আমরা পেটিকোটের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার পেটিকোটের প্যাটার্ন কীভাবে অংকন করতে হয় তা জেনে নেই। পেটিকোটের প্যাটার্ন অংকন করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন - পেন্সিল, ইরেজার, স্কেল, সেপকার্ড, প্যাটার্ন পেপার ইত্যাদি সংগ্রহ করব তারপর প্যাটার্ন অংকন করব। পেটিকোটের প্যাটার্ন অংকন করার আগে আমাদের পেটিকোটের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম জানতে হবে। নিচে পেটিকোটের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম দেখানো হলো। আমরা যে পেটিকোটটি তৈরি করবো ধরি নেই সেটির -

১. লম্বা: ৪০ ইঞ্চি।
২. কোমর: ৩৬ ইঞ্চি।

এই মাপের একটি প্যাটার্ন অংকনের ক্ষেত্রে প্রথমেই মধ্য ও পার্শ্ব অংশ এবং তারপর কোমর পটির অংশ অংকন করতে হবে।

পেটিকোটের মধ্য ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম :


- ০-১ = কাপড়ের চওড়ার বা বহুরের অর্ধেক = ১৮"
- ১-২ = (মূল লম্বা + উপরের সেলাই + নিচের হেম) - কোমর পটি
= (৪০" + ০.৫" + ১.৫") - ২" = ৪০"
- ০-৩ = ১-২ এর সমান = ৪০"
- ৩-২ = ০-১ এর সমান = ১৮"
- ০-৪ = কোমরের ১/৮ অংশ + একটি সেলাই
= ৩৬"/৮ = ৪.৫" + ০.৫" = ৫"
- ২-৫ = কোমরের ১/৮ অংশ + দুইটি সেলাই
= ৩৬"/৮ = ৪.৫" + ০.৫" + ০.৫" = ৫.৫"
- ৪-৭ = ০-৩ এর সমান = ৪০"
- ৫-৬ = ১-২ এর সমান = ৪০"
- ১-৬ এবং ৩-৭ কার্ভ লাইন এর সাহায্যে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র ৪.৫: মধ্য ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন

পেটিকোটের কোমরপট্টির প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম :

$$\begin{aligned} ৮-৯ &= \text{কোমরের অর্ধেক} + \text{হেম সহ ১টি সেলাই} \\ &= ৩৬''/২ = ১৮'' + ১'' = ১৯'' \\ ৮-১০ &= \text{কোমর পট্টির চওড়ার দ্বিগুন} + ২টি সেলাই \\ &= ২ \times ২ = ৪'' + ০.৫ + ০.৫ = ৫'' \\ ১০-১১ &= ৮-৯ \text{ এর সমান} = ১৯'' \\ ৯-১১ &= ৮-১০ \text{ এর সমান} = ৫'' \end{aligned}$$



চিত্র ৪.৬: কোমর পট্টির প্যাটার্ন

কাজ ২ - একটি পেটিকোটের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৪.৩ পেটিকোট সেলাইয়ের পদ্ধতি :

নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছি। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিকভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। এবার আমরা পেটিকোট সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নেই।

৪.৩. ১ পেটিকোট সেলাইয়ের ধারাবাহিক কাজ:

প্রথমেই আমরা মেশিনের সামনে সোজা হয়ে বসবো। এরপর ধারাবাহিকভাবে পাশের কাজগুলো করব -

১ম ধাপ: প্রথমে পাশের চিত্রানুযায়ী ১৯ ইঞ্চি লম্বা ও ৫ ইঞ্চি চওড়া দুই টুকরা কোমর পট্টির কাপড় সংগ্রহ করব যা প্যাটার্ন অনুযায়ী কাটা হয়েছে। এরপর কাপড়টির দুইদিকে ১/২" (হাফ ইঞ্চি) করে ভাঁজ করব।



চিত্র ৪.৭: পেটিকোট সেলাইয়ের ১ম ধাপ

২য় ধাপ: পাশের চিত্রানুযায়ী কোমর পট্টির কাপড়টির দুই দিকে হেম সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৪.৮: পেটিকোট সেলাইয়ের ২য় ধাপ

৩য় ধাপ: পাশের চিত্রানুযায়ী নিচের বোতাম পট্টির জন্য $1\frac{1}{2}$ " (হাফ ইঞ্চি) করে কাপড় ভাঁজ করতে হবে।




চিত্র ৪.৯: পেটিকোট সেলাইয়ের ৩য় ধাপ

৪র্থ ধাপ: পাশের চিত্রানুযায়ী উপরের বোতাম পট্টির জন্য ১" (এক ইঞ্চি) করে কাপড় ভাঁজ করতে হবে।




চিত্র ৪.১০: পেটিকোট সেলাইয়ের ৪র্থ ধাপ

৫ম ধাপ: এবার পাশের চিত্রানুযায়ী সামনের মধ্য-পার্শ্বের মাঝখানে উপরের দিকে লম্বলম্বি ভাবে ৪"- ৫" কাটতে হবে।




চিত্র ৪.১১: পেটিকোট সেলাইয়ের ৫ম ধাপ

৬ষ্ঠ ধাপ: লোয়ার প্লাকেট সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.১২: পেটিকোট সেলাইয়ের ৬ষ্ঠ ধাপ

৭ম ধাপ: আপার প্লাকেট সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.১৩: পেটিকোট সেলাইয়ের ৭ম ধাপ

৮ম ধাপ: পাশের চিত্রানুযায়ী সামনের মধ্য-পার্শ্বের সাথে বামদিকের সাইড-পার্ট $1/2$ ইঞ্চি সিম অ্যালাউন্স রেখে সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.১৪: পেটিকোট সেলাইয়ের ৮ম ধাপ

৯ম ধাপ: সামনের মধ্য-পার্শ্বের সাথে ডানদিকের সাইড-পার্ট $1/2$ " সিম অ্যালাউন্স রেখে সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.১৫: পেটিকোট সেলাইয়ের ৯ম ধাপ

১০ম ধাপ: পিছনের মধ্য-পার্শ্বের সাথে বামদিকের সাইড-পার্ট $1/2$ " সিম অ্যালাউন্স রেখে সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.১৬: পেটিকোট সেলাইয়ের ১০ম ধাপ

১১তম ধাপ: পিছনের মধ্য-পার্শ্বের সাথে ডানদিকের সাইড পার্ট $1/2$ " সিম অ্যালাউন্স রেখে সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৪.১৭: পেটিকোট সেলাইয়ের ১১তম ধাপ

১২তম ধাপ: $1/2$ " সিম অ্যালাউন্স রেখে সামনের পার্টের সাথে পিছনের পার্টের সংযুক্তি সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৪.১৮: পেটিকোট সেলাইয়ের ১২তম ধাপ

১৩তম ধাপ: ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউন্স রেখে কোমর পট্টির সংযুক্তি সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৪.১৯: পেটিকোট সেলাইয়ের ১৩তম ধাপ

১৪তম ধাপ: ২ ইঞ্চি চওড়া রেখে কোমরপট্টির ভাঁজ করতে হবে।



চিত্র ৪.২০: পেটিকোট সেলাইয়ের ১৪তম ধাপ

১৫তম ধাপ: পেটিকোটের কোমরপট্টির প্রান্ত বরাবর ডাবল সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৪.২১: পেটিকোট সেলাইয়ের ১৫তম ধাপ

১৬তম ধাপ: পেটিকোটের নিচের প্রান্তে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ হেম ভাঁজ করতে হবে।



চিত্র ৪.২২: পেটিকোট সেলাইয়ের ১৬তম ধাপ

১৭তম ধাপ: পেটিকোটের নিচের প্রান্তে হেম সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৪.২২: পেটিকোট সেলাইয়ের ১৭তম ধাপ

কাজ ৩ - পেটিকোট সেলাই এর ধারাবাহিক ধাপগুলো একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

জব ১ - পেটিকোটের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অংকন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক (ফেস ও ব্যাক), পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ের উপর স্কেলের সাহায্যে মার্কার দিয়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্রিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মজ্বল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন এবং প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ	কটন ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট, মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মার্কার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাচি	০৮ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা:

১. আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদির তালিকা অনুযায়ী সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও পরিধান কর।
২. মালামালের তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর ও প্যাটার্ন কাটিং টেবিল সাজিয়ে নাও।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী পেটিকোটের মধ্য ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন অংকন কর।
৫. পেটিকোটের কোমরের অংশের প্যাটার্ন অংকন কর।
৬. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৭. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৮. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।

৯. প্যাটার্ন এর লাইন বরাবর কাপড় কাট।
১০. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. পেটিকোটের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

পেটিকোটের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: পেটিকোট সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং অংশ/কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ করা
- পেটিকোটের অংশ/কম্পোনেন্টগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশ/কম্পোনেন্টগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাইয়ের ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মজল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ	কটন	০১ টি
৪.	ফিঙ্গার গার্ড	মেটাল	০১ টি
৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডেল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাঁচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	স্টিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	ফুড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডেল লকস্টিচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন /পলিয়েস্টার	০১ টি
৩.	জিপার	প্লাস্টিক	০১ টি
৪.	হুক সেট	মেটাল	০১ টি
৫.	বোতাম	ফ্লাট বোতাম	০১ টি
৬.	ইলাস্টিক	১/২ ইঞ্চি চওড়া	০১ টি
৭.	মেশিন ওয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	

(ঘ) কাজের ধারা:

১. আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও পরিধান কর।
২. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করব ও টেবিলে সাজিয়ে নাও।
৩. কাটিং অংশ/কম্পোনেন্ট গুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী পেটিকোটের অংশ/কম্পোনেন্টগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী পেটিকোটের সেলাইকৃত অংশ/কম্পোনেন্টগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ব্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৪. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

কাজের ধারা ও মাপ অনুসারে পেটিকোট সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. পেটিকোট আমরা কেন পরিধান করি?
২. পেটিকোট প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?
৩. একটি ছয়ছাট পেটিকোটের বিভিন্ন অংশের নামগুলো লেখ।
৪. সীম অ্যালাউন্স কী?
৫. পোশাক সেলাইয়ের সময় সীম অ্যালাউন্স এর জন্য কতটুকু কাপড় রাখতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. পেটিকোটের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির সময় তুমি কী কী নিয়ম অনুসরণ করবে?
২. পেটিকোট সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায় ইজার প্যান্ট মেকিং

Easer pant making



শিল্পী স্বভাবতই চক্কল। তারা সারাফনই খেলাধুলা ছুটাহুটি করতে পছন্দ করে। শিল্পী যাতে সহজে চলাফেরা ও খেলাধুলা করতে পারে সেই দিকটি বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য পোশাক নির্বাচন করতে হয়। তোমরা জানো শিল্পী আরামদায়ক পোশাক বেশি পছন্দ করে। শিল্পীদের তেমনই একটি আরামদায়ক পোশাক হলো ইজার প্যান্ট। এই অধ্যায়ে আমরা ইজার প্যান্টের প্রকারভেদ, ইজার প্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ, ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন অংকন করার নিয়ম ও ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- ইজার প্যান্ট তৈরির জন্য প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারব
- ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- ইজার প্যান্টের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- সেলাই এর পূর্ব প্রকৃতি হিসেবে সুইং মেশিন প্রকৃত করতে পারব
- ইজার প্যান্ট সেলাই করতে পারব
- ইজার প্যান্ট তৈরির পর ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব

৫.১ ইজার প্যান্ট তৈরির জন্য প্রত্নতি

শিঙরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকে। শিঙদের সে সব পোশাকের মধ্যে একটি অত্যন্ত আরামদায়ক ও গরমের পোশাক হলো ইজার প্যান্ট। শিঙদের চঞ্চলতার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকটি ইজার প্যান্ট সুন্দর, আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক হবে এভাবে তৈরি করা উচিত। ইজারপ্যান্ট তৈরির পূর্বে আমরা ইজার প্যান্টের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব।

৫.১.১ ইজার প্যান্টের প্রকারভেদ: বিভিন্ন ধরনের ইজার প্যান্ট শিঙরা পরিধান করে থাকে। যেমন- কোনোটি কুঁচিওয়ালা আবার কোনোটি কুঁচি ছাড়া। কোনো কোনো ইজার প্যান্টে কলি থাকে আবার কোনোটিতে কলি থাকেনা। সেসব দিক বিবেচনা করে ইজার প্যান্টকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

১. প্রেইন ইজার প্যান্ট
২. কুঁচিযুক্ত ইজার প্যান্ট
৩. কলিযুক্ত ইজার প্যান্ট

প্রেইন ইজার প্যান্ট: এ ধরনের ইজার প্যান্টে কোনো কুঁচি বা কলি থাকেনা। নিচের দিকে প্রেইন বা সমান হয়ে থাকে। সাধারণত ছেলে শিঙরা এ ধরনের ইজার প্যান্ট পরিধান করে থাকে।



চিত্র ৫.১: প্রেইন ইজার প্যান্ট

কুঁচিযুক্ত ইজার প্যান্ট: এ ধরনের ইজার প্যান্টে নিচের দিকে কুঁচি থাকে। এই কুঁচি কখনো রাবার/ইলাস্টিকের সাহায্যে দেয়া হয় আবার কখনো সেলাইয়ের মাধ্যমেও দেয়া হয়। সাধারণত মেয়ে শিঙরা এ ধরনের ইজার প্যান্ট পরিধান করে থাকে।



চিত্র ৫.২: কুঁচিযুক্ত ইজার প্যান্ট

কলিযুক্ত ইজার প্যান্ট: এ ধরনের ইজার প্যান্টের ক্রস পয়েন্টে কলি থাকে। প্যান্টের সামনে ও পেছনের অংশের সংযোগস্থলকে আমরা ক্রসপয়েন্ট বলে থাকি। সাধারণত মেয়ে ও ছেলে উভয়ই এ ধরনের ইজার প্যান্ট পরিধান করে থাকে। এ ধরনের ইজার প্যান্ট টেকসই হয়।



চিত্র ৫.৩: কলিযুক্ত ইজার প্যান্ট

কাজ - বিভিন্ন ধরনের ইজার প্যান্টের চিত্র অংকন করে কোনটি কোন ধরনের তা চিহ্নিত কর।

৫.১.২ ইজার প্যান্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপ

আমরা বিভিন্ন প্রকার ইজার প্যান্ট সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নেই ইজার প্যান্ট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগে এবং শিশুদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে এই মাপ গ্রহণ করতে হয়। ইজারপ্যান্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপ হলো-

- লম্বার মাপ
- শিপের মাপ

৫.১.৩ ইজার প্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

ইজার প্যান্টের জন্য মাপ নিতে হলে প্রথমে আমাদের মেজারমেন্ট ট্রেপ সঙ্গ্রহ করতে হবে। তারপর শিশুর দেহ হতে মাপ গ্রহণ করে সাথে সাথে তা খাতায় লিখে রাখতে হবে। তাহলে আমরা জেনে নেই কীভাবে এই মাপ গ্রহণ করতে হয়।

লম্বার মাপ: সাধারণত কোমর থেকে পায়ের হাড়ের দিকে প্রয়োজনমতো দূরত্ব পর্যন্ত মেজারমেন্ট ট্রেপ রেখে লম্বার মাপ নেওয়া হয়। ভোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ করো কোমর থেকে মেজারমেন্ট ট্রেপ ধরে নিচের দিকে প্রয়োজন মতো দূরত্বে মেজারমেন্ট ট্রেপ নিয়ে লম্বার মাপ দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৫.৪: লম্বার মাপ

হিপের মাপ: ইজার প্যান্টে বেহেতু কোমরে ইলাস্টিক ব্যবহার করা হয় তাই কোমরের মাপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। শুধু হিপের মাপ নিলেই যথেষ্ট হবে। সাধারণত হিপের চারদিক বেঁটন করে হিপের মাপ নেওয়া হয়। কোমরের নিচে সর্বাধিক ফিত ঘে জায়গা তাকেই আমরা হিপ বলে থাকি। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ করো মেজারমেন্ট টেপটি হিপের চারদিকে ঘুরিয়ে এনে এই মাপ নেওয়া হয়েছে। এভাবে আমরা হিপের মাপ সংগ্রহ করব এবং এর সাথে প্রয়োজনীয় লুজ বোণ করে হিপের মাপ নির্ধারণ করতে হয়।



চিত্র ৫.৫: হিপের মাপ

মনে রাখবে, মাপ গ্রহণ করার পর অবশ্যই এই মাপগুলো কাগজে লিখে রাখতে হবে।

কাজ - একটি ইজার প্যান্ট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং মাপ গ্রহণ করে মাপগুলো খাতায় লিখে উপস্থাপন কর।

৫.২ ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন


যেকোনো পোশাক তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো সেই পোশাকের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। ইজার প্যান্ট তৈরির ক্ষেত্রেও তাই আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের ইজার প্যান্ট তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। আমরা সুইং মেশিন অপারেশনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন টুলসের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

ইজারপ্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির আগে আমরা ইজারপ্যান্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট/অংশগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।


৫.২.১ ইজার প্যান্টের কম্পোনেন্ট/অংশ:

একটি ইজার প্যান্টের দুটি অংশ বা কম্পোনেন্ট থাকে। নিচে একটি ইজার প্যান্টের অংশ দুটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-

১. সামনের অংশ
২. পেছনের অংশ



চিত্র ৫.৬: ইজার প্যান্টের সামনের অংশ



চিত্র ৫.৭: ইজার প্যান্টের পেছনের অংশ

৫.২.২ ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম


আমরা ইজার প্যান্টের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন কীভাবে অঙ্কন করতে হবে তা জেনে নেই। প্যাটার্ন অঙ্কন করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন - পেপার, ইরেজার, ফেন্স, সেন্সকার্ড, প্যাটার্ন শেয়ার ইত্যাদি সংগ্রহ করব তারপর প্যাটার্ন অঙ্কন করব। প্যাটার্ন অঙ্কন করার আগে আমাদের ইজারপ্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম জানতে হবে। নিচে ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম দেখানো হলো-

আমরা যে ইজার প্যান্ট তৈরি করবো ধরি নেই -

লম্বা: ১২ ইঞ্চি।

হিপ: ২৪ ইঞ্চি।

ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম :



চিত্র ৫.৮ ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন

০-১ = মূল লম্বা + উপরের রাবার ঘর + নিচের হেমসহ সেলাই

$$= ১২" + ২" + ২" = ১৬"$$

০-২ = (হিপ + ১২") / ৪

$$= (২৪" + ১২") / ৪ = ৩৬" / ৪ = ৯"$$

০-৩ = ০-২ = ৯"

৩-৪ = ০-২ = ৯"

৪-৫ = ২" অথবা হিপের ২০ ভাগের এক ভাগ

$$৩-৫ = ৯" + ২" = ১১"$$

$$১-৬ = ৩-৫ = ১১"$$

২-৪ রেখার মধ্য বিন্দু ১০ বিন্দু নেই। ২, ১০ ও ৫ বিন্দুর উপরে কার্ভ আকারে একটি রেখা টানতে হবে।

$$১ - ৯ = ৬ - ৭ = ১"$$

৭ বিন্দু হতে ১" ভিতরে একটি বিন্দু ৮ নিবো ৫, ৮ ও ৬ কার্ভ আকারে সংযুক্ত করতে হবে। প্যাটার্ন কাটার সিজার নিয়ে প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন অঙ্কিত রেখার উপর দিয়ে সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটতে হবে।

কাজ - একটি ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতায় লিপিবদ্ধ করে উপস্থাপন কর।

৫.৩ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের পদ্ধতি:


নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছি। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিকভাবে কাপড় কাটার পর ধারাবাহিকতা অনুসারে সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। এবার আমরা ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নেই।

৫.৩.১ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক কাজ:

প্রথমেই আমরা মেশিনের সামনে সোজা হয়ে বসবো। এরপর ধারাবাহিকভাবে নিচের কাজগুলো করব -
ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপ সমূহ

ধাপ ১:


১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে বাম পাশের ফ্রন্ট এবং ব্যাক পার্ট একত্রিত করে বাম পাশের সংযুক্তি সেলাই করব।



চিত্র ৫.৯ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ১ম ধাপ

ধাপ ২:


১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে বাম পাশের মতো করে ডান পাশের সামনের এবং পিছনের অংশ একত্রিত করে ডান পাশের সংযুক্তি সেলাই করব।



চিত্র ৫.১০ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ২য় ধাপ

ধাপ ৩ :


বাম পাশের অংশের নিচের দিকে ২" পরিমান কাপড় ভাঁজ করে সেলাইয়ের উপযোগী করব। এই ভাঁজকে আমরা হেম ভাঁজ বলে থাকি।



চিত্র ৫.১১ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৩য় ধাপ

ধাপ ৪:


বাম পাশের অংশের নিচের হেম সেলাই করব।



চিত্র ৫.১২ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৪র্থ ধাপ

ধাপ ৫ :


ডান পাশের অংশের নিচের দিকে ২" পরিমাণ হেম ভাঁজ করে সেলাইয়ের উপযোগী করব।



চিত্র ৫.১৩ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৫ম ধাপ

ধাপ ৬:


ডান পাশের অংশের নিচে হেম সেলাই করব।



চিত্র ৫.১৪ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৬ষ্ঠ ধাপ

ধাপ ৭ :


বাম পাশ ও ডান পাশের অংশ একত্রিত করে ১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে ফ্রন্ট রাইজ সেলাই করব। সামনের ডান ও বাম অংশের সংযোগ স্থূল ও ক্রস পয়েন্ট হতে সেন্টার ফ্রন্ট ওয়েস্ট লাইন পর্যন্ত দূরত্বকে আমরা ফ্রন্ট রাইজ বলে থাকি।



চিত্র ৫.১৫ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৭ম ধাপ

ধাপ ৮:


বাম পাশ ও ডান পাশের অংশ একত্রিত করে একইভাবে $1/2$ " সিম অ্যালাউন্স রেখে ব্যাক রাইজ সেলাই করব। পিছনের ডান ও বাম অংশের সংযোগ স্থল ও ক্রস পয়েন্ট হতে সেন্টার ব্যাক ওয়েস্ট লাইন পর্যন্ত দূরত্বকে আমরা ব্যাক রাইজ বলে থাকি।



চিত্র ৫.১৬ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৮ম ধাপ

ধাপ ৯:


ইজার প্যান্টের উপরিভাগে 2 " পরিমাণ ভাঁজ করে রাবার লাগানোর উপযোগী করব।



চিত্র ৫.১৭ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ৯ম ধাপ

ধাপ ১০:


ইজার প্যান্টের উপরিভাগে রাবারসহ সেলাই করব।



চিত্র ৫.১৮ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ১০ম ধাপ

ধাপ ১১:

১/২" ইঞ্চি সিম অ্যালাউন্স রেখে ইনসিম অথবা ব্রসসিম সেলাই করব। ইনসিম বটম পোশাকের একটি অংশ। প্যান্ট অথবা পায়জামার ব্রস পয়েন্ট হতে বটম পর্যন্ত অংশকে আমরা ইনসিম বলে থাকি। প্যান্ট, সর্টস, ইজারপ্যান্ট ইত্যাদি পোশাকের ক্ষেত্রে ইনসিম সেলাই করতে হয়।



চিত্র ৫.১৯ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ১১শ ধাপ

৫.৩.২ ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট

আমরা এক নজরে ইজারপ্যান্ট সেলাইয়ের ফ্লো-চার্টটি দেখে নেই-



জব ১: ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অংকন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন এবং প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ	কটন ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট, মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মারকার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাচি	০৮ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন অংকন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৬. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রাইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।

৮. প্যাটার্নের লাইন বরাবর কাপড় কাট।
৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. ইজার প্যান্টের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও মাপ অনুসারে কাপড় কাটার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: ইজার প্যান্ট সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং অংশ/কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ করা
- ইজার প্যান্টের অংশ/কম্পোনেন্টগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশ/কম্পোনেন্টগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- থ্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ	কটন	০১ টি
৪.	ফিঙ্গার গার্ড	মেটাল	০১ টি
৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডেল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবারম্যাট	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজরিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	শ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	সিটচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	ফ্লু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডেল লকসিটচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন ও পলিয়েস্টার	০১ টি
৩.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	
৪.	ইলাস্টিক	১/২ ইঞ্চি চওড়া	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. কাটিং কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ইজার প্যান্টের কম্পোনেন্টগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ইজার প্যান্টের সেলাইকৃত কম্পোনেন্টগুলো জোড়া দাও।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৪. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

ইজার প্যান্ট সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. ইজার প্যান্ট কত প্রকার ও কী কী?
২. ক্রস পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়?
৩. হেম কী? ইজার প্যান্টে হেম ভাঁজ করার জন্য কত ইঞ্চি কাপড় নিতে হয়?
৪. ফ্রন্ট রাইজ কী?
৫. ব্যাক রাইজ কী?
৬. ইজার প্যান্টের কোমরে ইলাস্টিক লাগানোর জন্য কত ইঞ্চি কাপড় ভাঁজ করতে হয়?
৭. ইনসিম অথবা ক্রসসিম বলতে কী বোঝায়?
৮. কোন কোন পোশাকের ক্ষেত্রে ইনসিম সেলাই করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ইজার প্যান্টের প্যাটার্ন তৈরির সময় তুমি কী কী নিয়ম অনুসরণ করবে?
২. ইজার প্যান্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় কামিজ মেকিং

Kameez making



আমাদের দেশে যেকোনো বয়সের নারীদের একটি পছন্দের পোশাক হলো কামিজ। বিশেষ করে তরুণীরা কামিজ পরতে খুবই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে থাকে। বর্তমানে ছোট ছোট বাচ্চাদেরও এই পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। নিত্য নতুন ডিজাইনের কামিজের মাধ্যমে যেমন ক্যাননের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায় তেমনি কামিজের মাধ্যমে শালীনতা রক্ষা করেও চলা সম্ভব। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কামিজ, কামিজের প্যাটার্ন অঙ্কন করার নিয়ম ও কামিজ সেলাই নিয়ে আলোচনা করবো।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- কামিজ তৈরির জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারব
- কামিজের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- কামিজের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- সুইং মেশিন প্রযুক্ত করতে পারব
- কামিজ সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব

৬.১ কামিজ তৈরির জন্য প্রকৃতি

কামিজ তৈরি করতে হলে প্রথমেই আমাদের কিছু প্রকৃতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন আমাদের জানতে হবে কত ধরনের কামিজ নারীরা পরিধান করে থাকেন। কামিজ তৈরি করতে হলে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হয় এবং মাপগুলো কীভাবে নিতে হয় ইত্যাদি। তাই প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কতো ধরনের কামিজ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন ধরনের কামিজ আমরা পরিধান করে থাকি। যেমন-

১. সাধারণ/এক ছাট কামিজ
২. হয়ছাট কামিজ
৩. হয়ছাট গোল জামা

সাধারণ/একছাট কামিজ:

এ ধরনের কামিজের সামনে ও পেছনে একটি করে অংশ থাকে, তাই আমরা এটাকে একছাট কামিজ বলে থাকি। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ কর একছাট কামিজটির সামনে ও পেছনের দুটি অংশ এক সঙ্গে কাটা হয়েছে।



চিত্র ৬.১। একছাট কামিজ

হরহাট কামিজ:

এ ধরনের কামিজের সামনে তিনটি ও পেছনে তিনটি করে মোট ছয়টি অংশ থাকে, তাই আমরা এটাকে হর হাট কামিজ বলে থাকি। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ কর এই কামিজটির সামনে ও পেছনের দুটি অংশ এক সঙ্গে কাটা হয়েছে এক আরেকটি ছবিতে সামনে ও পেছনের তিনটি করে অংশ সেলাই করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৬.২: হরহাট কামিজ

হরহাট গোল জামা:

এ ধরনের কামিজের সামনে তিনটি ও পেছনে তিনটি করে মোট ছয়টি অংশ থাকে এক সাইড বন্ধ থাকে। এই ধরনের কামিজের ঘের তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয়। তোমরা পাশের ছবিটিতে লক্ষ কর এই কামিজটির কাটা কাপড়ের মাধ্যমে এর অংশগুলো দেখানো হয়েছে আরেকটি ছবিতে সামনে ও পেছনের তিনটি করে অংশ সেলাই করে পূর্ণাঙ্গ ছবিটি দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৬.৩: হরহাট গোল জামা

৬.১.১ কামিজের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ

আমরা বিভিন্ন ধরনের কামিজ সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নেই কামিজ তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে এই মাপ গ্রহণ করতে হয়।

কামিজ তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো -

১. লম্বা
২. বুকের পরিধি

৩. কোমর
৪. হিশ
৫. পুট
৬. পলার মাপ
৭. হাতার লম্বা
৮. হাতার ব্রহরি
৯. বটম
১০. উচ্চতা

৬.১.২ কামিজের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহন পদ্ধতিঃ

লম্বার মাপ:

কামিজের লম্বার মাপ নিতে হলে কাঁধ থেকে নিচের দিকে কামিজ যতোটুকু লম্বা হবে সেই পর্বত মেজারমেন্ট টেপ ধরে লম্বার মাপ নিতে হবে।



চিত্র ৬.৪: লম্বার মাপ

বুকের পরিধি:

সাধারণত বুকের চারদিকে মেজারমেন্ট টেপ ধরে বুকের মাপ নেওয়া হয়। এটি বুকের ঘেরের বা ঘুরানো অংশের মাপ।



চিত্র ৬.৫: বুকের পরিধির মাপ

কোমরের মাপ:

সাধারণত কোমরের চারদিকে মেজারমেন্ট টেপ ধরে কোমরের মাপ নেওয়া হয়। এটি কোমরের ঘেরের বা ঘুরানো অংশের মাপ।



চিত্র ৬.৬: কোমরের মাপ

হিপের মাপ:

সাধারণত হিপের চারদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে ধরে হিপের মাপ নেওয়া হয়। এটি হিপের উঁচু অংশের ঘেরের মাপ।



চিত্র ৬.৭: হিপের মাপ

পুটের মাপ:

সাধারণত কাঁধের মাথকেই আমরা পুটের মাপ বলে থাকি। কাঁধের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে পুটের মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র ৬.৮: পুটের মাপ

গলার মাপ:

সাধারণত গলার পাশ থেকে নিচের দিকে মেজারমেন্ট টেপ কোণাকুলি ভাবে ধরে গলার মাপ নেওয়া হয়। এটি



চিত্র ৬.৯ (ক) গলার সামনের মাপ

পশা বডোটুকু গভীর হবে ডডোটুকুর মাপ।



চিত্র ৬.৯ (খ): পশার পেছনের মাপ

হাতার লম্বার মাপ:

সাধারণত হাতের উপরের প্রান্ত যেখানে কাঁধ শেষ হয়েছে সেখান থেকে হাতের নিচের দিকে হাতা বা স্লিভ বডোটুকু লম্বা হবে সেই পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে হাতার লম্বার মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র ৬.১০: হাতার লম্বার মাপ

হাতার মুহুরির মাপ:

সাধারণত হাতা বা স্লিভের নিচের দিকে হাতা বডোটুকু চওড়া হবে অর্থাৎ হাতার ঘেরকে হাতার মুহুরি বলে। এটি হাতার লম্বা বডোটুকু হবে সেই অংশের ঘেরের মাপ।



চিত্র ৬.১১: হাতার মুহুরির মাপ

বটমের মাপ:

সাধারণত কামিজের নিচের দিকে কামিজের ঘেরকে আয়রা বটম বলে থাকি। তাই কামিজের নিচের দিকে ঘের কতো হবে সেই মাপ নিলেই বটমের মাপ নেওয়া হবে।



চিত্র ৬.১২: বটমের মাপ

উচ্চতা :

সাধারণত যার জন্য কামিজ তৈরি করা হবে তার উচ্চতার মাপ অর্থাৎ তার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে যে মাপ নেওয়া হবে তাই উচ্চতার মাপ।



চিত্র ৬.১৩: উচ্চতার মাপ

কাজ ১ - একটি কামিজ তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং মাপ গ্রহন করে মাপগুলো খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৬.২ কামিজের প্যাটার্ন


কামিজ তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো কামিজের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের কামিজ তৈরি করব তা নির্ধারন করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। কামিজের জন্য প্যাটার্ন তৈরির আগে আমরা কামিজের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট/অংশগুলো জেনে নেই-

৬.২.১ কামিজের কম্পোনেন্ট:

একটি সাধারণ বা একছাট কামিজের সাধারণত চারটি অংশ থাকে। যেমন -

১. সামনের অংশ - ১ টুকরা
২. পেছনের অংশ - ১ টুকরা
৩. হাতা - ২ টুকরা
৪. গলার পট্ট - ১ টুকরা

একটি সাধারণ কামিজের বিভিন্ন অংশ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো-



চিত্র ৬.১৪: সামনের অংশ চিত্র ৬.১৫: পেছনের অংশ চিত্র ৬.১৬: পেছনের হাতা চিত্র ৬.১৭: সামনের হাতা চিত্র ৬.১৮: গলার পত্তি

৬.২.২ কামিজের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:


আমরা কামিজের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার কামিজের প্যাটার্ন কীভাবে অংকন করতে হয় তা জেনে নেই। কামিজের প্যাটার্ন অংকন করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন - পেন্সিল, ইরেজার, স্কেল, সেপকার্ড, প্যাটার্ন পেপার ইত্যাদি সংগ্রহ করব তারপর প্যাটার্ন অংকন করব। কামিজের প্যাটার্ন অংকন করার আগে আমাদের কামিজের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম জানতে হবে। নিচে কামিজের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম দেখানো হলো-

আমরা যে কামিজটি তৈরি করবো ধরে নেই -

১. লম্বা - ৪২ ইঞ্চি।
২. বুকের পরিধি - ৩৬ ইঞ্চি (লুজসহ)
৩. কোমর - ৩২ ইঞ্চি (লুজসহ)
৪. হিপ - ৩৮ ইঞ্চি (লুজসহ)
৫. পুট - ১৩ ইঞ্চি।
৬. গলার পরিধি - ১৩ ইঞ্চি।
৭. হাতার লম্বা - ১০ ইঞ্চি।
৮. হাতার মুহুরি - ০৯ ইঞ্চি।
৯. ১/২ বটম - ২১ ইঞ্চি।
১০. উচ্চতা আনুমানিক - ৬১ ইঞ্চি।

এই মাপের একটি কামিজের প্যাটার্ন অংকনের ক্ষেত্রে প্রথমেই সামনের অংশ এবং তারপর পেছনের অংশ এবং সবশেষে হাতার প্যাটার্ন অংকন করতে হবে।

কাষিজের সামনের অংশের প্যাটার্ন অংকনের নিয়ম:



চিত্র ৬.১৯: কাষিজের সামনের অংশের প্যাটার্ন

০-১ = মূল লম্বা + উপরের সেলাই + নিচের হেম

$$= ৪২" + ০.৫" + ১" = ৪৩.৫"$$

০-২ = বুটের ১/২ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ১৩/২ = ৬.৫" + ০.৫" = ৭"$$

০-৩ = ০-২ এর সমান = ৭"

৩-৪ = বুকের ১/৪ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ৩৬"/৪ = ৯" + ০.৫" = ৯.৫"$$

৩-৫ = ০-২ এর সমান নিয়ে ২ ও ৫ সংযুক্ত করতে হবে।

০-৬ = উচ্চতার ২/৮ অংশ = $৬১" \times ২/৮ = ১৫.২৫"$

৬-৭ = কোমরের ১/৪ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ৩২"/৪ = ৮" + ০.৫" = ৮.৫"$$

৬-৮ = উচ্চতার ১/৮ অংশ-৬১"/৮ = ৭.৬২" অথবা সেক্টর মাপ (ঘাড়ের মধ্যবিন্দু থেকে কোমরের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে সেক্টর মাপ নিতে হয়)

৮-৯ = হিপের ১/৪ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ৩৮"/৪ = ৯.৫" + ০.৫" = ১০"$$

১-১০ = বটমের চওড়ার অর্ধেক + ১টি সেলাই

$$= ২১/২ = ১০.৫" + ০.৫" = ১১"$$

অতপরঃ ৪, ৭, ৯ ও ১০ বিন্দুগুলো চিত্র অনুযায়ী সেপ আকারে অঙ্কন করতে হবে।

০-১১ = গলার ১/৫ অংশ = $১৩"/৫ = ২.৬"$

০-১২ = বুকের ১/৬ অংশ = $৩৬"/৬ = ৬"$ অথবা পছন্দ অনুযায়ী।

১২-১৩ = ০-১১ এর সমান নিয়ে ১১ ও ১৩ যোগ করে ১২ হতে ১১ কার্ভ আকারে চিত্র অনুযায়ী সেপ করতে হবে।

গলা সেপঃ ১২ এবং ১৩ বিন্দুর দূরত্বের ১/৩ ভাগ ১২ বিন্দুর দিক থেকে সোজা রেখে আঁকে আঁকে

কার্ভ আকারে চিত্র অনুযায়ী ১১ বিন্দুর সাথে মিলিয়ে দিতে হবে।


২-১৪ = কাঁধের ঢালু ০.৫" নিয়ে ১১-১৪ সংযুক্ত করতে হবে।

৫ হতে ১" দূরে একটি একটি বিন্দু ১৫ নিতে হবে। অতঃপর ১৪ ও ১৫ একটি রেখার সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪ ও ১৫ রেখার মাঝামাঝি একটি বিন্দু ১৬ নিতে হবে এবং ১৪, ১৫ ও ৪ বিন্দুগুলো সংযোগ করে

কার্ভ আকারে চিত্র অনুযায়ী আর্মহোল অঙ্কন করতে হবে।

কারিজের পেছনের অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:



চিত্র ৬.২০: কারিজের পিছনের অংশের প্যাটার্ন

০-১ = মূল লম্বা + উপরের সেলাই + নিচের হেম

$$= ৪২" + ০.৫" + ১" = ৪৩.৫"$$

০-২ = পুটের ১/২ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ১৩/২ = ৬.৫" + ০.৫" = ৭"$$

০-৩ = ০-২ এর সমান = ৭"

০-৪ = বুকের ১/৪ অংশ + ১টি সেলাই

০-১ = হাতার মূল লম্বা + হেম + ১টি সেলাই

$$= ১০" + ১" + ০.৫" = ১১.৫"$$

০-২ = পুটের ১/২ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ১৩/২ = ৬.৫" + ০.৫" = ৭"$$

২-৩ = ০-১ এর সমান = ১১.৫"

১-৩ = ০-২ এর সমান = ৭"

২-৪ = ০-২ এর ১/২ অংশ = ৭"/২ = ৩.৫"

০-৫ = ০-২ এর ১/৫ অংশ = ৭"/৫ = ১.৪"

৫ ও ৪ একটি গাইড লাইন দ্বারা সংযুক্ত করে ৬ ও ৭ বিন্দুর সাহায্যে তিন ভাগে ভাগ করে

চিত্র

অনুযায়ী সেপ করতে হবে।

১-৮ = হাতের হেম = ১"

৮-৯ = হাতের মুহুরির ১/২ অংশ + ১টি সেলাই

$$= ৯"/২ = ৪.৫" + ০.৫" = ৫"$$

৪ ও ৯ বিন্দু কার্ড আকারে সেপ করতে হবে।

১-১০ = ৮, ৯ রেখার ১" ভিতরের দিকের চওড়ার সমান।

কাজ ২ - একটি কামিজের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।


৬.৩ কামিজ সেলাই এর পদ্ধতি :

নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিক ভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। এবার আমরা কামিজ সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নেই।

৬.৩.১ কামিজ সেলাইয়ের ধারাবাহিক কাজ


প্রথমেই আমরা মেশিনের সামনে সোজা হয়ে বসবো।
এরপর ধারাবাহিকভাবে পাশের কাজগুলো করব-

১ম ধাপ: হাতার নিচের দিকে সেলাইয়ের জন্য $1/2''$
ও হেমের জন্য $1''$ পরিমান কাপড় ভাঁজ করে $1''$
চওড়া হেম ভাঁজ করতে হবে।




চিত্র ৬.২২: কামিজের সেলাইয়ের ১ম ধাপ

২য় ধাপ: হেম ভাঁজ করার পর হাতার হেম সেলাই
করতে হবে।




চিত্র ৬.২৩: কামিজের সেলাইয়ের ২য় ধাপ

৩য় ধাপ: $1/2''$ পরিমান সিম অ্যালাউন্স রেখে হাতার
দুই প্রান্ত সেলাই করে হাতা তৈরি করতে হবে।




চিত্র ৬.২৪: কামিজের সেলাইয়ের ৩য় ধাপ

৪র্থ ধাপ: $1/2''$ পরিমান সিম অ্যালাউন্স রেখে
কামিজের সামনের ও পেছনের অংশ কাঁধ বরাবর
জোড়া দিতে হবে। একে আমরা সোল্ডার জয়েন বলে
থাকি।




চিত্র ৬.২৫: কামিজের সেলাইয়ের ৪র্থ ধাপ

৫ম ধাপ: এবার কামিজের গলার অংশের সাথে $1/2''$ পরিমান সিম অ্যালাউন্স রেখে গলার পট্টি জয়েন করতে হবে।




চিত্র ৬.২৬: কামিজের সেলাইয়ের ৫ম ধাপ

৬ষ্ঠ ধাপ: গলার পট্টির উপর টপস্টিচ দিতে হবে।




চিত্র ৬.২৭: কামিজের সেলাইয়ের ৬ষ্ঠ ধাপ

৭ম ধাপ: গলার পট্টির হেম সেলাই করতে হবে। মনে রাখবে হাতের সেলাইয়ের মাধ্যমে হেম সেলাই করলে দেখতে সুন্দর লাগবে।



চিত্র ৬.২৮: কামিজের সেলাইয়ের ৭ম ধাপ

৮ম ধাপ: এবার কামিজের সামনের ও পেছনের অংশের সাইড বরাবর $1/2$ " পরিমান সিম অ্যালাউন্স রেখে সাইড সিম সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৬.২৯: কামিজের সেলাইয়ের ৮ম ধাপ

৯ম ধাপ: কামিজের মূল অংশের সাথে $1/2$ " পরিমান সিম অ্যালাউন্স রেখে প্লিড সংযুক্ত করতে হবে।




চিত্র ৬.৩০: কামিজের সেলাইয়ের ৯ম ধাপ

১০ম ধাপ: কামিজের নিচের দিকে সেলাইয়ের জন্য $1\frac{1}{2}$ " ও হেমের জন্য ১" পরিমান কাপড় ভাঁজ করে ১" চওড়া হেম ভাঁজ করতে হবে। একে আমরা বটম হেম ভাঁজ বলে থাকি।



চিত্র ৬.৩১: কামিজের সেলাইয়ের ১০ম ধাপ

১১শ ধাপ: সবশেষে বটম হেম সেলাই করতে হবে।




চিত্র ৬.৩২: কামিজের সেলাইয়ের ১১শ ধাপ

কাজ ৩ - কামিজ সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৬.৩ কামিজ সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট

আমরা একনজরে কামিজ সেলাইয়ের ফ্লো-চার্টটি দেখে নেই।



জব ১: কামিজের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের এর সাহায্যে প্যাটার্ন অংকন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক (ফেস ও ব্যাক), পাড় ও থ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে ফেলের সাহায্যে মার্কার দিয়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন এবং প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ	কটন ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মার্কর	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাচি	০৮ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী কামিজের সামনের অংশের প্যাটার্ন অংকন কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী কামিজের পেছনের অংশের প্যাটার্ন অংকন কর।
৬. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী কামিজের হাতার প্যাটার্ন অংকন কর।
৭. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৮. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৯. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
১০. প্যাটার্ন এর লাইন বরাবর কাপড় কাট।
১১. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. কামিজের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

কামিজের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুত করণ ও মাপ অনুসারে কাপড় কাটার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: কামিজ সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কামিজের কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ করা
- কামিজের অংশগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরনগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন, মাঝারি মাপের	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ/ক্যাপ	কটন, মাঝারি মাপের	০১ টি
৪.	ফিঙ্গার গার্ড	মেটাল	০১ টি

৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	সিটচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	স্কু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডল	DBX1	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডল লকসিটচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি

২.	সুইং থ্রেড	কটন /পলিয়েস্টার	০১ টি
৩.	জিপার	প্লাস্টিক	০১ টি
৪.	ছক সেট	মেটাল	০১ টি
৫.	বোতাম	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৬.	ইলাস্টিক	১/২ ইঞ্চি চওড়া	০১ টি
৭.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	০.৫ লিটার

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম সমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. কামিজের কাটিং কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী কামিজের কম্পোনেন্টগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী কামিজের সেলাইকৃত কম্পোনেন্টগুলো যুক্ত কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৪. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

মাপ অনুযায়ী কামিজ সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. সোল্ডার জয়েন কী?
২. সাইড সিম কী?
৪. কামিজ তৈরিতে প্রয়োজনীয় মাপগুলো কী?
৫. একটি ছয় ছাট কামিজের বিভিন্ন অংশের নামগুলো লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. কামিজের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির ক্ষেত্রে তুমি কী কী নিয়ম অনুসরণ করবে? ব্যাখ্যা কর ।
২. কামিজ সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর ।

৭ম অধ্যায়

সালোয়ার মেকিং

Salwar making



তোমরা তোমাদের পরিবার বা আশেপাশে নিচেরই দেখেছো আমরা যে পোশাকগুলো পরিধান করে তাতে কত বৈচিত্র্য রয়েছে। কতি অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পোশাক পরে। আবার এটাও লক্ষ করে থাকবে বয়সভেদেও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের একটি সুপ্রচলিত পোশাকের নাম হচ্ছে সালোয়ার। এটা মেয়েরা সাধারণত কামিজের সাথে শরীরের নিচের অংশের পোশাক হিসেবে পরিধান করে থাকে। তবে এই ঐতিহ্যবাহী পোশাক মাদ্রী-পুরুষ উভয়েই পরিধান করে থাকেন। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সালোয়ার, সালোয়ারের প্যাটার্ন অঙ্কন করার নিয়ম ও সালোয়ার সেলাই নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- সালোয়ার তৈরির জন্য প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারব
- সালোয়ারের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- সালোয়ারের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- সেলাই এর পূর্ব প্রকৃতি হিসেবে সুইং মেশিন প্রকৃত করতে পারব
- সালোয়ার সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্কস্ক্র্য পরিষ্কার করতে পারব

৭.১ সালোয়ার

সালোয়ার তৈরি করতে হলে প্রথমেই আমাদের কিছু প্রকৃতি ঐকল করতে হবে। যেমন আমাদের জানতে হবে কত ধরনের সালোয়ার সারীয়া পরিধান করে থাকেন। সালোয়ার তৈরি করতে হলে সারীয়ার কোমর কোমর জন্মের মাপ নিতে হবে এক স্পলডলো কীভাবে নিতে হবে ইত্যাদি।

৭.১.১ সালোয়ারের প্রকারভেদ

প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কত ধরনের সালোয়ার আমাদের সম্মুখে প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধরনের সালোয়ার আমরা পরিধান করে থাকি। যেমন-

১. এক ছোট সালোয়ার
২. ছোট ছোট সালোয়ার
৩. কাবলি সালোয়ার
৪. হুতি সালোয়ার

এক ছোট সালোয়ার:

এ ধরনের সালোয়ারের সামনে ও পেছনে একটি করে অংশ থাকে, তাই আমরা এটাকে এক ছোট সালোয়ার বলে থাকি। সর্বসাধারণ এই ধরনের সালোয়ারের কোমর গটির সাথে সংযুক্ত নিচের অংশটি এক ছোট্ট কাটা হয়ে থাকে।



চিত্র ৭.১.১ এক ছোট সালোয়ার

ছয়ছটি সালোয়ার

এ ধরনের সালোয়ারের কোমর পটির সাথে সংযুক্ত নিচের দিকে যে অংশটি জোড়া দেওয়া হয় তার প্রতিটি পায়ের জন্য একটি মধ্যের অংশ ও দুইটি পার্শ্ব অংশ থাকে। অর্থাৎ দুই পায়ে মোট ছয়টি অংশ থাকে। তাই এ ধরনের সালোয়ারকে আমরা ছয়ছটি সালোয়ার বলে থাকি।



চিত্র ৭.২ ছয়ছটি সালোয়ার

কাবলি সালোয়ার:

পাশের ছবিটিতে তোমরা যে সালোয়ারটি দেখতে পাচ্ছে সেটাকে আমরা কাবলি সালোয়ার বলে থাকি। আবার সেখানে এই সালোয়ারটি এসেছে সুন্দর আকর্ষণীয়তার কাবুল থেকে। মারী পুরুষ উভয়ই এই ধরনের সালোয়ার পরিধান করে থাকেন।



চিত্র ৭.৩ কাবলি সালোয়ার

ধুতি সালোয়ার:

পাশের ছবিটিতে তোমরা যে সালোয়ারটি দেখতে পাচ্ছে সেটাকে আমরা ধুতি সালোয়ার বলে থাকি। এই সালোয়ারটি দেখতে অনেকটা ধুতির মতো এবং এর কুঁচিকানো দুইপায়ে দুই পাশ দিয়ে সুখোমুখি সেলবিয়ের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়, তাই এটাকে আমরা ধুতি সালোয়ার বলে থাকি। মারী পুরুষ উভয়ই এই ধরনের সালোয়ার পরিধান করে থাকেন।



চিত্র ৭.৪ ধুতি সালোয়ার

৭.১.২ সালোয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ

আমরা বিভিন্ন ধরনের সালোয়ার সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নেই সালোয়ার তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে এই মাপ নিতে হয়। সালোয়ার তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো-

১. লম্বা
২. হিপ
৩. বটম
৪. হাই

৭.১.৩ সালোয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ নেওয়ার পদ্ধতি:

মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে শরীরের মাপ নেওয়া হয়। সালোয়ারের জন্য মাপ কেমন করে নিতে হবে এবং কোন মাপটি শরীরের কোন স্থান থেকে কোন স্থান পর্যন্ত নিতে হবে তা নিচে দেওয়া হলো -

লম্বার মাপ:

সালোয়ারের লম্বার মাপ নিতে হলে কোমর থেকে নিচের দিকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে পাশের চিত্রানুযায়ী লম্বার মাপ নিতে হবে।



চিত্র ৭.৫: হার মাপ

হিপের মাপ:

হিপের চারদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে হিপের মাপ নেওয়া হয়। সাধারণত হিপের মাপ নেওয়ার সময় হিপের ক্ষিত অংশের মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র ৭.৬: হিপের মাপ

বটম:

পায়ের গোড়ালির চারদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে বটমের মাপ নেওয়া হয়। বটমের মাপ হলো পায়ের মুছুরি বা গোড়ালির বেড়ের মাপ। কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী বটমের মাপ কমবেশি হতে পারে।



চিত্র ৭.৭: বটমের মাপ

হাই:

নাক্ষিতে ফিতা ধরে দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পেছন দিকে কোমর পর্যন্ত (মেবুদঙের ওপর) মাপই হল হাই-এর মাপ।



চিত্র ৭.৮: হাই এর মাপ

কাজ ১ - প্রদর্শনের মাধ্যমে একজন সহপাঠির সালোয়ারের মাপ খারাবাহিক ভাবে গ্রহণ কর।


৭.২ সালোয়ারের প্যাটার্ন

সালোয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো সালোয়ারের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের সালোয়ার তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। সালোয়ারের জন্য প্যাটার্ন তৈরির আগে আমরা সালোয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট/অংশগুলো জেনে নেই-

৭.২.১ সালোয়ারের কম্পোনেন্ট:

একটি ছয়ছাট সালোয়ারের সাধারণত চারটি অংশ থাকে। নিচে একটি সালোয়ারের বিভিন্ন অংশ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

১. মেইন পাট বা মধ্যের অংশ - ২ টুকরা
২. সাইড পাট বা পার্শ্ব অংশ - ৪ টুকরা
৩. হিপ পাট বা কোমর পট্টি - ১ টুকরা
৪. লেগ ফেসিং - ১ টুকরা



চিত্র: ৭.৯ একটি সালোয়ারের বিভিন্ন অংশ

৭.২.২ সালোয়ারের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:

আমরা সালোয়ারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার সালোয়ারের প্যাটার্ন কীভাবে অংকন করতে হয় তা জেনে নেই। সালোয়ারের প্যাটার্ন অংকন করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন - পেন্সিল, ইরেজার, স্কেল, সেপকার্ড, প্যাটার্ন পেপার ইত্যাদি সংগ্রহ করব তারপর প্যাটার্ন অংকন করব। সালোয়ারের প্যাটার্ন অংকন করার আগে আমাদের সালোয়ারের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম জানতে হবে। নিচে সালোয়ারের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম দেখানো হলো-

আমরা যে সালোয়ারটি তৈরি করবো ধরি নেই এর -

১. লম্বা = ৪০ ইঞ্চি।
২. হিপ = ৪২ ইঞ্চি।
৩. বটম = ১৪ ইঞ্চি।
৪. হাই = ১৫ ইঞ্চি।

এই মাপের একটি সালোয়ারের প্যাটার্ন অংকনের ক্ষেত্রে প্রথমেই মধ্য অংশ ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে তারপর হিসের অংশের প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে।

মধ্য অংশ ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:

$$\begin{aligned} ১-২ &= \text{মূল লম্বা - হিস পাট (হাই এর ১/২)} + \\ &\quad ২\text{টি সেলাই} \\ &= ৪০'' - ৭.৫'' = ৩২.৫'' + ০.৫'' + ০.৫'' \\ &= ৩৩.৫'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ২-৩ &= \text{বটমের ১/২ অংশ - পার্শ্ব অংশের বটম +} \\ &\quad ১\text{টি সেলাই} \\ &= ১৪''/২ = ৭'' - ১.৫'' = ৫.৫'' + ০.৫'' \\ &= ৬'' \end{aligned}$$

$$৩-৪ = ১ - ২ \text{ এর সমান} = ৩৩.৫''$$

$$১ - ৪ = ২ - ৩ \text{ এর সমান} = ৬''$$

$$\begin{aligned} ৩-৫ &= \text{পার্শ্ব অংশের বটম + ২টি সেলাই} \\ &= ১.৫'' + ০.৫'' + ০.৫'' = ২.৫'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ৪-৬ &= \text{হিসের ১/৩ অংশ + ২টি সেলাই} \\ &= ৪২''/৩ = ১৪'' + ০.৫'' + ০.৫'' = ১৫'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ৬-৭ &= \text{হাই এর অর্ধেক + ২টি সেলাই} \\ &= ১৫''/২ = ৭.৫'' + ০.৫'' + ০.৫'' \\ &= ৮.৫'' \end{aligned}$$

অতপর ৫ ও ৭ বিন্দু সংযুক্ত করতে হবে



চিত্র: ৭.১০ সালোয়ারের মধ্য অংশ ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন

হিপের অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:

$$\begin{aligned} \text{৮-৯} &= \text{হিপের } 1/2 \text{ অংশ} + 1 \text{ টি সেলাই} \\ &= 82''/2 = 21'' + 0.5'' = 21.5'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{৮-১০} &= \text{হাই এর } 1/2 \text{ অংশ} + \text{নিচের সেলাই} + \text{উপরের} \\ &\text{হেম} \\ &= 15''/2 = 7.5'' + 0.5'' + 2'' = 10'' \end{aligned}$$

$$10-11 = \text{৮ - ৯ এর সমান} = 21.5''$$

$$9-11 = \text{৮ - ১০ এর সমান} = 10''$$

৮

৯

কোমর পটি ১ টুকরা

১০

১১

চিত্র: ৭.১১ সালোয়ারের হিপের অংশের প্যাটার্ন

কাজ ২ - একটি সালোয়ারের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর

৭.৩ সালোয়ার সেলাইয়ের পদ্ধতি:


নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছি। সে অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিক ভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। নিচের চিত্র ও বর্ণনার মাধ্যমে আমরা সালোয়ার সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জানব।

৭.৩.১ সালোয়ার সেলাইয়ের ধারাবাহিক কাজ:

প্রথমেই আমরা মেশিনের সামনে সোজা হয়ে বসবো। এরপর ধারাবাহিকভাবে পাশের চিত্র অনুযায়ী কাজগুলো করব -

১ম ধাপ:


১/২ " সিম অ্যালাউন্স রেখে বামদিকের মধ্য পার্টের সাথে বাম পাশের সাইড পার্ট সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১২ সালোয়ার সেলাইয়ের ১ম ধাপ

২য় ধাপ:


একই ভাবে ১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে বামদিকের মধ্য পার্টের সাথে ডান পাশের সাইড পার্ট সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১৩ সালোয়ার সেলাইয়ের ২য় ধাপ

৩য় ধাপ:


১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে ডানদিকের মধ্য পার্টের সাথে বাম পাশের সাইড পার্ট সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১৪ সালোয়ার সেলাইয়ের ৩য় ধাপ

৪র্থ ধাপ :

১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে ডানদিকের মধ্য পার্টের সাথে ডান পাশের সাইড পার্ট সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১৫ সালোয়ার সেলাইয়ের ৪র্থ ধাপ

৫ম ধাপ:


সালোয়ারের নিচের দিকে লেগ ফেসিং এর জন্য ২" বা পছন্দমতো পরিমান কাপড় ভাঁজ করে হেম করতে হবে।



চিত্র ৭.১৬ সালোয়ার সেলাইয়ের ৫ম ধাপ

৬ষ্ঠ ধাপ:


সালোয়ারের মূল অংশের সাথে লেগ ফেসিং সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র ৭.১৭ সালোয়ার সেলাইয়ের ৬ষ্ঠ ধাপ

৭ম ধাপ:


লেগ ফেসিং এর উপর ডেকোরেটিভ সিম সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১৮ সালোয়ার সেলাইয়ের ৭ম ধাপ

৮ম ধাপ:


১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে ফ্রন্ট রাইজ সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.১৯ সালোয়ার সেলাইয়ের ৮ম ধাপ


৯ম ধাপ:

১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে ব্যাক রাইজ সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.২০ সালোয়ার সেলাইয়ের ৯ম ধাপ

১০ম ধাপ: ১/২ " সিম অ্যালাউন্স রেখে ইনসিম সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.২১ সালোয়ার সেলাইয়ের ১০ম ধাপ

১১তম ধাপ:


১/২" সিম অ্যালাউন্স রেখে কোমর পট্টির দুই দিকের সংযুক্তি সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.২২ সালোয়ার সেলাইয়ের ১১তম ধাপ

১২তম ধাপ:


ড্রস্ট্রিং বা কোমরের ফিতার জন্য ড্রস্ট্রিং হেম ভাঁজ করতে হবে।



চিত্র ৭.২৩ সালোয়ার সেলাইয়ের ১২তম ধাপ

১৩তম ধাপ:


সেলাইয়ের জন্য ১/২" ও হেমের জন্য দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ভাঁজ করে কোমর পট্টির হেম ভাঁজ করতে হবে।



চিত্র ৭.২৪ সালোয়ার সেলাইয়ের ১৩তম ধাপ

১৪তম ধাপ:


কোমর পট্টির হেম সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.২৫ সালোয়ার সেলাইয়ের ১৪তম ধাপ

১৫তম ধাপ:


সালোয়ারের উপরিভাগে কুঁচি সেলাই করতে হবে



চিত্র ৭.২৬ সালোয়ার সেলাইয়ের ১৫তম ধাপ

১৬তম ধাপ:

হিপ পার্ট এবং বডি পার্ট সংযুক্তি সেলাই করতে হবে।



চিত্র ৭.২৭ সালোয়ার সেলাইয়ের ১৬তম ধাপ

কাজ ৩ - সালোয়ার সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৭.৪ সালোয়ার সেলাইয়ের স্কো-চার্ট

আমরা একনজরে সালোয়ার সেলাইয়ের স্কো-চার্টটি দেখে নেই।



জব ১: সালোয়ারের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলসমূহ সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অংকন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক (ফেস ও ব্যাক), পাড় ও থ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে ফেলের সাহায্যে মার্কার দিয়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন এবং প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ	কটন ও প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট, মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মারকার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাচি	০৮ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম ও মাপ অনুযায়ী সালোয়ারের মধ্য ও পার্শ্ব অংশের প্যাটার্ন অংকন কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম ও মাপ অনুযায়ী সালোয়ারের হিপ পার্টের প্যাটার্ন অংকন কর।
৬. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৭. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৮. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রাইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
৯. প্যাটার্ন এর লাইন বরাবর কাপড় কাট।
১০. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিকভাবে ধরতে হবে।
২. সালোয়ারের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

সালোয়ারের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই
/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: সালোয়ার সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- সালোয়ারের কাটিং কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ করা
- সালোয়ারের কম্পোনেন্টগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত কম্পোনেন্টগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন, মাঝারি মাপের	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ	কটন, মাঝারি মাপের	০১ টি
৪.	ফিঙ্গার গার্ড	মেটাল	০১ টি

৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডেল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	সিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	স্কু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডেল লকসিচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন ও কোন	০১ টি
৫.	ইন্টারলাইনিং	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৬.	ইলাস্টিক	১/২ ইঞ্চি চওড়া	০১ টি
৭.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	০.৫ লিটার

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম সমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. সালোয়ারের কাটিং কম্পোনেন্টগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী সালোয়ারের কম্পোনেন্টগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী সালোয়ারের সেলাইকৃত কম্পোনেন্টগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৪. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন : সালোয়ার সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:**

১. একটি ছয়ছাট সালোয়ারের কয়টি অংশ ও কী কী?
২. ড্রস্ট্রিং হেম কী?
৩. সালোয়ার তৈরিতে প্রয়োজনীয় মাপগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. সালোয়ারের বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বর্ণনা কর।
২. সালোয়ার সেলাইয়ের বিভিন্ন ধাপগুলো একটি ফ্লো-চার্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

দশম শ্রেণি
অ্যাপারেল মেকিং-২
দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায় বেবি ফ্রক মেকিং (Baby Frock Making)



পোশাক আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি রোদ বৃষ্টি, শীত থেকে রক্ষা করে। সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে রুচিসম্মত পোশাক ব্যবহার করতে হয়। তোমরা দেখেছো ছেলে ও মেয়েদের পোশাক ভিন্নতর, তবে এখনকার দিনে কিছু কিছু পোশাক ছেলে ও মেয়ে উভয়ই পরিধান করে থাকে। সাধারণত ছেলেরা শার্ট, প্যান্ট, টি-শার্ট, পোল শার্ট ইত্যাদি পরিধান করতে পছন্দ করে। মেয়েরা পছন্দ করে সালোয়ার, কামিজ, ফ্রক, শাড়ি ইত্যাদি। তবে ছোট মেয়েদের সবচেয়ে পছন্দনীয় পোশাক হলো ফ্রক, আর তাই তারা এটি বেশি পরিধান করে থাকে। ছোট ছোট মেয়েরা পোশাকটি পরিধান করে বলেই এর নামকরণ হয়েছে বেবি ফ্রক। এই অধ্যায়টি সম্পন্ন করার পর আমরা বেবি ফ্রক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় সংগ্রহ, প্যাটার্ন অমুদারী কাপড় কাটা, ফ্রকের বিভিন্ন অংশ সেলাইয়ের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ বেবি ফ্রক তৈরি করতে পারব এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়া করে মেশিন ও কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বেবি ফ্রক তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- কাপড় কাটতে পারব
- বেবি ফ্রক সেলায়ের জন্য সেলাই মেশিন প্রস্তুত করতে পারব
- বেবি ফ্রক সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব

১.১ বেবি ড্রক:

বেবি ড্রক হচ্ছে শিশুর উপযোগী পোশাক। সাধারণত ১-৩ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য পোশাকটি বেশি জনপ্রিয়। গ্রীষ্মকালে সাধারণত হাতাবিহীন বেবি ড্রক এবং শীতকালে হাতাবুত বেবি ড্রক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেবি ড্রক তৈরিতে কটন কাপড় সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়। বেবি ড্রক ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন উল্লেখ্য এবং নকশা একে সেলাই করে বেবি ড্রককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কোনো কোনো বেবি ড্রকের বুকে কুঁচি যুক্ত থাকে আবার কোনো কোনো বেবি ড্রকের কোমরে কুঁচি যুক্ত থাকে।

বেবি ড্রক তৈরির জন্য প্রয়োজন:

বেবি ড্রক তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজন গ্রহণ করতে হবে, যেমন -

- কোন ধরনের বেবি ড্রক আমরা তৈরি করব
- বেবি ড্রক তৈরি করতে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে এবং কীভাবে নিতে হবে
- বেবি ড্রক তৈরিতে কোন ধরনের কাপড় (Fabrics) ব্যবহার করা হবে
- বেবি ড্রক তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন লাগবে ইত্যাদি

১.১.১ বেবি ড্রকের প্রকারভেদ:

সাধারণত ১১ রকমের বেবি ড্রক দেখা যায়। এবার চলো আমরা জেনে নিই বেবি ড্রকের প্রকারভেদ সম্পর্কে:

(১) রাউন্ড ইয়ক ড্রক: এই ধরনের ড্রকের ইয়ক সাধারণত গোলাকার বা রাউন্ড হয় বলে এই ড্রককে রাউন্ড ইয়ক ড্রক বলে। ড্রক পরিধান ও খোলার জন্য কোনো কোনো ড্রকের ইয়কে বোতাম বা বাটন থাকে আবার কোনো কোনো ড্রকের ইয়কে জিপার থাকে। বেশিভাগ রাউন্ড ইয়ক বেবি ড্রকের হাতা থাকে না এবং নিচের অংশে হেম সেলাই করা থাকে।



চিত্র: ১.১ রাউন্ড ইয়ক ড্রক

(২) স্মার্ট ইয়ক ড্রক: নাম শুনেই বোঝা যায় ড্রকটি কেমন হবে। চরকোণা বা স্মার্ট আকৃতির ইয়কের কারণে এই ড্রককে স্মার্ট ইয়ক ড্রক বলা হয়। ছোট ছোট মেয়েদের কাছে এই ধরনের ড্রক খুবই পছন্দনীয়। এই ধরনের ড্রকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অনেক ধরনের অলংকারিক বা ডেকোরেটিভ কাজ করা থাকে।



চিত্র: ১.২ স্মার্ট ইয়ক ড্রক

(৩) **কলারযুক্ত ড্রস্‌স:** এই ধরনের ড্রস্‌সে কলার থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট হাতার/ শর্ট স্লিভের হয়ে থাকলেও কিছু কিছু ড্রস্‌সে বড় হাতা/ লং স্লিভও দেখা যায়। এই ধরনের ড্রস্‌সের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বুকের নিচের অংশে ফাঁটি এবং সেল লাগানো থাকে।



চিত্র: ১.৩ কলারযুক্ত ড্রস্‌স

(৪) **কলারবিহীন ড্রস্‌স:** এই ধরনের ড্রস্‌সে কোনো কলার থাকে না। বিভিন্ন নকশার প্রিন্টযুক্ত কাপড়ে তৈরি এ ধরনের ড্রস্‌স শিশুদের খুব পছন্দনীয় পোশাক। ড্রস্‌স পরিধান ও খোলার জন্য কোনো কোনো ড্রস্‌সে বাটন থাকে আবার কোনো কোনো ড্রস্‌সে জিপার থাকে।



চিত্র: ১.৪ কলারবিহীন ড্রস্‌স

(৫) **হাতা (Sleeve) যুক্ত ড্রস্‌স:** এই ধরনের ড্রস্‌সে হাতাযুক্ত থাকে। সাধারণত ছোট/শর্ট হাতা ও লম্বা/লং হাতা এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। গরমকালে শর্ট হাতাযুক্ত ড্রস্‌স এবং শীতকালে লং হাতাযুক্ত ড্রস্‌স অধিক প্রচলিত।



চিত্র: ১.৫ হাতাযুক্ত ড্রস্‌স

(৬) হাতাবিহীন দ্রুপ: এই ধরনের দ্রুপে হাতা (Sleeve) যুক্ত থাকে না। বিভিন্ন ডিজাইনের এবং বিভিন্ন প্রিন্টের কাপড়ের তৈরি দ্রুপ শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের নিকট খুব গহনময়, আর তাই শিশুরা এই ধরনের দ্রুপ বেশি পরিধান করে থাকে।



চিত্র: ১.৬ হাতাবিহীন দ্রুপ

(৭) লেসযুক্ত দ্রুপ : দ্রুপের বিভিন্ন অংশে লেস যুক্ত করে দ্রুপের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় বলে এই ধরনের দ্রুপকে লেসযুক্ত দ্রুপ বলে। এই ধরনের দ্রুপে সাধারণত বুকের উপরে এবং হাতার লেস যুক্ত থাকে, আবার কোনো কোনো দ্রুপের নিচে বা বটমে লেস যুক্ত থাকে।



চিত্র: ১.৭ লেসযুক্ত দ্রুপ

(৮) জিপারযুক্ত দ্রুপ: এই ধরনের দ্রুপে সামনে বা পিছনে জিপার বা চেইন যুক্ত থাকে। দ্রুপ পরিধান ও খোলার সময় সাধারণত জিপার খুলে নেওয়া হয় যেন পরিধান করা ও খোলা সহজ হয়।



চিত্র: ১.৮ জিপারযুক্ত দ্রুপ

(৯) বটম বেষ্টযুক্ত ক্রক : ক্রক পরিধান ও খোলার জন্য বটমে বেষ্ট যুক্ত করা থাকে। এই ধরনের ক্রক অত্যন্ত স্টাইলিশ দেখার এবং শিশুদের মাঝে খুব জনপ্রিয়। গাঢ় রঙের ক্রকের তুলনায় হালকা উজ্জ্বল রঙের ক্রক অধিক প্রচলিত এবং সুন্দর দেখায়।



চিত্র: ১.৯ বটম বেষ্টযুক্ত ক্রক

(১০) বাটনযুক্ত ক্রক: এই ধরনের ক্রকে সামনে বা পিছনে বাটন যুক্ত থাকে। ক্রক পরিধান ও খোলার সময় সাধারণত বাটনগুলো খুলে নেওয়া হয় যেন পরিধান করা ও খোলা সহজ হয়।



চিত্র: ১.১০ বাটনযুক্ত ক্রক

(১১) পাইপিংযুক্ত ক্রক: এই ধরনের ক্রকের পলার অংশে ও হাতায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বটমে পাইপিং করা থাকে। এ ধরনের ক্রকের মধ্যে গাঢ় রঙের তুলনায় হালকা রঙের ক্রক বেশি সুন্দর দেখায়।



চিত্র: ১.১১ পাইপিংযুক্ত ক্রক

কাজ -১: বিভিন্ন ধরনের বেবি ড্রকের চিত্র অঙ্কন করে কোনটি কোন ধরনের তা চিহ্নিত কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

আমরা বিভিন্ন প্রকার বেবি ড্রক সম্পর্কে জানলাম। তোমরা জানো পোশাকের সৌন্দর্য নির্ভর করে পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অংশের সঠিক পরিমাপের উপরে। এবার আমরা জেনে নিই বেবি ড্রক তৈরি করতে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে মাপ গ্রহণ করতে হয়।


বেবি ড্রক তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো-

- শরীর মাপ
- বুকের পরিধির মাপ
- কোমরের মাপ
- পুট এবং কাঁধের মাপ
- গলার মাপ

১.১.২ বেবি ড্রক তৈরির জন্য মানবদেহ থেকে প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহণ পদ্ধতি:

শরীর বা বুলের মাপ: কাঁধের উপরের হাড় থেকে থাইয়ের উপর অংশ পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে বুলের মাপ নিতে হবে। এই মাপ গ্রহণের সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বসে থাকা অবস্থায় বা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এই মাপ নেওয়া যাবে না, নিলে মাপ ভুল হয়ে যাবে এবং প্রয়োজনীয় বুলের চাইতে বুল ছোট বা বড় হয়ে যেতে পারে। এতে ড্রকের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বুকের পরিধির মাপ : বুকের যে অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি, সে অংশের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে বুকের পরিধির মাপ নিতে হবে। সচরাচর আর্মহোলার নিচের অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর্মহোলার নিচের অংশে বুকের চারপাশ ঘুরিয়ে মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হালকা টিলা করে বুকের পরিধির মাপ নেওয়া হয়। বুকের কম প্রশস্ত অংশের মাপ নিলে, বুকের যে অংশের প্রশস্ততা বেশি সেই অংশে ড্রক আঁটসাঁট বা টাইট অনুভূত হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ড্রকের পার্শ্বের বা সাইড সেলাই খুলে যেতে পারে।



কোমরের মাপ : কোমরের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে কোমরের মাপ নিতে হবে। কোমরের মাপ নেওয়ার সময় অবশ্যই কোমর বরাবর মাপ নিতে হবে, অন্যথায় কোমরের মাপ ভুল হয়ে যাবে এবং ফ্রকের গুণগতমান/ কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে।

পুট এবং কাঁধের মাপ : কাঁধের এক প্রান্তের সর্বনিম্নের হাড় থেকে অপর প্রান্তের সর্বনিম্নের হাড় পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে পুটের মাপ নিতে হবে।

গলার মাপ : গলার চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে গলার মাপ নিতে হবে। গলার মাপ নেওয়ার সময় হালকা টিলা ভাবে এবং খুব সতর্কতার সাথে নিতে হবে। গলার মাপ আঁটসাঁট/টাইট হলে বা বেশি টিলা/লুজ হয়ে গেলে ফ্রকের সৌন্দর্য ও গুণগতমান/ কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে এবং ফ্রক পরিধানে অস্বস্তিকর অনুভূত হবে।

কাজ-২: একটি বেবি ফ্রক তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

১.২ বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন:

বেবি ফ্রক তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো বেবি ফ্রকের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমই আমরা কোন ধরনের বেবি ফ্রক তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। আমরা নবম শ্রেণির সুইং মেশিন অপারেশন-প্রথম পত্রে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন মেকিং টুলস এর পরিচিতি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন তৈরির আগে চলো আমরা বেবি ফ্রকের বিভিন্ন অংশের/কম্পোনেন্টসের সাথে পরিচিত হই।

১.২.১ বেবি দ্রুকের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি:



চিত্র: ১.১৩ বেবি দ্রুকের বিভিন্ন অংশের

দ্রুকের বিভিন্ন অংশের নাম ও পরিমাণ :


- | | |
|--|---------|
| ১. সামনের উপ পার্ট (Front top part)- | ১ টুকরা |
| ২. পিছনের উপ পার্ট (Back top part)- | ২ টুকরা |
| ৩. সামনের বটম পার্ট (Front bottom part)- | ১ টুকরা |
| ৪. পিছনের বটম পার্ট (Back bottom part)- | ১ টুকরা |
| ৫. গলার প্যাটি (Neck facing)- | ১ টুকরা |
| ৬. বোতাম প্যাটি (Button placket)- | ২ টুকরা |
| ৭. আর্মহোল প্যাটি (Armhole facing)- | ২ টুকরা |

১.২.২ বেবি ব্লকের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:

একটি বেবি ব্লকের পরিমাপ:

লম্বা -	২০"
বুকের পরিধি -	২৪"
কোমর -	২২"
পুট/কাঁধ -	৯"
গলা -	১১.২৫"

উপরের পিছনের অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:



চিত্র: ১.১৪ উপরে পিছনের অংশের প্যাটার্ন

উপরে পিছনের অংশের মধ্য রেখা (Center back Line)

০-১ = রেখা থেকে ১/৪ দূরে সমান্তরালভাবে অঙ্কন করতে হবে।

০-১ = মূল লম্বার ১/৪ অংশ + ২টি সেলাই

$$= (২০" \div ৪) + (০.৫" \times ২)$$

$$= ৫" + ১" = ৬"$$

০-২ = পুটের ১/২ অংশ + ১টি সেলাই

$$= (৯" \div ২) + ০.৫"$$

$$= ৪.৫" + ০.৫"$$

$$= ৫"$$

০-৩ = গলার ১/৫ অংশ = $১১.২৫" \div ৫ = ২.২৫"$

(গলার সেপ : ৪ ও ৫ বিন্দুর ১/৩ ভাগ দূরত্বে ৪ বিন্দু থেকে সোজা রেখে আছে আছে কার্ড করে চিত্র অনুযায়ী ৩ বিন্দুর সাথে মিলিয়ে দিতে হবে।)

২-৬ = কাঁধের ঢালু ০.৫" নিয়ে ৩ ও ৬ যোগ করি।

১-৭ = ০-২ এর সমান = ৫" নিয়ে ২ ও ৭ সংযুক্ত করতে হবে।

৭ বিন্দু থেকে ১" ভিতরের দিকে ৮ একটি বিন্দু নিতে হবে এবং ২-৮ সংযুক্ত করতে হবে।

৮-৯ = ০.৭৫" এবং ৯-১০ = ১" নিয়ে ৬ ও ৯ বিন্দুর মাঝামাঝি ১১ একটি বিন্দু নিতে হবে এবং ৬.১১ ও ১০ কার্ড করে চিত্র অনুযায়ী আর্মহোল সেপ করতে হবে।

নিচের সামনে ও পিছনের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:



চিত্র: ১.১৬ নিচের সামনে ও পিছনের প্যাটার্ন

০-১ = মূল লম্বা বা উপরের অংশের লম্বা - পুট ডাউন + ১টি স্লেই+ নিচের হেম
= (২০" - ৫") + ০.৫" + ১.৫" = ১৭"

০-২ = উপরের অংশের চওড়ার ৩ গুণ = ১৫"

২-৩ = ৩-৪ = (বুকের ১/৪ অংশ) - (পুটের ১/২ অংশ)
= (২৪" ÷ ৪) - (৯" ÷ ২)
= ৬" - ৪.৫"
= ১.৫"

১-৫ = (০-২ + ৩-৪)
= ১৫" + ১.৫" = ১৬.৫"

অতপর ৪ ও ৫ রেখা টেনে যোগ করতে হবে।


২ ও ৩ চিত্র অনুযায়ী বজ্রাকারে/কার্ড আকারে নিচের অংশের আর্মহোল অঙ্কন করতে হবে।

প্যাটার্ন অঙ্কন করার পরে প্রতিটি অংশ সিজার বা কাঁচির সাহায্যে কেটে আলাদা করতে হবে। সাধারণত পোশাক শিল্প-কারখানায় বা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে বৃহৎ উৎপাদনের জন্য প্রথমে প্যাটার্ন বোর্ডের উপরে প্যাটার্ন তৈরি করে প্যাটার্ন এর সাহায্যে মার্কার তৈরি করা হয়। এরপর কাপড়ের লে বিছিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাটিং মেশিন ব্যবহার করে কাপড় কাটা হয়। আর টেইলারিং হাউসগুলোতে সরাসরি কাপড়ের উপরে মার্কিং চক ব্যবহার করে প্যাটার্ন তৈরি করে চিহ্নিত/মার্কিং রেখা বরাবর কাঁচির সাহায্যে কাপড় কাটা হয়।

১.৩ বেবি ফ্রক সেলাই:

নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে নবম শ্রেণিতে আমরা কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছিলাম। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিকভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। বেবি ফ্রক সেলাইয়ে প্লেইন সুইং মেশিন ব্যবহৃত হয়। এবার আমরা বেবি ফ্রক সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নিই:

১.৩.১ বেবি ব্লক সেলাইয়ের ফ্লো-চার্টঃ



১.৩.২ বেবি ব্লক সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপঃ

ধাপ-১. আপার বাটন প্রাকেট সংযুক্তি : প্রথমে কেটে রাখা উপরের সামনের অংশ বা আপার ফ্রন্ট পার্ট এবং আপার বোতাম বা বাটন প্রাকেট সজ্জা করতে হবে। এরপর আপার বাটন পার্টের প্রাকেট আপার ফ্রন্ট পার্টের উপরে সংযুক্ত করতে হবে। সংযুক্ত করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন আপার ফ্রন্ট পার্ট এবং আপার বাটন প্রাকেট সঠিক স্থানে থাকে। সঠিক স্থানে না থাকলে আপার বাটন প্রাকেট ভুল স্থানে হবে এবং নিচের বা লোয়ার বাটন প্রাকেটের সাথে সমান্তরালে না থাকার কারণে বাটন ঠিকমতো খোলা এবং লাগানো যাবে না।



চিত্র: ১.১৭ আপার বাটন প্রাকেট সংযুক্তি

ধাপ-২. আশার বাটন প্রাকেট তৈরিকরণ: এরপর আশার বাটন প্রাকেট ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে তৈরী করতে হবে। ইলেকট্রিক আয়রন দিয়ে তৈরী করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কাপড়ের আঁশ বা ফাইবারের উপরোগী তাপমাত্রা থাকে। তাপমাত্রা বেশি হলে কাপড় পুড়ে যাবে এবং তাপমাত্রা কম হলে তৈরীর স্থায়িত্ব কম হবে।



চিত্র: ১.১৮ আশার বাটন প্রাকেট তৈরিকরণ

ধাপ-৩. আশার বাটন প্রাকেট হেম সেলাইকরণ: এবার আশার বাটন প্রাকেট গ্রেইন সুইং মেশিন/সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে আশার উপ পার্টের সাথে হেম সেলাই করতে হবে। সেলাই করার সময় ১/২ (হাফ) ইঞ্চি সুইং বা সিম অ্যালাউল রাখতে হবে। সুইং অ্যালাউল কম থাকলে সেলাই খুলে বাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে আশার বাটন প্রাকেটের স্থায়িত্ব কমে যায় এবং খুব সহজেই আশার বাটন প্রাকেট খুলে আসে।



চিত্র: ১.১৯ আশার বাটন প্রাকেট হেম সেলাইকরণ

ধাপ-৪. লোয়ার বাটন প্রাকেট সংযুক্তকরণ: প্রথমে লোয়ার বাটন প্রাকেট এবং লোয়ার উপ ফ্রন্ট পার্টের কেটে রাখা অংশগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এরপর লোয়ার বাটন প্রাকেট লোয়ার উপ ফ্রন্ট পার্টের উপরে সংযুক্ত করতে হবে। সংযুক্ত করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন লোয়ার উপ ফ্রন্ট পার্ট এবং লোয়ার বাটন প্রাকেট সঠিক স্থানে থাকে। সঠিক স্থানে না থাকলে লোয়ার বাটন প্রাকেট ভুল স্থানে তৈরি হবে এবং আশার বাটন প্রাকেটের সাথে সমান্তরালে না থাকার কারণে বাটন ঠিকমতো খোলা এবং লাগানো যাবে না।



চিত্র: ১.২০ লোয়ার বাটন প্রাকেট সংযুক্তকরণ

ধাপ-৫. লোয়ার বাটম গ্রাফেট ভাঁজকরণ: ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে লোয়ার বাটম গ্রাফেট ভাঁজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যেন কাপড়ের আঁশ/কাঁইবারের উপযোগী ভাগমাত্রা থাকে। ভাগমাত্রা বেশি হলে কাপড় পুড়ে যাবে এবং ভাগমাত্রা কম হলে ভাঁজের স্থায়িত্ব কম হবে।



চিত্র: ১.২১ লোয়ার বাটম গ্রাফেট ভাঁজকরণ

ধাপ- ৬. লোয়ার বাটম গ্রাফেট বাউন্ড-সিমকরণ: লোয়ার বাটম গ্রাফেট লোয়ার টপ ফ্রন্ট পার্টের সাথে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে যুক্ত করতে বাউন্ড সিম করতে হবে। বাউন্ড সিম করার সময় লক রাখতে হবে, সেলাই যেন সোজা হয় এবং সব জায়গাতেই একই রকম সুইং অ্যালাউল থাকে।



চিত্র: ১.২২ লোয়ার বাটম গ্রাফেট বাউন্ড-সিমকরণ

ধাপ-৭. ফ্রন্ট বটম পার্ট কুঁচি সেলাইকরণ: কেটে রাখা ফ্রন্ট বটম পার্ট সংগ্রহ করতে হবে। ফ্রন্ট বটম পার্ট সাধারণত ফ্রন্ট টপ পার্টের তুলনায় বেশ বড় হয়। প্রথমে ফ্রন্ট পার্টের মাপ নিতে হবে, এরপর ফ্রন্ট বটম পার্ট ভাঁজ করে করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে কুঁচি সেলাই করতে হবে। তবে কুঁচি সেলাই দেওয়ার সময় লক রাখতে হবে যেন কুঁচি বেশি হয়ে ফ্রন্ট টপ পার্টের চেয়ে ফ্রন্ট বটম পার্ট আকারে/সাইজে ছোট না হয়।



চিত্র: ১.২৩ ফ্রন্ট বটম পার্ট কুঁচি সেলাইকরণ

ধাপ-৮. ব্যাক বটম পার্ট কুঁচি সেলাইকরণ: এবার কেটে রাখা ব্যাক বটম পার্ট সংগ্রহ করতে হবে। ফ্রন্ট বটম পার্টের মতো ব্যাক বটম পার্টও ব্যাক টপ পার্টের ফুলনার বেশ বড় হয়। ব্যাক বটম পার্ট ভাঁজ করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে কুঁচি সেলাই করে ব্যাক টপ পার্টের সমান করতে হবে।



চিত্র: ১.২৪ ব্যাক বটম পার্ট কুঁচি সেলাইকরণ

ধাপ-৯. ফ্রন্ট টপ এবং বটম জয়েন্টকরণ: ফ্রন্টের ফ্রন্ট টপ এবং ফ্রন্ট বটম একত্রিত করতে হবে। এরপর ফ্রন্ট টপ এবং ফ্রন্ট বটমের কাপড়ের ধাত (Edge) সমান করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ১.২৫ ফ্রন্ট টপ এবং বটম জয়েন্টকরণ

ধাপ-১০. ব্যাক টপ এবং বটম জয়েন্টকরণ: এখন ফ্রন্টের ব্যাক টপ এবং ব্যাক বটম একত্রিত করতে হবে। এরপর ফ্রন্ট টপ এবং ফ্রন্ট বটমের মতো ব্যাক টপ এবং ব্যাক বটমের ধাত সমান করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ১.২৬ ব্যাক টপ এবং বটম জয়েন্টকরণ

ধাপ-১১. সোন্ডার জয়েন্টকরণ: এখন ব্রস্ট ও ব্যাক পার্টের সোন্ডার একত্রিত করতে হবে এবং কাপড়ের প্রান্ত সমান করে নিতে হবে। প্রথমে সিলেক্স নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে বাম পার্শ্বের সোন্ডারের ব্রস্ট ও ব্যাক সমান করে সেলাই করতে হবে, তারপর ডান পার্শ্বের সোন্ডারের ব্রস্ট ও ব্যাক সমান করে সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ১.২৭ সোন্ডার জয়েন্টকরণ

ধাপ-১২. নেক ফেসিং সংযুক্তকরণ: এবার নেকের উপরে নেক ফেসিং রেখে সিলেক্স নিডল লক স্টিচ বা প্রেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে নেকের চারপাশে সেলাই করে নেক ফেসিং সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র: ১.২৮ নেক ফেসিং সংযুক্তকরণ

ধাপ-১৩. নেক ফেসিং টপ স্টিচ ও হেম সেলাইকরণ : এখন সিলেক্স নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে নেক ফেসিং এর উপরে টপ স্টিচ দিতে হবে ও হেম সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ১.২৯ নেক ফেসিং টপ স্টিচ ও হেম সেলাইকরণ

ধাপ-১৪. আর্মহোল ফেসিং সংযুক্তকরণ: এখন ফ্রন্টের দুই পার্শ্বের আর্মহোলের ফ্রন্ট ও ব্যাক ফেসিং সংযুক্ত করতে হবে। হাতাবিহীন ফ্রন্টের ক্ষেত্রে আর্মহোল ফেসিং সংযুক্ত করে সেলাই করা হয়। হাতা যুক্ত ফ্রন্টে আর্মহোল ফেসিং না করে আর্মহোলে হাতা/ শ্রিত সংযুক্ত করা হয়।



চিত্র: ১.৩০ আর্মহোল ফেসিং সংযুক্তকরণ

ধাপ-১৫. আর্মহোল ফেসিং হেম সেলাইকরণ: এখন আর্মহোল ফেসিংকে মুড়িয়ে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে ফেসিংয়ের ভিতরের দিকে মেশিনের ১ ফিড বা ৫ মি.মি. দূরত্ব বজায় রেখে হেম সেলাই করতে হবে। হেম সেলাই না করলে একদিকে যেমন দেখতে খারাপ লাগে, ঠিক অন্য দিকে কাপড়ের টানা (Warp) ও পড়েন (Weft) সূতা খুলে আসার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ফ্রন্টের স্থায়িত্ব কমে যায় এবং গুণগতমান/কোয়ালিটি কমে যায়।



চিত্র: ১.৩১ আর্মহোল ফেসিং হেম সেলাইকরণ

ধাপ-১৬. সাইড সেলাইকরণ: ফ্রন্টের ডান ও বাম সাইড সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে ১/২" সুইং অ্যাড্জাস্ট রেখে সেলাই করতে হবে। প্রথমে বাম পার্শ্বের টপ ও ব্যাক পার্টের কাপড়ের প্রান্ত সমান করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে সেলাই করতে হবে। এরপর ডান পার্শ্বের টপ ও ব্যাক পার্টের কাপড়ের প্রান্ত সমান করে সিঙ্গেল নিডল লক স্টিচ মেশিনের সাহায্যে সেলাই করতে হবে। সেলাই করার সময় কোন প্রকার সেলাইয়ের ত্রুটি দেখা দিলে সেলাই খুলে পুনরায় সেলাই করতে হবে। সেলাই সুখম না হলে ফ্রন্ট পরিধানের পরে কোঁথাও টিলা আবার কোঁথাও আঁটসাঁট হতে পারে।



চিত্র: ১.৩২ সাইড সেলাইকরণ

ধাপ-১৭. বটম হেম ভাঁজ ও সেলাইকরণ: ব্লকের নিচের বা বটম পার্টের নিচের অংশের $1/2$ (হাফ) ইঞ্চি কাপড় দুই ভাঁজ করে হেম সেলাই করতে হবে। হেম সেলাই না করলে বটমের টানা (Warp) ও পড়েন (Weft) সুতা খুলে আসার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র: ১.৩৩ বটম হেম ভাঁজ ও সেলাইকরণ

বেবি ব্লক সেলাই এর পরে বিভিন্ন ফিনিশিং ক্রিয়া যেমন প্রেড ট্রিমিং, প্রেড স্ক্যানিং, আয়রনিং, ফোল্ডিং এবং প্যাকিং ও কাটুনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে বাজারজাতকরণ করা হয়।

কাজ-৩: উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বেবি ব্লক মেকিং পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছি। এবার তোমার বাড়িতে অথবা তোমার প্রতিবেশীদের বাড়িতে শিখরা যে সকল বেবি ব্লক পরিধান করে, তার তুলনামূলক পার্থক্য তৈরি কর।

জব -১: বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অঙ্কন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল/ কটন কাপড়ের	০১ টি
৩.	স্কার্ফ/ ক্যাপ বা টুপি	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মার্কর	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাঁচি	০৮ ইঞ্চি/১০ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদিসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন অঙ্কন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাটো।
৬. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রাইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।

৮. প্যাটার্ন লাইন বরাবর কাপড় কাটো।
৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. বেবি ফ্রকের জন্য যে যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৪. পেনসিলের মাথা সূক্ষ্ম হতে হবে।
৫. প্রত্যেক রেখা সঠিক মাপ অনুযায়ী টানতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ এবং মাপ অনুযায়ী কাপড় কাটার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব -২: বেবি ফ্রক সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং কম্পোনেন্ট/ অংশগুলো সংগ্রহ করা
- বেবি ফ্রকের অংশগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশগুলো জোড়া দেওয়া /জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ	কটন	০১ টি
৪.	ফিক্সার গার্ড	মেটাল	০১ টি
৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট/ রাবার সু	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাঁচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	সিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	স্কু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডল লকসিচ মেশিন	৫৫০০ এস. পি.এম.	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন ও কোন	০১ টি
৩.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	পরিমাণমত
৪.	নেক টেপ	কটন (১/২ মিটার)	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী বেবি ফ্রকের কম্পোনেন্ট/ অংশগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী বেবি ফ্রকের সেলাইকৃত কম্পোনেন্ট/ অংশগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন/ সবিস্তার বিবরণী অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনের পাওয়ার সুইচ অন করার পর ১ মিনিট বিরতি দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।
২. মেশিনে সোজা ও আরামদায়কভাবে বসতে হবে যেন দীর্ঘ সময় কাজ করা যায়।
৩. মেশিনের নিডল ও তেলের লেভেল চেক করতে হবে।
৪. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।

৫. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৬. কর্তন করা অংশ জোড়া দেওয়ার সময় যেন কোনো অংশ ছোট বড় না হয়।
৭. সতর্কতার সাথে মেশিন ও সিজার ব্যবহার করতে হবে।
৮. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

মাপ অনুসারে বেবি ফ্রক সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. বেবি ফ্রক নামকরণ কেন করা হয়েছে ?
২. বেবি ফ্রকের গলার মাপ কীভাবে নেওয়া হয় ?
৩. বেবি ফ্রক তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন বেশি ব্যবহৃত হয় ?
৪. প্যাটার্ন বলতে কী বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বেবি ফ্রকের প্যাটার্ন তৈরি করার সময় তুমি কোন নিয়মগুলো অনুসরণ করবে ?
২. বেবি ফ্রক সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ফতুয়া মেকিং (Fatua Making)



মানুষ ঋতু বৈচিত্রের সাথে মিল রেখে পছন্দের ও আরামদায়ক পোশাক পরিধান করে থাকে। তোমরা দেখেছো গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে মানুষ গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে পাভলা ও টিলেডালা পোশাক যেমন- পাছাবি, ফতুয়া, লুঙ্গী, খুতি ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করে। তবে বর্তমানে গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ফতুয়া শিশু, নারী, পুরুষ সকলেরই অন্যতম শহননীয় এবং আরামদায়ক বলে অধিকাংশই পরিধান করে। এ অধ্যায়ে আমরা ফতুয়া সেলাইয়ের পদ্ধতি এবং প্রকারভেদ, ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কন করার নিয়ম ও ফতুয়া সেলাই নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ফতুয়া তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- ফতুয়ার প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- ফতুয়ার জন্য কাশড় কাটতে পারব
- ফতুয়া সেলায়ের জন্য সেলাই মেশিন প্রস্তুত করতে পারব
- ফতুয়া সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব

২.১ ফতুয়া:

তোমাদের পরিবার এবং আশেপাশে দেখে থাকবে ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বয়ঃবৃদ্ধ সকল বয়সের নারী-পুরুষ আরামের জন্য ফতুয়া পরে। প্রথমদিকে মাঝ বয়সী থেকে বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষেরা ফতুয়া পরতো। কিন্তু সময়ের আবর্তনে এখন সদ্যজাত শিশু থেকে বয়ঃবৃদ্ধ সকল ধর্মের বর্ণের নারী-পুরুষ ফতুয়া ব্যবহার করছে সমানতালে। ফতুয়া শুধু গরম থেকে স্বস্তি লাভের পোশাকই নয়, বর্তমানে এটি ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে বাঙালি জাতির ফ্যাশনের একটি অংশ। ফতুয়া শুধু একটি পোশাই নয়, এটি সমাজে আভিজাত্যেরও বহিঃপ্রকাশ। প্রতি বছর ১লা বৈশাখে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ এই পোশাক পরিধান করে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে থাকে।

গরমে আরামদায়ক পোশাক হিসেবে ফতুয়ার প্রচলন সুদূর অতীত থেকেই। এক সময় ফতুয়াকে গণ্য করা হতো ঘরোয়া পোশাক হিসেবে। কিন্তু যখন থেকে ফ্যাশনের পাশাপাশি আরামকেও প্রাধান্য দেয়া শুরু হলো, তখন থেকেই নানা নিরীক্ষার মাধ্যমে ফ্যাশন জগতে ফতুয়ার আনাগোনা। ফতুয়া একটি ক্যাজুয়াল পোশাক হলেও এর সুবিধা হলো কাজের জায়গা বা অফিসেও এটা মানিয়ে যায় বেশ। ফতুয়া তৈরির কাপড়েও নেই কোনো বাঁধাধরা নিয়ম। সাধারণত সুতি কাপড় দিয়ে যেমন ফতুয়া বানানো যায়, তেমনি বানানো যায় জমকালো সিল্কের কাপড় দিয়েও। রোজকার কাজ যেমন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অফিসে পরার জন্য সুতি কাপড়ে বাটিক বা টাইডাই ফতুয়ার জুড়ি নাই। ব্লক বা প্রিন্টের ফতুয়াও বেশ চমৎকার লাগে। আজকাল ছেলে মেয়ে সবার ফতুয়াতেই যোগ হয়েছে লেসের কাজ। হাতের কাজের ফতুয়াও তোমরা পরতে পার অনায়াসে। গরমে লিলেন কাপড়ও বেশ আরামদায়ক। খাদি কাপড় যদিও একটু মোটা তবুও দেশীয় ঐতিহ্যের খাতিরে পরতে পার খাদির ফতুয়া।

ফতুয়ার রঙ হিসেবে বেছে নেওয়া যায় গরমের সাথে মানানসই যেকোনো উজ্জ্বল রঙ। শুধু কি রোজকার কাজে? ফতুয়া এখন উৎসবেরও পোশাক। বিশেষ করে নিপুন হাতের কাজের জমকালো ফতুয়া উৎসবের পোশাক হিসেবে গরমকালে অগ্রদিকার পাচ্ছে। তবে উৎসবের ফতুয়া হওয়া চাই এমন, যাতে ফতুয়ার রঙ নকশা উপকরণে আসে উৎসবের আমেজ। দিনের উৎসবের জন্য তোমরা হালকা রঙের ফতুয়া বেছে নিতে পার, আর রাতের জন্য বেছে নিতে পার গাঢ় রঙের ফতুয়া। মেজেন্টা, মেরুন, কমলা, গোলাপী, হলুদ, লেমন ইয়োলো, সাদা, ফিরোজা, আকাশী, নেভি-ব্লু, প্যাস্টেল গ্রিন ইত্যাদি রঙগুলোই এখন ফতুয়াতে চলে। আজকাল হরেক রকম পাইপিং, বর্ডার, কাপড়ে বানানো ছোট-বড় বোতাম দিয়ে সাজানো হচ্ছে ফতুয়া। ফলে দিনকে দিন বাড়ছে বৈচিত্র্যময় ফতুয়ার ব্যবহার।

ফতুয়া তৈরির জন্য প্রস্তুতি:

ফতুয়া তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, যেমন -

- কোন ধরনের ফতুয়া আমরা তৈরি করব
- ফতুয়া তৈরি করতে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে এবং কীভাবে নিতে হবে
- ফতুয়া তৈরিতে কোন ধরনের কাপড় (Fabrics) ব্যবহার করা হবে
- ফতুয়া তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন লাগবে ইত্যাদি

২.১.১ কতুরার প্রকারভেদ:

তাহলে চলো আমরা জেনে নেই কতুরা কত প্রকার এবং কী কী ?

কতুরা প্রধানত দুই প্রকার, যথা:

১. কলারযুক্ত কতুরা: এই ধরনের কতুরা অন্যতম জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের কতুরাতে কলার যুক্ত থাকে। কোনো কোনো কলারযুক্ত কতুরার কলারে এবং গ্রাউন্ডে লেন যুক্ত থাকে, আবার কোনোটির লেন থাকে শুধু গ্রাউন্ডে। সব ধরনের কাপড় দিয়ে এই ধরনের কতুরা তৈরি করা হলেও খাদি কাপড়, তোষর সিল্ক ইত্যাদি কলারযুক্ত কতুরা তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ২.১ কলারযুক্ত কতুরা

২. কলারবিহীন কতুরা: এই ধরনের কতুরা নাম তার পরিচয় বহন করে, যা কলার অংশে কলার এর পরিবর্তে নেক ফেসিং করা থাকে। এ ধরনের কতুরাতে লং স্লিভের ব্যবহার বেশি দেখা গেলেও কিছু কিছু কতুরাতে হাফ স্লিভের ব্যবহারও দেখা যায়। সাধারণত সিন্টের কটন কাপড় এ ধরনের কতুরা তৈরিতে অধিক জনপ্রিয়। ডেনিম বা জিন্স প্যাণ্টের সাথে এ ধরনের কতুরা বেশ মানিয়ে দেয়।



চিত্র: ২.২ কলারবিহীন কতুরা

৩. পকেটযুক্ত কতুয়া: এই ধরনের কতুয়াতে পকেট যুক্ত থাকে। কিছু ডিজাইনের কতুয়াতে ফ্ল্যাট পার্টের উপরের বাম পার্শ্ব একটি পকেট থাকে, আবার কিছু কতুয়াতে নিচের অংশে/বটম পার্টে দুইটি পকেট যুক্ত থাকে। অধিকাংশ পকেটযুক্ত কতুয়াতেই লেহের ব্যবহার দেখা যায়, যা এক ধরনের ক্লাসিক স্টাইলের খাবনা দেয়। তোমরা দেখে থাকবে তরুন তরুনী থেকে শুরু করে মাঝ বয়সীরা এ ধরনের কতুয়া বেশি ব্যবহার করে থাকে।



চিত্র: ২.৩ পকেটযুক্ত কতুয়া

৪. পকেটবিহীন কতুয়া: এই ধরনের কতুয়াতে কোনো পকেট থাকে না। নারী ও পুরুষ উভয়ই এই ধরনের কতুয়া পরিধান করে থাকে। তরুন সমাজের নিকট এ ধরনের কতুয়া খুব পছন্দনীয়। বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্ল্যাট এই কতুয়াকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।



চিত্র: ২.৪ পকেটবিহীন কতুয়া

৫. লম্বিত বা লম্বা হাতাযুক্ত কতুয়া: এই ধরনের কতুয়াতে লম্বা হাত বা লম্বা হাতা যুক্ত থাকে। এই ধরনের কতুয়া শর্ট পঞ্জাবির বিকল্প হিসেবেও আমরা ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্ন উৎসবে এ ধরনের কতুয়া বেশি দেখা যায়। সাদা কতুরার তুলনায় রঙিন কতুয়া অধিক জনপ্রিয়।



চিত্র: ২.৫ লম্বা হাতাযুক্ত কতুয়া

৬. শর্ট প্রিভ বা ছোট হাতাবুজ কতুয়া: এই ধরনের কতুয়ারও নাম জনে এর পরিচয় জানা যায়। এই ধরনের কতুয়াতে লং প্রিভ না থেকে শর্ট প্রিভ/ ছোট হাতা যুক্ত থাকে। সব ধরনের প্যান্টের সাথে মানানসই এবং শুধু গ্রাম অঞ্চলেই নয়, শহর অঞ্চলেও লুঙ্গীর সাথে এ ধরনের কতুয়ার ব্যবহার তোমরা দেখে থাকবে।



চিত্র: ২.৬ ছোট হাতাবুজ কতুয়া

২.১.২ কতুয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপের তালিকা:

আমরা বিভিন্ন ধরকার কতুয়া সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নিই কতুয়া তৈরি করতে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে মাপ নিতে হয়।

কতুয়া তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তাহলো-

- কুল বা লম্বার মাপ
- পুটের মাপ
- হাতার মাপ
- ছাতি বা বুকের পরিধির মাপ
- কোমরের মাপ
- পলার মাপ
- মুহুরীর মাপ

২.১.৩ কতুয়া তৈরির জন্য মানবদেহ থেকে প্রয়োজনীয় মাপ নেওয়ার পদ্ধতি:

কুল বা লম্বার মাপ: কাঁধের উপরের হাড় থেকে থাইয়ের উপর অংশ পর্যন্ত মেকারমেন্ট টেপের সাহায্যে কুলের মাপ নিতে হবে। এই মাপ নেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় মাপ ভুল হবে।



চিত্র: ২.৭ কুল বা লম্বার মাপ গ্রহণ

কাঁধের মাপ: কাঁধের সর্বনিম্নের হাড়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে পুটের মাপ নিতে হবে। কাঁধের মাপ নিতে ভুল হলে ফকুরার সোলদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে। প্রয়োজনের ভুলনার মাপ বেশি নিলে ফকুরা কাঁধ বরাবর টিলা হবে এবং মাপ কম হলে কাঁধ বরাবর টাইট অনুভূত হবে।



চিত্র: ২.৮ কাঁধের মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

হাতার মাপ: কুল হাতা ফকুরার ক্ষেত্রে গলার ত্রিক পিছনের মেরুদণ্ডের হাড় থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হাতার মাপ নিতে হবে। হাফ হাতা ফকুরার ক্ষেত্রে গলার ত্রিক পিছনের মেরুদণ্ডের হাড় থেকে হাতের কনুই পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হাতার মাপ নিতে হবে।



চিত্র: ২.৯ হাতার মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

হাতির মাপ: বুকের যে অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি, সে অংশের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে হাতির মাপ/ বুকের পরিধির মাপ নিতে হবে। সন্ধ্যার আর্মহোলের নিচের অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর্মহোলের নিচের অংশে বুকের চারপাশ ঘুরিয়ে মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হালকা টিলা করে হাতির মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র: ২.১০ হাতির মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

কোমরের মাপ: কোমরের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে কোমরের মাপ নিতে হবে। কোমরের মাপ নেওয়ার সময় অবশ্যই কোমর বরাবর মাপ নিতে হবে, অন্যথায় কোমরের মাপ ভুল হয়ে যাবে।



চিত্র: ২.১১ কোমরের মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

গলার মাপ: গলার চারিদিকে হালকা টিলা করে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে গলার মাপ নিতে হবে। কতুয়ার ক্ষেত্রে গলার মাপ নেওয়ার সময় সর্ভকমার সাথে নিতে হবে, কোনো ভাবেই মাপ নিতে ভুল করা যাবে না। ঝরোজনের তুলনার মাপ বেশি নিলে কতুয়া গলা বরাবর টিলা হবে এবং মাপ কম হলে গলা বরাবর টাইট অনুভূত হবে।



চিত্র: ২.১২ গলার মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

মুহুরী বা কাঁকের মাপ: হাতের কজির চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে মুহুরী বা কাঁকের মাপ নিতে হবে। কুল হাতা কতুয়ার ক্ষেত্রে মুহুরীর মাপ নিতে হয়।



চিত্র: ২.১৩ মুহুরীর মাপ গ্রহণ পদ্ধতি

মনে রাখবে, মাপ গ্রহণের পর পরই এই মাপগুলো খাতায় লিখে রাখতে হবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজ-১: প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমার সহপাঠির জন্য একটি ফতুয়া তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে, ধারাবাহিকভাবে দেহের মাপ গ্রহণ করে খাতায় লিখ।

২.২ ফতুয়ার প্যাটার্ন:

ফতুয়া তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত চরুত্বশূর্ণ একটি কাজ হলো ফতুয়ার জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের ফতুয়া তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। আমরা নবম শ্রেণিতে সুইং মেশিন অপারেশন বইয়ে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন মেকিং টুলস এর পরিচিতি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

ফতুয়ার প্যাটার্ন তৈরির আগে চলো আমরা ফতুয়ার বিভিন্ন অংশগুলোর এর সাথে পরিচিত হই।

২.২.১ ফতুয়ার অংশগুলোর পরিচিতি:



চিত্র: ২.১৪ ফতুয়ার অংশগুলোর পরিচিতি

ফতুয়ার প্রতিটি অংশের নাম ও পরিমান: ফতুয়ার প্রধানত ছয়টি অংশ বা কম্পোনেন্টস থাকে।

- | | |
|----------------------------------|---------|
| ১. সামনের অংশ (Front part)- | ১ টুকরা |
| ২. পিছনের অংশ (Back part)- | ১ টুকরা |
| ৩. হাতার অংশ (Sleeve part)- | ২ টুকরা |
| ৪. প্লাকেটের অংশ (Placket part)- | ২ টুকরা |
| ৫. কলারের অংশ (Collar part)- | ২ টুকরা |
| ৬. পকেটের অংশ (Pocket part)- | ১ টুকরা |

২.২.২ ফতুয়ার প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম:

আমরা ফতুয়ার অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার চলো ফতুয়ার প্যাটার্ন কীভাবে অঙ্কন করতে হয় তা জেনে নিই। ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন- প্যাটার্ন বোর্ড, পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, স্কেল, সেপকার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করব, তারপর প্যাটার্ন অঙ্কন করব।

ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কনের পূর্বে আমাদের ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কনের নিয়ম জানতে হবে। নিচে ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কনের নিয়ম দেখানো হলো-

একটি প্রমান সাইজ ফতুয়ার পরিমাপসমূহ দেওয়া হলো:

মাপ : ৬টি

ঝুল - ২২"

ছাতি - ৩২"

পুট - ১৬"

হাতা- ৯"

গলা - ১৪"


মহুরী- ১২"

কাপড়ের হিসাব : সূত্র = ১। ঝুলের ডাবল + ২" (২ .৫ হাত বহর)

২। ঝুলের ডাবল + হাতা + ২" (২ হাত বহর)

ককুয়ার সামনের ও পিছনের অংশের প্যাটার্ন আঁকনের নিয়ম:

$$\begin{aligned}
 ০-১ &= \text{কুল লাইন} \\
 &= \text{কুল} + \text{হেম সেলাই} + ১টি সেলাই \\
 &= ২২" + ১.৫" + ০.৫" \\
 &= ২৪"
 \end{aligned}$$



চিত্র: ২.১৫ সামনের ও পিছনের অংশের ককুয়ার প্যাটার্ন

$$\begin{aligned}
 ০-২ &= \text{ছাড়ির লাইনের দূরত্ব} \\
 &= \text{ছাড়ির } ১/৪ \text{ অংশ} + ১টি সেলাই \\
 &= (৩২" \div ৪) + ০.৫" \\
 &= ৮" + ০.৫" \\
 &= ৮.৫" \\
 ২-৪ &= \text{ছাড়ির চওড়া} \\
 &= \text{ছাড়ির } ১/৪ + \text{ডিনা (২.৫" বা ৩") } \\
 &= ৩২" \div ৪ + ২.৫" \\
 &= ৮" + ২.৫"
 \end{aligned}$$

$$= ১০.৫"$$

০-৬ = গলার চওড়া

= ছাতির ১/১২ ভাগ (কলার ব্যান্ড হলে ০.৫" বিয়োগ হবে)

$$= ৩২" \div ১২$$

$$= ২.৫"$$

০-৭ = গলার লম্বা

= গলার মাপ অনুযায়ী

৫-৯ = সাইড চেরা

= ৬" (চাহিদা অনুযায়ী)

০-১০ = বুক চেরা

= ছাতির লাইনের দূরত্ব + হেম সেলই

$$= ৯" + ১.৫"$$


$$= ১০.৫"$$

সামনে মোহরা সেপ এ চিত্র অনুযায়ী ৩/৪ ইঞ্চি তির্যকভাবে বা তালপাত কটতে হবে।

৩-৮ = পুট ডাউন

$$= ৩"/৪"$$

হাতা বা প্লিড এর প্যাটার্ন অংকনের নিয়ম:



চিত্র: ২.১৬ ফতুরার হাতা বা প্লিড এর প্যাটার্ন

প্রথমে প্যাটার্ন বোর্ডকে সমান ভাবে মাঝ বরাবর ভাঁজ করে নিতে হবে।

$$\begin{aligned} ০-১ &= \text{ফুল} + \text{হের সেলাই} + ১টি সেলাই \\ &= ৯" + ১.৫" + ০.৫" \\ &= ১১" \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ০-২ &= \text{চওড়া} \\ &= \text{ছাতির } ১/৪ \text{ ভাগ} + ১টি সেলাই \\ &= ৮" + ০.৫" \\ &= ৮.৫" \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ২-৩ &= \text{কাটিং শেইল} \\ &= \text{ছাতির } ১/১২ \text{ ভাগ} + ১টি সেলাই \\ &= ২.৫" + ০.৫" \\ &= ৩" \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} ১-৪ &= \text{মুহুরী} \\ &= \text{মুহুরী } ১/২ \text{ ভাগ} + ১টি সেলাই \\ &= ৬" + ০.৫" \\ &= ৬.৫" \end{aligned}$$

(যদি সমান অংশে মোহুরী শেইল এ ভালপাত বা তির্যকভাবে কাটতে হবে)

পকেট এর প্যাটার্ন অংকনের নিয়ম:

$$\text{চওড়া} = ৫.৫" \text{ বা } ৬"$$

$$\text{দৈর্ঘ্য} = ৬" \text{ বা } ৬.৫" \text{ (শারীরিক গঠন অনুযায়ী পকেট হোট বড় করতে হবে)}$$



চিত্র: ২.১৭ ফড়মার পকেট এর প্যাটার্ন

এর পর মার্কিং চকের সাহায্যে পকেট মার্কিং করতে হবে।

কলার যুক্ত ফতুয়া হলে কলারের ও ব্যান্ডের প্যাটার্ন বানাতে হবে যার চওড়া ১" থেকে ১.২৫" এবং দৈর্ঘ্য গলার মাপ অনুযায়ী।


কাজ-২: একটি ফতুয়ার বিভিন্ন অংশের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতায় লিপিবদ্ধ করে প্রেক্ষিতে উপস্থাপন কর।

২.৩ ফতুয়া সেলাই পদ্ধতি:

আমরা ফতুয়ার প্যাটার্ন তৈরির পদ্ধতি জানলাম। এই নিয়ম অনুসারে প্যাটার্ন কাপড়ের উপরে বিধি মতো কাপড় কাটতে হয়। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আমরা নবম শ্রেণীতে কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছিলাম। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। কাপড় কাটার পর প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে হবে। চলো এবার আমরা ফতুয়া তৈরির ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নিই:

২.৩.১ ফতুয়া সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট:

এবার চলো আমরা ফতুয়া সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট জেনে নিই:



২.৩.২ ককুয়া সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপ:

ককুয়া সেলাই করতে প্রথমেই আমাদের সঠিকভাবে সেলাই মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে এবং সেলাই করার স্থান পরিষ্কার করতে হবে। তারপর ধারাবাহিকভাবে নিচের কাজগুলো করতে হবে:

ধাপ-১.প্রিত্ত হেম তৈরিকরণ : ককুয়া সেলাই করার জন্য সর্ব প্রথমে ডান ও বাম প্রিত্তের জন্য কেটে রাখা অংশকে নিতে হবে। এরপর ৩/৪ ইঞ্চি কাপড় ভাঁজ করে প্রেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে প্রথমে ডান প্রিত্ত, পরে বাম প্রিত্ত হেম সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ২.১৮ প্রিত্ত হেম তৈরিকরণ

ধাপ-২. সাবসের/ফ্রন্ট পার্টে নিচের/লোয়ার প্রাকেট সংযুক্তিকরণ: প্রিত্ত হেম করার পরে ফ্রন্ট পার্টের লোয়ার পার্টে লোয়ার প্রাকেট সংযুক্ত করতে হবে। ফ্রন্ট পার্টের লোয়ার পার্টে এমনভাবে প্রাকেট সংযুক্ত করতে হবে যেন লোয়ার পার্টের সঠিক স্থানে লোয়ার প্রাকেট সংযুক্ত হয়।



চিত্র: ২.১৯ ফ্রন্ট পার্টে লোয়ার প্রাকেট সংযুক্তিকরণ

ধাপ-৩. ফ্রন্ট পার্টে উপরের/আপার প্রাকেট সংযুক্তিকরণ: ফ্রন্ট পার্টে লোয়ার প্রাকেট সংযুক্ত করার পর আপার প্রাকেট সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রেও ফ্রন্ট পার্টের আপার পার্টে এমনভাবে প্রাকেট সংযুক্ত করতে হবে যেন ফ্রন্ট পার্টের সঠিক স্থানে আপার প্রাকেট সংযুক্ত হয়।



চিত্র: ২.২০ ফ্রন্ট পার্টে আপার প্রাকেট সংযুক্তিকরণ

ধাপ- ৪. ফ্রন্ট প্লাকেট তৈরিকরণ: আপার ও লোয়ার প্লাকেট সংযুক্তির পর প্লেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে সেলাই করে ফ্রন্ট প্লাকেট তৈরি করতে হবে।



চিত্র: ২.২১ ফ্রন্ট প্লাকেট তৈরিকরণ

ধাপ-৫. ফ্রন্ট পকেট তৈরিকরণ : এখন পকেটের জন্য কাটা অংশ নিয়ে প্রথমে পকেটের উপরিভাগ ২.৫ সেমি. রোলিং করে নিয়ে পকেটের প্যাটার্নের সাহায্যে পকেটের আকৃতিতে ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে ভাঁজ করে নিতে হবে। ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে ভাঁজ করার সময় যেন ইলেকট্রিক আয়রনের তাপমাত্রা কাপড়ের আঁশের বা কাঁইবারের উপরে ভিত্তি করে সেট করা থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ইলেকট্রিক আয়রনের তাপমাত্রা বেশি হলে কাপড় পুড়ে যাবে, আর কম হলে পকেটের ভাঁজ খুলে যাবে।



চিত্র: ২.২২ ফ্রন্ট পকেট তৈরিকরণ

ধাপ- ৬. ফ্রন্ট পার্টে পকেট অ্যাটাচকরণ: ফ্রন্ট পার্টের যে স্থানে পকেট এটাচ বা সংযুক্ত করতে হবে সে স্থান মার্কিং চক এর সাহায্যে মার্ক করতে হবে এবং মার্ককৃত স্থানে প্লেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে পকেট সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র: ২.২৩ ফ্রন্ট পার্টে পকেট অ্যাটাচকরণ

ধাপ- ৭. সোন্ডার জোড়া সেওয়া/জয়েন্ট : ব্রস্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টের সোন্ডারকে একত্রিত করতে হবে এবং ডান ও বাম সোন্ডারকে প্লেন সুইং মেশিনের সাহায্যে ১/২ (হাক) ইঞ্চি সুইং অ্যালাউল রেখে সেলাই করে জয়েন্ট করতে হবে।



চিত্র: ২.২৪ সোন্ডার জয়েন্ট

ধাপ- ৮. প্রিন্ট সংযুক্তকরণ/এটাচ: সোন্ডার জয়েন্ট করার পরে বডির দুই পার্শ্বের আর্মহোল বরাবর ডান ও বাম প্রিন্ট প্লেন সুইং মেশিনের সাহায্যে সেলাই করে এটাচ করতে হবে। একেত্রেও ১/২" সুইং অ্যালাউল রাখতে হবে।



চিত্র: ২.২৫ প্রিন্ট এটাচ


ধাপ-৯. সাইড সিম সেলাই : প্রিন্ট এটাচ করার পরে পার্শ্বের/সাইড সেলাই করতে হবে। একেত্রে প্রিন্টের অগ্রভাগের নিক থেকে ১/২" সুইং অ্যালাউল রেখে সেলাই করে আর্মহোল পর্যন্ত সাইড সেলাই করতে হবে, এরপর আর্মহোল থেকে কক্সার বটম পর্যন্ত সাইড সেলাই করতে হবে। এভাবে এক পার্শ্ব সাইড সেলাই হয়ে গেলে অপর পার্শ্বও সাইড সেলাই করতে হবে।



চিত্র: ২.২৬ সাইড সিম সেলাই

সাহায্যে মার্ক

ধাপ- ১০. মার্ক কলার: এখন কলার তৈরির জন্য কেটে রাখা কাপড়কে মার্কিং চকেন্স করতে হবে।



চিত্র: ২.২৭ মার্ক কলার

ধাপ- ১১. টার্ন অ্যাড প্রেস কলার : কলারের জন্য কেটে রাখা কাপড়কে এখন টার্নিং করে প্রেসিং করতে হবে।



চিত্র: ২.২৮ টার্ন অ্যাড প্রেস কলার

ধাপ- ১২. টপ স্টিচ কলার: এখন কলারের উপরে প্লেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে কলারের প্রান্তভাগ দিয়ে টপ স্টিচ দিতে হবে।



চিত্র: ২.২৯ টপ স্টিচ কলার

ধাপ- ১৩. বডির সাথে কলার সংযুক্তকরণ : নেক বরাবর কলার সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র: ২.৩০ বডির সাথে কলার সংযুক্তকরণ

ধাপ-১৪. সিঁট বটম: এটাই ফতুয়া সেলাইয়ের শেষ ধাপ। এই ধাপে ফতুরার বটম অংশের কাপড়কে যুড়িয়ে সেলাই করতে হবে যেন কাপড়ের টানা এবং পড়েন সূতা পোশাক ব্যবহারের সময় টান পেয়ে খুলে না আসতে পারে।



চিত্র: ২.৩১ সিঁট বটম

ফতুয়া সেলাই শেষ করে প্রেড ট্রিমিং, প্রেড ক্যানিং, থ্রেসিং, কোকিং এবং প্যাকেজিং এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। বৃহৎ কেন্দ্রে উল্লেখিত কিনিশিং পদ্ধতি ছাড়াও কার্টুনিং করা হয়।

কাজ -৩ : ফতুয়া সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে প্রেপিতে উপস্থাপন কর।

জব ১: ফতুয়ার প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অঙ্কন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক/যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলগুলো নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ বা টুপি	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মার্কার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাঁচি	০৮ ইঞ্চি/১০ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ফতুয়ার প্যাটার্ন অঙ্কন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাটো।
৬. কাপড় লম্বালম্বি ভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
৮. প্যাটার্নের লাইন বরাবর কাপড় কাটো।

৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. ফতুয়ার জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

সঠিক নিয়মে ও মাপে ফতুয়ার প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব-২: ফতুয়া সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং কম্পোনেন্ট বা অংশগুলো সংগ্রহ করা
- ফতুয়ার অংশগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো সনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা

- মেশিন ও কর্মজল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ বা টুপি	কটন	০১ টি
৪.	ফিজার গার্ড	মেটাল	০১ টি
৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট/ রাবার সু	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাঁচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	সিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	স্কু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন ও কোন	০১ টি
৩.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	পরিমাণমত

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্ম-রক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ফতুয়ার অংশগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী ফতুয়ার সেলাইকৃত কম্পোনেন্টস বা অংশগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্রিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৪. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।
৫. সিজার, থ্রেড কাটার, নিডলের ভাঙ্গা অংশ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।

আত্ম-প্রতিফলন:

মাপ অনুসারে ফতুয়া সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. ফতুয়া তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন বেশি ব্যবহার করা হয় ?
২. পুটের মাপ কী ভাবে নেওয়া হয় ?
৩. ফতুয়া কত প্রকার ও কী কী?
৪. ফতুয়ার তৈরিতে কী কী মাপ নিতে হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ফতুয়ার প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম বর্ণনা কর।
২. তুমি ফতুয়া সেলাই করার ক্ষেত্রে কী কী ধাপ অনুসরণ করবে তা একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

তৃতীয় অধ্যায়

টি-শার্ট মেকিং

(T- Shirt Making)



টি-শার্টের সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় প্রথমে ইউরোপীয় সেনারা এবং পরে আমেরিকান সেনারা তাদের ইউনিফর্মের আওতায় আত্মরক্ষায়ক ছালকা গুজনের অঙ্গরাস হিসাবে টি-শার্ট ব্যবহার করে ছিল। কিন্তু সময়ের আবর্তনে টি-শার্ট এখন অঙ্গরাস থেকে পরিসূর্ণ পোশাক হিসেবে সকল বয়সী মানুষ ব্যবহার করে, বিশেষ করে তরুন সমাজের নিকট অধিক জনপ্রিয়। এ অধ্যায়ে আমরা টি-শার্টের প্রকারভেদ, টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কন করার নিয়ম ও সেলাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- টি-শার্ট তৈরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব
- টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- টি-শার্টের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- টি-শার্ট সেলায়ের জন্য সেলাই মেশিন প্রস্তুত করতে পারব
- টি-শার্ট সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করতে পারব

৩.১ টি-শার্ট: তোমরা দেখে থাকবে শিশু, কিশোর-কিশোরী বেকে শুরু করে বয়সবৃদ্ধ নারী-পুরুষ সবাই আরামের জন্য টি-শার্ট পরে। টি-শার্ট শুধু আরামদায়ক পোশাক হিসেবেই স্বীকৃত নয়, এটি সহজে, কম সময়ে এবং কম অর্থ ব্যয়ে তৈরি পরিধেয় পোশাক। পোশাকের জগতে নিম্নসঙ্গে টি-শার্ট এক ধরনের ক্লাসিক স্টাইলের প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক বিশ্বের ফ্যাশন জগতের বিচারে পুরুষ সমাজ সাধারণত গোল গলা টাইপের বা কলার সম্বলিত টি-শার্ট পছন্দ করে থাকে। বাজারে এতলো ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের টি-শার্ট রয়েছে। বর্তমানে শুধু পুরুষেরাই নয়, নারীদেরও টি-শার্ট পরার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

টি-শার্ট তৈরির জন্য প্রস্তুতি:

টি-শার্ট তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, যেমন -

- আমরা কোন ধরনের টি-শার্ট তৈরি করব
- টি-শার্ট তৈরি করতে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে এবং কীভাবে নিতে হবে
- টি-শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের কাপড় (Fabrics) ব্যবহার করা হবে
- টি-শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের ট্রিমিংস (Trimming) এবং অ্যাকসেসরিজ (Accessories) লাগবে
- টি-শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন লাগবে ইত্যাদি

৩.১.১ টি-শার্টের প্রকারভেদ:

আমরা মানুষকে নানা ধরনের টি-শার্ট পরিধান করতে দেখি। বয়সভেদেও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের টি-শার্ট পরতে পছন্দ করে থাকে। চলো এবার আমরা এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি টি-শার্টের প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনে নিই:

১. বেসিক হাফ স্লিভ (Basic Half Sleeve) টি-শার্ট:

এই ধরনের টি-শার্ট অন্যতম জনপ্রিয় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষ এই ধরনের টি-শার্ট সবচেয়ে বেশি পরিধান করে থাকে। তোমরা দেখে থাকবে পুরুষের সাথে সাথে অনেক মেয়েরাও বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে এটি সমান তালে ব্যবহার করছে। অথচ এমন অনেক ধরনের টি-শার্ট রয়েছে যেগুলো পুরুষ ও মহিলাদের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিছু টি-শার্ট আছে যেগুলো এককভাবে শুধু মেয়েরা ব্যবহার করে, আবার কিছু আছে যেগুলো এককভাবে শুধু পুরুষেরা ব্যবহার করে। এই টি-শার্টের নেক লাইন গলার কাছাকাছি থাকে এবং গোলাকার হয়। নেক লাইনটি গলার নিকটে হলেও পরিধানের সময় খুব সুন্দরভাবে ফিটিং হয়, কোনো অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয় না।



চিত্র: ৩.১ বেসিক হাফ স্লিভ টি-শার্ট

২. ভি-নেক (V-Neck) টি-শার্ট: এই ধরনের টি-শার্টের গলা ইংরেজি “ভি” (V) আকৃতির হয়। এটি বেসিক টি-শার্টের তুলনায় একটু বেশি স্টাইলিশ মনে হয়।

এই টি-শার্ট বিভিন্ন সাইজের তৈরি হয় যেখানে ভি এর আকার ছোট-বড় হতে পারে। তোমাদের ব্যক্তিগত স্টাইল বাই হোক না কেন এবং তোমরা বন্ধদেশের মতটুকুই খোলা রাখো না কেন, এই ধরনের টি-শার্ট তোমাদের জন্য মানানসই হবে।

নারী ও পুরুষ উভয়ই এই ধরনের টি-শার্ট পরিধান করে থাকে। এই টি-শার্ট তোমরা অন্য পোশাকের নিচে বা ঈশ্বের দুশুড়ে একক ভাবেও পরতে পার।



চিত্র: ৩.২ ভি-নেক টি-শার্ট

৩. ওয়াই-নেক (Y-Neck) টি-শার্ট: এই ধরনের টি-শার্টের গলা ইংরেজি “ওয়াই” (Y) আকৃতির হয়ে থাকে। টি-শার্টটির গলার অংশ ওয়াই আকৃতির হয়। এই ধরনের টি-শার্টে কলার থাকেনা। তবে সব মিলিয়ে এই ধরনের টি-শার্ট দেখতে তোমাদের ইউনিক বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মনে হবে। গোল গলার নিচেই থাকে দুটি নম্বর একটি প্রাকেট এবং প্রাকেটে বোতাম বা বাটন থাকে।


এটি পোলো শার্ট এবং বেসিক টি-শার্টের মাঝামাঝি পর্যায়ের একটি পোশাক। কিন্তু এর স্টাইল এর মতই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারি। এক কথায় বলতে গেলে এটি একটি ক্লাসিক ধরনের টি-শার্ট। নারী ও পুরুষ উভয়ই এই ধরনের টি-শার্ট পরিধান করে থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি দেখা যায়।



চিত্র: ৩.৩ ওয়াই-নেক টি-শার্ট

৪. রিংগার (Ringer) টি-শার্ট: এই পর্যায়ে আমরা রিংগার টি-শার্ট নিয়ে আলোচনা করবো, যার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর উপরিভাগ অন্যান্য বেশিক টি-শার্টের মত মনে হতে পারে যেখানে ক্রু-নেক বা গোলগলা ধরনের গলার অংশ থাকে।

তবে, এই ধরনের টি-শার্টে কিছুটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তোমাদের মনে রাখতে হবে ডিজাইনের ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো বিষয়গুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ধরনের টি-শার্টের কাপড়ের সমস্ত অংশ জুড়ে এক রঙ বিশিষ্ট হবে, শুধুমাত্র কলার এবং হাতার রীব হবে বিপরীত বা অন্য কোনো রঙের।



চিত্র: ৩.৪ রিংগার টি-শার্ট

ব্রীতিগতভাবে দেখা যায়, সবচেয়ে কমল রঙ হল সাদার সাথে কালো রীব। সর্বপ্রথম এই ধরনের টি-শার্টের প্রচলন দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালের দিকে। তারপর থেকে এটি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৫. ক্যাপ স্লিভ (Cap Sleeve) টি-শার্ট: এই টি-শার্টের নামই বলে দেয় এটি কোন ধরনের টি-শার্ট হতে পারে। এটি এমন এক ধরনের টি-শার্ট যেখানে ক্লাসিক গোলগলা থাকবে, কিন্তু এটি চেনার উপায় হল এর Cap Sleeves অর্থ্যাৎ হাতাগুলি ক্যাপের মত দেখতে। বাস্তবে এই ধরনের টি-শার্টের হাতা একটু বেশি পরিমানে খাটো থাকে। এটি তাদের জন্যই সঠিক টি-শার্ট হতে পারে যারা পতানুগতিক অন্যান্য টি-শার্টের হাতার বিষয়ে চিন্তিত থাকে। কারণ হাতাগুলি অর্ধেক হলেও একটু লম্বা হওয়ায় তাদের নিকট পছন্দ নয়। তবে, এই টি-শার্টের হাতা এত খাট যে তোমরা এটিকে হাতা কাটা টি-শার্টও কলতে পার। আর ক্যাপ স্লিভ টি-শার্টের এই বৈশিষ্ট্য স্টাইলের এর ক্ষেত্রে কিছুটা নতুনত্বের জন্য দেয়।



চিত্র: ৩.৫ ক্যাপ স্লিভ টি-শার্ট

৬. পকেট (Pocket) যুক্ত টি-শার্ট: এই ধরনের টি-শার্ট প্রেইন অথবা স্ট্রিটেড কাপড় দিয়ে তৈরি এক প্রকার টি-শার্ট। এখানে বুকের বামদিকে একটি ছোট আকারের পকেট থাকে যা এর সৌন্দর্য বা স্টাইল বর্ধনে ভূমিকা রাখে। কারণ পকেটটি ছোটো হওয়ার কারণে এখানে তেমন কিছু রাখার সুযোগ থাকে না। তাই এটিকে স্টাইলিশ হিসাবেই ধরে নিতে হয়। তবে এই টি-শার্টের পলার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।



চিত্র: ৩.৬ পকেটযুক্ত টি-শার্ট

৭. সলিড (Solid) টি-শার্ট: সলিড টি-শার্টকে প্রেইন টি-শার্টও বলা হয়। এ ধরনের টি-শার্টের এক রং বিশিষ্ট কাপড়ে অন্য কোনো ডিজাইন বা স্টাইল প্রদান করা হয় না। বার কলে একটু ছিন্নছিন্ন, সাধারণ ধরনের কিছু পছন্দ করে তাদের জন্য এটি হতে পারে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়।

এটি এমন একটি টি-শার্ট যা ক্যাশন বা শোশাকের জগত থেকে কখনোও মুছে যাওয়ার নয়। এগুলো সহজেই অন্য কোনো শোশাকের সাথে মিলিয়ে ম্যাচিং করে বছরের যে কোনো সময়ে পরিধান করা যায়।



চিত্র: ৩.৭ সলিড টি-শার্ট

৮. **স্ট্রাইপ (Strip) টি-শার্ট:** এই ধরনের টি-শার্টে একাধিক রং এর আড়া-আড়ি বা লম্বা-লম্বি স্ট্রাইপ থাকে। প্রাথমিক ভাবে এর ক্লাসিক দৃশ্য যে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত স্টাইলকে আরো সমৃদ্ধ করে। তেমনরা স্ট্রাইপ টি-শার্ট পরিধান করে ব্যক্তিগত সকল কর্মকাণ্ডেই অংশ নিতে পারবে।

তবে এই টি-শার্টের গলার আকৃতি তির তির হতে পারে, যেমন- ডি-নেক, জু-নেক, ওয়াই-নেক ইত্যাদি।



চিত্র: ৩.৮ স্ট্রাইপ টি-শার্ট

৯. **প্রিজলেস (Sleeve less) টি-শার্ট:** এই ধরনের টি-শার্টে কোনো প্রিজ বা হাতা থাকে না। প্রিজের পরিবর্তে আর্মহোলকে পাইলিং করা হয়। এই ধরনের টি-শার্টে পকেট থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এই টি-শার্ট এক রঙের, ছাপানো বা চেক/স্ট্রাইপযুক্ত কাপড় দিয়েও তৈরি হতে পারে। জিল প্যাণ্টের সাথে প্রিজলেস টি-শার্ট তরুন সমাজের নিকট অনেক জনপ্রিয়।



চিত্র: ৩.৯ প্রিজলেস টি-শার্ট

১০. **বেসবল (Baseball) টি-শার্ট:** যে কোনো খেলার জন্য এই ধরনের টি-শার্ট খুবই উপযোগী। এই টি-শার্টের বৈশিষ্ট্য হলো এর দুইটি হাতাই কলারের সাথে মিশিত হয়। এই টি-শার্টকে রাসলান প্রিজ টি-শার্টও বলা হয়ে থাকে। সাধারণত বেসবল টি-শার্টের হাতার রং কাপড়ের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই টি-শার্টগুলো সাদা রঙের হয়ে থাকে এবং হাতার কাপড় নীল, কালো বা লাল রঙের হয়।



চিত্র: ৩.১০ বেসবল টি-শার্ট

কাজ -১: বিভিন্ন ধরনের টি-শার্টের চিত্র অঙ্কন করে কোনটি কোন ধরনের টি-শার্ট তা চিহ্নিত কর।

৩.১.২ টি-শার্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপের তালিকা:

আমরা বিভিন্ন ধরনের টি-শার্ট সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নেই টি-শার্ট তৈরি করতে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে মাপ নিতে হয়।

টি-শার্ট তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো-

- কুল বা লম্বার মাপ
- পুন্টের মাপ
- আর্মহোলের বা মোহরার মাপ
- হাতার মাপ
- হাতি বা বুকের পরিধির মাপ
- কোমরের মাপ
- পলার মাপ

৩.১.৩ টি-শার্ট তৈরির জন্য মানবদেহ থেকে প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহণ পদ্ধতি:

কুল বা লম্বার মাপ: কাঁধের উপরের হাড় থেকে থাইয়ের উপর অংশ পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে কুলের মাপ নিতে হবে। এই মাপ নেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বসে থেকে বা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এই মাপ নেয়া যাবে না, নিলে মাপ ভুল হয়ে যাবে এবং প্রয়োজনীয় কুলের চেয়ে কুল ছোটো বা বড় হয়ে যেতে পারে।



চিত্র:৩.১১ কুলের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

কাঁধ বা পুটের মাপ: সাধারণত কাঁধের মাপকেই আমরা পুটের মাপ বলে থাকি। কাঁধের একপ্রান্তের সর্বনিম্নের হাড় থেকে আরেক প্রান্তের সর্বনিম্নের হাড় পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে পুটের মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র:৩.১২ পুটের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

হাতার মাপ: মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে কাঁধের সর্বনিম্নের হাড় থেকে শার্ট হাতার ক্ষেত্রে কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত এক লং হাতার ক্ষেত্রে হাতের কব্জি পর্যন্ত হাতার মাপ নেওয়া হয়। হাতা/শ্রিত প্রয়োজনীয় মাপের তুলনায় বড় বা ছোটো হলে দৃষ্টিকটু লাগে এবং আঁটসাঁট/টাইট হলে টি-শার্ট পরিধানের অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়।



চিত্র:৩.১৩ হাতার মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

বুকের পরিধি/ছাতির মাপ: বুকের যে অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি, সে অংশের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে বুকের পরিধির মাপ নিতে হবে। সচরাচর আর্মহোলের নিচের অংশের প্রশস্ততা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর্মহোলের নিচের অংশে বুকের চারপাশ ঘুরিয়ে মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হালকা টিলা করে বুকের পরিধির মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র:৩.১৪ ছাতির মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

কোমরের মাপ: কোমরের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে কোমরের মাপ নিতে হবে। কোমরের মাপ নেওয়ার সময় অবশ্যই কোমর বরাবর মাপ নিতে হবে, অন্যথায় কোমরের মাপ ভুল হয়ে যাবে এবং টি-শার্টের গুলগতমান/কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে।



চিত্র:৩.১৫ কোমরের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

গলার মাপ: গলার চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে গলার মাপ নিতে হবে। গলার মাপ নেওয়ার সময় হালকা টিলা ভাবে এবং খুব সতর্কতার সাথে নিতে হবে। গলার মাপ আঁটসাঁট/টাইট হলে বা বেশি টিলা হয়ে গেলে টি-শার্টের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং টি-শার্ট পরিধানের অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হবে বা কাম্য নয়।



চিত্র:৩.১৬ গলার মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

আর্মহোলের বা মোহরার মাপ: আর্মহোলের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে আর্মহোলের মাপ নিতে হবে। যদি আর্মহোলের মাপ প্রয়োজনীয় মাপের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে টি-শার্ট পরিধানের পরে আর্মহোলে বেশি টিলা/লুজ লাগবে। আবার যদি আর্মহোলের মাপ প্রয়োজনীয় মাপের তুলনায় কম হয়, তাহলে টি-শার্ট পরিধানের পরে আর্মহোলে বেশি আঁটসাঁট/টাইট লাগবে, এমনকি বেশি টাইট হওয়ার কারণে আর্মহোলের সেলাই খুলে যেতে পারে।



চিত্র:৩.১৭ আর্মহোলের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

মনে রাখবে, মাপ গ্রহণের পর পরই এই মাপগুলো খাতার লিখে রাখতে হবে।

কাজ-২: তোমার নিজের জন্য একটি টি-শার্ট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং একজন সহপাঠির সাহায্যে তোমার দেহের মাপ নিয়ে খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

৩.২ টি-শার্টের প্যাটার্ন:

টি-শার্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো টি-শার্টের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের টি-শার্ট তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। আমরা নবম শ্রেণির সুইং মেশিন অপারেশন-প্রথম পত্রে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন মেকিং টুলস এর পরিচিতি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি।

টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরির আগে চলো আমরা টি-শার্টের বিভিন্ন অংশগুলো/কম্পোনেন্টস এর সাথে পরিচিত হই।

৩.২.১ টি-শার্টের বিভিন্ন অংশ:

টি-শার্টের চারটি অংশ বা কম্পোনেন্টস থাকে।

টি-শার্টের প্রতিটি অংশের নাম ও পরিমাপ:

১. সামনের অংশ (Front part) -	১ টুকরা
২. পিছনের অংশ (Back part) -	১ টুকরা
৩. হাতার অংশ (Sleeve part)-	২ টুকরা
৪. গলার পট্টি অংশ (Neck Rib part)-	১ টুকরা

নিম্নে টি-শার্টের কম্পোনেন্টস এর বিভিন্ন পরিচিতি দেয়া হল:



চিত্র:৩.১৮ টি-শার্টের বিভিন্ন অংশ

৩.২.২ টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়মঃ

আমরা টি-শার্টের অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার চলো টি-শার্টের প্যাটার্ন কীভাবে অঙ্কন করতে হয় তা জেনে নিই। টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন- প্যাটার্ন বোর্ড, পেন্সিল, ইরেজার, স্কেল, সার্পনার সেপকার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করুন, তারপর প্যাটার্ন অঙ্কন করুন।

টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কনের পূর্বে আমাদের টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কনের নিয়ম জানতে হবে। নিচে টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কনের নিয়ম দেখানো হলো:


একটি প্রমাণ সাইজ টি-শার্টের পরিমাপসমূহ দেওয়া হলো:

- কুল - ৩০"
- ছাতি - ৩৬"
- পুট - ১৭"
- হাতা - ৮"
- পসা - ১৫"
- মুহুরী - ১৪"

কাপড়ের হিসাব :

- সূত্র = ১। কুলের ডাবল + হাতা (২ .৫ হাত বহর)
- ২। কুলের ডাবল + হাতা + ৪"(২ হাত বহর)

টি-শার্টের ফ্রন্ট ও ব্যাক পার্টের প্যাটার্ন প্রস্তুত:



চিত্র: ৩.১৯ টি-শার্টের প্যাটার্নের সামনের এবং পিছনের অংশ

- ০-১ = বুলা
 = বুলা + হেম সেলাই (১") + ১ টি সেলাই (০.৫")
 = ৩০" + ১" + ০.৫"
 = ৩১.৫"
- ০-২ = পুটের চওড়া
 = পুটের ১/২ + ১ টি সেলাই
 = ৮.৫" + ০.৫"
 = ৯"
- ০-৩ = ছাতির বা বুকের পরিধির বা চেস্টের লাইনের দূরত্ব
 = ছাতির ১/৪ভাগ + ১ টি সেলাই
 = ৯" + ০.৫"
 = ৯.৫"
- ৩-৪ = ছাতির চওড়া
 = ছাতির ১/৪ + টিলা (২.৫" বা ৩") + ১ টি সেলাই (০.৫")
 = ৯" + ২.৫" + ০.৫"
 = ১২" (টিলা কমবেশী হতে পারে)
- ১-৫ = ঘের (৩-৪ এর সমান)
 = ১২"
- ০-৬ = গলা চওড়া
 = ছাতির ১/১২ ভাগ - ১ টি সেলাই (১/২ ইঞ্চি)
 = ৩" - ০.৫"
 = ২.৫"

০-৭ = পলা লম্বা = মাপ অনুযায়ী

২-৮ = গুট ডাউন = ১"

সামনে মোছিয়া সেপ এ ০.৫" ডির্বক আকার বা ভাললাভ কটতে হবে।


০-৯ = বুক চেয়া

= ছাড়ির ১/৪ ভাগ + সুইং বা সির অ্যালাউন ১"

= ৯" + ১"

= ১০"

প্রিত বা হাতের প্যাটার্নের একত পদ্ধতি।



চিত্র। ৩.২০ টি-শার্টের প্যাটার্নের প্রিত বা হাতের অংশ


০-১ = বুল = হাতা + হেম সেলাই (১.৫") + ১টি সেলাই (০.৫")
 = ৮" + ১.৫" + ০.৫"
 = ১০"

০-২ = হাতের চওড়া
 = ছাড়ির ১/২ ভাগ + ১টি সেলাই (০.৫")
 = ৯" + ০.৫"
 = ৯.৫"

২-৬ = কাটিং সেপ
 = ছাড়ির ১/১২ ভাগ + ১টি সেলাই (০.৫")
 = ৩" + ০.৫"
 = ৩.৫"

১-৪ = সুইং ১/২ ভাগ + ১টি সেলাই (০.৫")
 = ৭" + ০.৫"
 = ৭.৫"

কলার এর প্যাটার্নের প্রস্তুত পদ্ধতি :



চিত্র-৩.২১ টি-শার্টের প্যাটার্নের কলার অংশ

- ০-১ = গলার মাপের ১/২ অংশ।
 ২-৩ = গলার মাপের ১/২ অংশ+ সিম অ্যালাউন্স (০.৫" থেকে ১" বা চাহিদা মার্কিক)
 ৪-৫ = গলার ১/২ অংশ + ১"
 ০-২ = ২.৫" বা ৩" (চাহিদা মার্কিক)
 ১-৩ = ১.৫" (চাহিদা মার্কিক)
 ১-৫ = কলার ব্যাড চওড়া = ১" (চাহিদা মার্কিক)

বিদ্রূপ: ব্লক প্যাটার্ন দ্বারা কখনো কাপড় কাটা যায় না, কারণ ব্লক প্যাটার্ন- এ কোনোরূপ সিম অ্যালাউন্স (Seam Allowance) থাকে না এবং কোনো অংশে পৃথক বা পূর্ণাঙ্গ আকারে থাকে না। ব্লক প্যাটার্ন সাধারণত মোজারসেন্ট, সেপ ও ডিজাইনের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সঠিক পদ্ধতি। এই প্যাটার্ন এর সাথে সিম অ্যালাউন্স যোগ করে মোডাকলন প্যাটার্ন প্রস্তুত করা হয়। এই মোডাকলন প্যাটার্ন এর সাহায্যে কাপড় কাটতে হয়।

কাজ -৩: একটি টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতার পিসিবদ্ধ করে উপস্থাপন কর।

৩.৩ টি-শার্ট সেলাইয়ের পদ্ধতি:

নিম্ন অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হয়। তোমাদের নিচয় মনে আছে নবম শ্রেণিতে আমরা কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছিলাম। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিকভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। টি শার্ট সেলাইয়ে ওতার লক মেশিন বেশি ব্যবহৃত হয়, ওতার লক ছাড়াও ফ্লাট-লক, গ্রেইন সুইং মেশিনও ব্যবহৃত হয়। এবার আমরা টি-শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নিই:

ফর্ম-৩০, অ্যাপারেল ম্যানুয়ালচরিং বেসিকস-১, প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, ৯৮-১০৮ প্রেপি,

ধাপ-১: প্রিন্ট হেম তৈরিকরণ: ফ্লাট লক মেশিনের সাহায্যে ৩/৪ ইঞ্চি ঘূড়িয়ে প্রিন্ট হেম তৈরি করতে হবে। সেলাই করার সময় লক রাখতে হবে যেন মুড়ানো কাপড়ের বাইরের দিকে সেলাই না হয়। অর্থাৎ সেলাই সুবম লাইন রাখার হতে হবে।



চিত্র:৩.২২ প্রিন্ট হেম

ধাপ-২: সোভার জয়েন্ট বা জোড়া লাগানো: ১/২(হাফ)ইঞ্চি সিম এলাউন্স রেখে সামনের এবং পিছনের অংশের সোভারের ধাঁড় একত্রিত করে ওভারলক মেশিনের সাহায্যে কাপড়ের ধাঁড় কেটে সোভার জোড়া লাগাতে হবে। ওভারলক মেশিনে চেইন স্টিচ হয়, তাই কাপড়ের ধাঁড় কেটে সেলাই না করলে সেলাই খুলে আনার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র:৩.২৩ সোভার জয়েন্ট বা জোড়া লাগানো

ধাপ-৩: নেক ফেসিং জয়েন্টকরণ বা জোড়া লাগানো: ফেসিং জোড়া লাগানোর জন্য কেটে রাখা নেক ফেসিং এর কাপড় নেকের উপরে স্থাপন করতে হবে। তারপর প্রেইন মেশিনের সাহায্যে নেকের চারপাশ ঘুরিয়ে সেলাই করে নেক ফেসিং জোড়া লাগাতে হবে।



চিত্র:৩.২৪ নেক ফেসিং জোড়া লাগানো

ধাপ-৪: টপ স্টিচ অন নেক ফেসিং: প্রেইন সুইং মেশিনের সাহায্যে নেক ফেসিং এর উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টপ স্টিচ দিতে হবে। টপ স্টিচ দেয়ার সময় সেলাই যেন বাঁকা না হয় সেই দিকে লক রাখতে হবে।



চিত্র:৩.২৫ টপ স্টিচ অন নেক ফেসিং

ধাপ-৫: প্লিত জয়েরক্ট: ১/২ইঞ্চি সিম এলাউল রেখে গুভার-লক মেশিনের সাহায্যে কাপড়ের প্রান্ত কেটে প্রথমে ডান প্লিত বড়ির ডান পার্শ্ব জোড়া লাগাতে হবে। এরপর সমপরিসর সিম অ্যালাউল ও বাম প্লিত বড়ির বাম পার্শ্ব জোড়া লাগাতে হবে।



চিত্র:৩.২৬ প্লিত জোড়া লাগানো

ধাপ-৬ : সাইড সিম: ১/২ইঞ্চি সিম অ্যালাউল রেখে গুভার-লক মেশিনের সাহায্যে টি-শার্টের ডান পার্শ্বের সামনের ও পিছনের অংশ জোড়া লাগানোর জন্য সাইড সিম করতে হবে। অনুরূপভাবে টি-শার্টের বাম পার্শ্বের সামনের ও পিছনের অংশ জোড়া লাগানোর জন্য সাইড সিম করতে হবে।



চিত্র:৩.২৭ সাইড সিম

ধাপ-৭: বটম হেম: টি-শার্টের নিচের অংশ ৩/৪ ইঞ্চি যুক্তিরে ক্লাট লক মেশিনের সাহায্যে বটম হেম করতে হবে। বটম হেম করার সময় কোনোভাবেই সেলাই যেন ভাঁজকৃত অংশের বাইরে না হয় সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।




চিত্র:৩.২৮ বটম হেম

সেলাই শেষ করার পরে সেলাই এর জুটিগুলো সনাক্ত ও সংশোধন করতে হবে। এরপর প্রেড ট্রিমিং ও প্রেড ফ্যানিং শেষে প্রেসিং করতে হবে। কাজ শেষ করার পর জয়েরক্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করে উপযুক্ত স্থানে কোম্পতে হবে এক মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করতে হবে।

৩.৩.২ টি-শার্ট সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট

আমরা এক নজরে টি শার্ট সেলাইয়ের ফ্লো-চার্টটি দেখে নিই-



জব -১: টি-শার্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অঙ্কন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা
- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক, পাড় ও থ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলস নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ/ক্যাপ বা টুপি	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	নচ মার্কর	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাঁচি	০৮ ইঞ্চি/১০ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী টি-শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাট।
৬. কাপড় লম্বালম্বিভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
৮. প্যাটার্নের লাইন বরাবর কাপড় কাট।
৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ক্ষিত সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. টি-শার্টের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
৩. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৪. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
৫. পেন্সিলের মাথা সূক্ষ্ম হতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

সঠিক মাপে টি-শার্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব -২: টি-শার্ট সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ করা
- টি-শার্টের অংশগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশগুলো জোড়া দেওয়া
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো শনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- থ্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ	কটন	০১ টি
৪.	ফিঙ্গার গার্ড	মেটাল	০১ টি

৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট/ রাবার সু	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাঁচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	স্টিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	জু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১টি
১৩.	ডবল-লক মেশিন	৬৫০০-৬৫০০ এস পি এম	০১টি
১৪.	ফ্লাট-লক মেশিন	৬০০০ এস পি এম	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	নিট কাপড়	কটন	০১ টি
২.	সুইং থ্রেড	কটন ও কোন	০১ টি
৩.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	পরিমানমত
৪.	নেক টেপ	কটন (১/২ মিটার)	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী টি-শার্টের অংশগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী টি-শার্টের সেলাইকৃত অংশগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. ওয়েল লেভেল চেক করতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৪. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৫. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।
৬. পর্যাণ্ট আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

মাপ অনুসারে টি-শার্ট সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মাপগুলো কী কী?
২. একটি টি-শার্টের কয়টি অংশ থাকে ও কী কী?
৩. সাইড সিম বলতে কী বোঝায়?
৪. টি-শার্ট সেলাইয়ের ক্ষেত্রে বটম হেম কোন মেশিন দ্বারা তৈরি করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. টি-শার্টের প্যাটার্ন তৈরির সময় তুমি যে নিয়মগুলো অনুসরণ করবে তা ব্যাখ্যা কর ।
২. টি-শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো বর্ণনা কর ।

চতুর্থ অধ্যায় শার্ট মেকিং (Shirt Making)



তোমরা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে অনেকের পর থেকেই প্রতিটা মানুষ কোনো না কোনো পোশাক পরিধান করে থাকে। নারী-পুরুষভেদে আবার পোশাকের ভিন্নতা রয়েছে। এ পোশাক আবার নিচের অংশ একরকম উপরের অংশ অন্যরকম। ছেলেরা সাধারণত উপরের অংশে কটুরা, শার্ট, পাজামা ইত্যাদি পরিধান করে থাকে। তোমরা দেখে থাকবে যে কোনো চাকুরিজীবী, শেখাজীবী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, বিক্রয় কর্মী - সে বাই হোক না কোনো অবিকালই ক্ষেত্রে তাকে শার্ট পরিধান করতে হয়। নিত্য নতুন ডিজাইনের শার্টের মাধ্যমে যেমন ক্যাশনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায় তেমনি শার্টের মাধ্যমে শালীনতা রক্ষা করে চলাও সম্ভব। এই অধ্যায়টি সম্পন্ন করার পর আমরা শার্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় সংগ্রহ, প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা, শার্টের বিভিন্ন অংশ সেলাইয়ের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ শার্ট তৈরি করতে পারব এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়া করে মেশিন ও কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার করতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা -

- শার্ট তৈরির জন্য প্রয়োজিত গ্রহণ করতে পারব
- শার্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারব
- শার্টের জন্য কাপড় কাটতে পারব
- শার্ট সেলাইয়ের জন্য সেলাই মেশিন প্রস্তুত করতে পারব
- শার্ট সেলাই করতে পারব
- ফিনিশিং করতে পারব
- কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার করতে পারব

৪.১ শার্ট:

তোমাদের নিকট কলার অপেক্ষা রাখে না যে শার্ট বহুল ব্যবহৃত অন্যতম প্রধান একটি পরিধেয় বস্ত্রের নাম। বিভিন্ন পর্বায়ে কাজ যেমন- অফিসের কাজ, ব্যক্তিগতিক কাজ, নৈমিত্তিক কাজ ছাড়াও অবশিষ্ট সময়ে কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শার্টের প্রয়োজন হয়। এজন্য মানুষের বিভিন্ন প্রকার দৈনন্দিন কাজ বা লাইফ স্টাইলের কথা বিবেচনার রেখে বাজারে রয়েছে হাজারে হাজারের শার্টের প্রচলন। শার্টের কাপড় বুনন (Weaving) প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যতার কারণে এর মান বিভিন্ন রকম হয়। অধিকাংশ শার্টের নাম সুনির্দিষ্ট বুনন পদ্ধতি অনুসারে হয়। যেহেতু সারা দুনিয়ার বহুল ব্যবহৃত একটি তৈরি পোশাক (Garments) পণ্য হল শার্ট, কাজেই এর বাজারের আকার ষাণ্ডাবিক কারণেই অনেক বড়। বিভিন্ন মানের, বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ধরনের শার্টের কাপড় (Fabrics) বাজারে মজুত রয়েছে। ফলে গ্রাহক হিসেবে তোমাদের পছন্দসই একটি কাপড় বাছাই করার পর্বাণ্ড সুযোগ রয়েছে। শার্টের কাপড়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কাপড় হল কাউন কটন কাপড়। এছাড়াও লিনেন, অক্সফোর্ড, পপলিন, টুইল, ফ্লানেল, ব্রডক্রোথ কাপড় শার্ট তৈরিতে বেশ জনপ্রিয়।

শার্ট তৈরির জন্য প্রয়োজন:

শার্ট তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজন গ্রহণ করতে হবে, যেমন -

- আমরা কোন ধরনের শার্ট তৈরি করব
- শার্ট তৈরি করতে শরীরের কোন কোন অংশের মাপ নিতে হবে এবং কীভাবে নিতে হবে
- শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের কাপড় (Fabrics) ব্যবহার করা হবে
- শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের ট্রিমিংস (Trimings) এবং অ্যাকসেসরিজ (Accessoris) লাগবে
- শার্ট তৈরিতে কোন ধরনের সেলাই মেশিন লাগবে ইত্যাদি

৪.১.১ শার্টের প্রকারভেদ: শার্টকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. বেসিক শার্ট

২. পাইলট শার্ট

১. বেসিক শার্ট: বেসিক শার্টে একটি মাত্র পকেট থাকে এবং সেলাই সাধারণ হবে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুইটি পকেটও থাকতে পারে কিন্তু পকেটে কোনো ঢাকনা/ফ্লাপ থাকে না। এই শার্ট ফরমাল শার্ট হিসাবেও প্রচলিত।



চিত্র: ৪.১ বেসিক শার্ট

বেসিক শার্ট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা- ছোট হাতা (শর্ট স্লিভ) বেসিক শার্ট এবং বড় হাতা (লং স্লিভ) বেসিক শার্ট।

ক) শর্ট স্লিভ বেসিক শার্ট : এ রকম শার্টের হাতা/ স্লিভ ছোট হয়ে থাকে। স্লিভ সাধারণত হাতের কনুই পর্যন্ত হয়ে থাকলেও তরুন সমাজের কাছে হাতের কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হাতা বিশিষ্ট শার্ট বেশি প্রচলিত। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে এই ধরনের শার্ট বেশি ব্যবহৃত হয় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষ এই ধরনের শার্ট সবচেয়ে বেশি পরিধান করে থাকে।



চিত্র: ৪.২ শর্ট স্লিভ বেসিক শার্ট

খ) লং স্লিভ বেসিক শার্ট: এই শার্টের স্লিভ লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণত এধরনের শার্টের হাতা হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা হয়। অফিসিয়াল ফরমাল শার্ট হিসেবে এ ধরনের শার্ট অধিক জনপ্রিয়। লং স্লিভ বেসিক শার্ট সাধারণত বুকের বাম পার্শ্বে একটি পকেট থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পকেট নাও থাকতে পারে। এই শার্ট এক রঙের, হাপানো/খিটখুট, চেক অথবা স্ট্রাইপযুক্ত কাপড় দিয়ে তৈরি হতে পারে।



চিত্র: ৪.৩ লং স্লিভ বেসিক শার্ট

২. পাইলট শার্ট: এই শার্টে একাধিক পকেট থাকে এবং পকেটের উপর ফ্লাপ বা ঢাকনা থাকে। শুধু তাই নয়, সেলাইয়ের ডিজাইনও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। বিভিন্ন রকম অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ডিজাইন যেমন- সোম্বারে প্লাকেট, ডার্টে এক্সট্রা ডিজাইন, পাইপিং, পেন পকেট ইত্যাদি থাকতে পারে। ডিজাইনযুক্ত পাইলট শার্ট বেসিক শার্টের তুলনায় একটু বেশি স্টাইলিশ মনে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোন কোন পেশায় পাইলট শার্ট ইউনিকারম হিসাবে অধিক জনপ্রিয়।



চিত্র: ৪.৪ পাইলট শার্ট

পাইলট শার্টকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন - স্ট প্রিন্ট পাইলট শার্ট এবং লং প্রিন্ট পাইলট শার্ট।

ক) স্ট প্রিন্ট পাইলট শার্ট : প্রীক্ষাকালীন ইউনিকারম হিসাবে স্ট প্রিন্ট পাইলট শার্ট বেশি ব্যবহৃত হয়। এ রকম শার্টের প্রিন্ট বা হাতা ছোট হয়ে থাকে।



চিত্র: ৪.৫ স্ট প্রিন্ট পাইলট শার্ট

খ) লং প্রিন্ট পাইলট শার্ট: এই শার্টের প্রিন্ট লম্বা হয় এবং ইউনিকারম হিসাবে অধিক জনপ্রিয়। এ রকম শার্টের প্রিন্টে অনেক সময় পেন পকেট দেখা যায়।



চিত্র: ৪.৬ লং প্রিন্ট পাইলট শার্ট

৪.১.২ শার্টের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ:

আমরা বিভিন্ন ধরনের শার্ট সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা জেনে নিই শার্ট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগে এবং আমাদের দেহের কোন কোন অঙ্গ থেকে কীভাবে এই মাপ নিতে হয়।

শার্ট তৈরির জন্য যে মাপগুলো নিতে হয় তা হলো -

১. লম্বার মাপ
২. বুকের পরিধির মাপ
৩. গুটের মাপ
৪. আর্মহোলের বা মোহরার মাপ
৫. পলার মাপ
৬. হাতার লম্বার বা প্রিন্ড লেংথের মাপ
৭. হাতার মুহুরি বা কাফের মাপ

৪.১.৩ শার্টের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ গ্রহণ পদ্ধতি:

লম্বার মাপ:

শার্টের লম্বার মাপ নিতে হলে কাঁধ থেকে নিচের দিকে শার্ট বডোটুকু লম্বা হবে সেই পর্বত মেজারমেন্ট টেপ ধরে লম্বার মাপ নিতে হবে। এই মাপ নেওয়ার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং নড়াচড়া করা যাবে না। বসে থেকে বা বাঁকা ভাবে দাঁড়ানো অবস্থাতেও লম্বার মাপ নেওয়া যাবে না। কারণ একমাত্র সোজা অবস্থাতেই সঠিক মাপ পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো অবস্থাতে পাওয়া সম্ভব নয়। মাপ সঠিক না হলে শার্টের লম্বা বা খুঁল ছোট বা বড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



চিত্র: ৪.৭ লম্বার মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

বুকের পরিধি:

বুকের যে অংশের চওড়া সবচেয়ে বেশি, সে অংশের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে বুকের পরিধির মাপ নিতে হবে। সচরাচর আর্মহোলের নিচের অংশের চওড়া সবচেয়ে বেশি থাকে এবং আর্মহোলের নিচের অংশে বুকের চারপাশ ঘুরিয়ে মেজারমেন্ট টেপের সাহায্যে হালকা টিলা করে বুকের পরিধির মাপ নেওয়া হয়। বুকের কম চওড়া অংশের মাপ নিলে, বুকের যে অংশের চওড়া বেশি সেই অংশে শার্ট আউটসাইট/ টাইট অনুভূত হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে শার্টের পার্শ্বের/সাইড সেলাই খুলে যেতে পারে।



চিত্র: ৪.৮ বুকের পরিধির মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

পুটের মাপ:

সাধারণত কাঁধের মাপকেই আমরা পুটের মাপ বলে থাকি। কাঁধের একপ্রান্তের সর্বাধিকমাত্রা হাড় থেকে আরেক প্রান্তের সর্বাধিকমাত্রা হাড় পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ ধরে পুটের মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র: ৪.৯ পুটের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

আর্মহোলের বা সোহরার মাপ:

আর্মহোলের চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে আর্মহোলের মাপ নিতে হবে। যেহেতু শার্টের আর্মহোলের সেলাই শার্টের অন্যান্য অংশগুলোর তুলনায় বেশি টান ও স্বরূপের সম্মুখীন হয়, সেহেতু আর্মহোলের মাপ নেওয়ার সময় খুব সতর্কতার সাথে সঠিকভাবে নিতে হবে। যদি আর্মহোলের মাপ গ্রহণোক্তীয় মাপের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে শার্ট পরিধানের পরে আর্মহোলে বেশি ঢিলা/লুজ লাগবে। আবার যদি আর্মহোলের মাপ গ্রহণোক্তীয় মাপের তুলনায় কম হয়, তাহলে শার্ট পরিধানের পরে আর্মহোলে বেশি আঁটসাঁট/টাইট লাগবে এবং বেশি টাইট হলে আর্মহোলের সেলাই খুলে যেতে পারে।



চিত্র: ৪.১০ আর্মহোলের মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

গলার মাপ:

গলার চারিদিকে মেজারমেন্ট টেপ ঘুরিয়ে গলার মাপ নিতে হবে। গলার মাপ নেওয়ার সময় হালকা ঢিলা তবে সতর্কতার সাথে নিতে হবে যেন শার্টের গলা টাইট বা লুজ না হয়।



চিত্র: ৪.১১ গলার মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

হাতার লম্বার মাপ:

সাধারণত হাতের উপরের প্রান্ত যেখানে কাঁধ শেষ হয়েছে সেখান থেকে হাতের নিচের দিকে হাতা বা প্লিডেট যতটুকু লম্বা হবে সেই পর্যন্ত মেজারমেন্ট টেপ করে হাতার লম্বার মাপ নেওয়া হয়। শর্ট হাতা/ প্লিডেট কেন্দ্রে কাঁধের শেষ প্রান্ত থেকে কনুই পর্যন্ত হাতার লম্বার মাপ নেওয়া হয়, আর লং হাতা/ প্লিডেট কেন্দ্রে কাঁধের শেষ প্রান্ত থেকে কজির নিচের অংশ পর্যন্ত হাতার লম্বার মাপ নেওয়া হয়।



চিত্র: ৪.১২ হাতার লম্বার মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

কাক (Cuff) বা হাতার মুহুরীর মাপ:

সাধারণত হাতা বা প্লিডেট নিচের দিকে হাতের কজির থেকে কাক বা হাতার মুহুরী বলে। মেজারমেন্ট টেপ করে হাতের কজির চারপাশ ঘুরিয়ে হাতার মুহুরীর মাপ নেওয়া হয়।




চিত্র: ৪.১৩ হাতার মুহুরীর মাপ গ্রহণের পদ্ধতি

কাজ ১ - একটি শার্ট তৈরি করতে হলে কী কী মাপ লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং মাপ গ্রহণ করে মাপগুলো খাতায় লিখে প্রেনিতে উপস্থাপন কর।

৪.২ শার্টের প্যাটার্ন:

শার্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো শার্টের জন্য প্যাটার্ন তৈরি করা। প্রথমেই আমরা কোন ধরনের শার্ট তৈরি করব তা নির্ধারণ করব। তারপর প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলসগুলো সংগ্রহ করব। শার্টের জন্য প্যাটার্ন তৈরির আগে আমরা শার্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস/অংশগুলো জেনে নিই-

৪.২.১ শার্টের কম্পোনেন্ট/ বিভিন্ন অংশের পরিচিতি:



চিত্র: ৪.১৪ শার্টের বিভিন্ন অংশ

শার্টের প্রতিটি অংশের নাম ও পরিমাপ:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| ১. সামনের অংশ (Front part)- | ২ টুকরা |
| ২. পিছনের অংশ (Back part)- | ১ টুকরা |
| ৩. হাতার অংশ (Sleeve part)- | ২ টুকরা |
| ৪. ইয়কের অংশ (Yoke part)- | ২ টুকরা |
| ৫. কলারের অংশ (Collar part)- | ২ টুকরা |
| ৬. কলার ব্যান্ড (Collar Band)- | ২ টুকরা |
| ৭. কাকের অংশ (Cuff part)- | ৪ টুকরা |
| ৮. পকেটের অংশ (Pocket part)- | ১ টুকরা |
| ৯. লোয়ার প্রাক্ট (Lower Placket)- | ২ টুকরা |
| ১০. আশার প্রাক্ট (Upper Placket)- | ২ টুকরা |

কাজ ২ - একটি শার্টের কী কী অংশ/কম্পোনেন্ট থাকে, তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং প্রোগ্রামে উপস্থাপন কর।

৪.২.২ কাক, কলার, পকেট ও ফ্লাপের প্রকারভেদ:

এবার চলো আমরা কাক, কলার, পকেট ও ফ্লাপের প্রকারগুলো জেনে নিই-

কাক বা ফ্লোরীর প্রকারভেদ:

শার্টের হাতার সবিনয়ের কাজকে বেটন করে যে অংশকে ব্যবহার করা হয় তাকে কাক বলে। কাক সাধারণত চার প্রকার। যেমন-

১. **বর্গাকার কাক (Square cuff):** নাম শুনেই তোমরা ধারণা করতে পেরেছো যে বর্গাকার কাক বর্গাকৃতির/বর্গাকার হয়। এই ধরনের কাক বন্ধ/ক্লোজড এবং খোলা/ওপেন করার জন্য এক বা একাধিক বেতাম/বাটন ব্যবহার করা হয়। এই কাক অতি সাধারণ স্টাইলের এক বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়।



চিত্র: ৪.১৫ বর্গাকার কাক

২. রাউন্ড কাক (Round cuff): রাউন্ড কাকে প্রান্ত সাধারণত গোলাকার/রাউন্ড আকৃতির হয়। এই ধরনের কাক বন্ধ/ক্রেজ এবং খোলা/ওপেন করার জন্য এক বা একাধিক বেতাম/বাটন ব্যবহার করা হয়। এই কাক দেখতে খুব স্টাইলিশ বলে অনেকেরই পছন্দনীয়।



চিত্র: ৪.১৬ রাউন্ড কাক

৩. নচ/ হেক্সাগন কাক (Notch/ Hexagon cuff): এ ধরনের কাক ঝড়ুজ/হেক্সাগন আকৃতির হয়ে থাকে। এই ধরনের কাক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে।



চিত্র: ৪.১৭ নচ/ হেক্সাগন কাক

৪. পয়েন্ট কাক (Point cuff): পয়েন্ট কাক এর এক প্রান্ত পয়েন্ট আকৃতির হয়ে থাকে। এই ধরনের কাকের এক পার্শ্ব দেখতে স্মার পকেটের মতো হলেও অপর পার্শ্ব তির্যক হয়ে পয়েন্ট আকারের হয়। সাধারণত ফ্যাশনেবল পোশাক ব্যতীত এই ধরনের কাকের ব্যবহার খুব কম।



চিত্র: ৪.১৮ পয়েন্ট কাক

কলারের প্রকারভেদ:

কলার একটি পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় অংশ, বিশেষ করে শার্টের গলা বেঁধে নেী করে যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে কলার বলে। কলার একটি শার্টের অধিকাংশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কলার প্রধানত দুই প্রকার যেমন-

১. **ব্যান্ডেড কলার (Banded collar):** তোমরা নাম শুনেই বুঝতে পেরেছো ব্যান্ডেড কলারে কলার ব্যান্ড থাকে। ব্যান্ডেড কলার দুই প্রকার। যেমন-

(ক) **ওরান পিস ব্যান্ডেড কলার:** এ জাতীয় কলারে আলাদাভাবে কোনো ব্যান্ড কাটা হয় না। এক টুকরা কাপড়ে ব্যান্ড এবং কলার একই সাথে এক পিস হিসাবে কাটা হয়। প্রথমে কলারের মাশে কলারের বকরম/ইন্টারলাইনিং কাটা হয়। তার পর কলারের জন্য কাটা ইন্টারলাইনিং এর মাশ নিয়ে এর সাথে কার্টিং অ্যালাউল ও সুইং অ্যালাউল যোগ করে কলারের কাপড় কাটা হয়। পরবর্তীতে সেলাইয়ের মাধ্যমে বকরম/ইন্টারলাইনিং এবং কাপড় জোড়া দিয়ে সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কলারে রূপ দেয়া হয়।



চিত্র: ৪.১৯ ওরান পিস ব্যান্ডেড কলার

(খ) **টু পিস ব্যান্ডেড কলার:** এ জাতীয় কলারে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যান্ড কাটা হয়। পরবর্তীতে সেলাইয়ের মাধ্যমে জোড়া দিয়ে সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কলারে রূপ দেয়া হয়। এ জাতীয় কলার নিম্নমিত কলার হিসাবে পরিচিত। টু পিস কলার তৈরির জন্য প্রথমে কলারের মাশে বকরম/ইন্টারলাইনিং কাটা হয়। এরপর কলারের জন্য কাটা ইন্টারলাইনিং এর মাশ নিয়ে এর সাথে কার্টিং অ্যালাউল ও সুইং অ্যালাউল যোগ করে কলারের কাপড় কাটা হয়। তারপর কলার ব্যান্ডের মাশ নিয়ে বকরম/ইন্টারলাইনিং কাটা হয় এবং ব্যান্ডের জন্য।



চিত্র: ৪.২০ টু পিস ব্যান্ডেড কলার

কেটে রাখা ইস্টারলাইনিং এর মাপ নিয়ে এর সাথে কার্টিং অ্যালাউল ও সুইং অ্যালাউল যোগ করে কলারের ব্যান্ডের কাপড় কাটা হয়। এরপর কলার ও কলার ব্যান্ড আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি করে কলারের নিচের অংশে ব্যান্ড সেলাই করে পূর্ণাঙ্গ কলারে রূপ দেয়া হয়।

২. স্পোর্টস ওপেন কলার (Sports open collar): এ ধরনের কলারে কোনো কলার ব্যান্ড থাকে না এবং কলারে কোনো টাই ব্যবহার করা যায় না। এ ধরনের কলার সার্জিক্যাল এপ্রোনে বেশি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দুই পরতা কাপড় কলারের আকৃতিতে কেটে সেলাইয়ের মাধ্যমে জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কলার তৈরি করা হয়।



চিত্র: ৪.২১ স্পোর্টস ওপেন কলার

পকেটের প্রকারভেদ:

পকেট পোশাকের একটি অংশ যা টাকা-পরসা, কাগজ, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি রাখার জন্য সেলাইয়ের মাধ্যমে যে খলে তৈরি করা হয় তাকে পকেট বলে। পকেট সাধারণত দুই প্রকার যথা-

১. ওয়েল্ট পকেট (Welt Pocket)

২. প্যাচ পকেট (Patch Pocket)

১. ওয়েল্ট পকেট (Welt Pocket): যে পকেটের খলে বাইরে থেকে দেখা যায় না তাকে ওয়েল্ট পকেট বলে। এই ওয়েল্ট পকেট আবার দুই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, যেমন-

ক) সিঙ্গেল বন্ড ওয়েল্ট পকেট (Single bond welt pocket): এই ধরনের পকেটের শুধুমাত্র উপরের অংশে সেলাই করে বন্ধন/ বন্ড তৈরি করা হয়। নিচের অংশে কোনো বন্ধন/ বন্ড তৈরি করা হয় না।



চিত্র: ৪.২২ সিঙ্গেল বন্ড ওয়েল্ট পকেট

খ) ডাবল বন্ড ওয়েল্ড পকেট (Double bond welt pocket): এই ধরনের পকেটের উপরের এবং নিচের দুই অংশেই সেশাই করে বন্ধন/ বন্ড তৈরি করা হয়। এই ধরনের পকেটের স্থায়িত্ব বেশি হয়।



চিত্র: ৪.২৩ ডাবল বন্ড ওয়েল্ড পকেট

২. প্যাচ পকেট (Patch Pocket): যে পকেটের ধলে বাইরে থেকে দেখা যায় তাকে প্যাচ পকেট বলে। প্যাচ পকেট চার প্রকার যেমন-

ক) পয়েন্ট পকেট (Point pocket): এই ধরনের পকেট প্যাচ কোণাকৃতির হয়। উপরের অংশ সোজা হলেও নিচের অংশ পয়েন্ট আকৃতির হয়ে থাকে বলে এই ধরনের পকেটকে পয়েন্ট পকেট বলে। পয়েন্ট পকেট প্লেইন পকেট নামেও পরিচিত।



চিত্র: ৪.২৪ পয়েন্ট পকেট

খ) রাউন্ড পকেট (Round pocket): এই ধরনের পকেট উপরের অংশ সোজা হলেও নিচের অংশ গোলাকার/ রাউন্ড আকৃতির হয়ে থাকে বলে এই ধরনের পকেটকে রাউন্ড পকেট বলে। জিন শার্টে এ ধরনের পকেটের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে।



চিত্র: ৪.২৫ রাউন্ড পকেট

গ) নচ/ হেক্সাগোনাল পকেট(Notch/ Hexagonal pocket): এ ধরনের পকেট ঝড়ুজ/হেক্সাগন আকৃতির হয়ে থাকে। এই ধরনের পকেট পাইলট শার্টে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে।



চিত্র: ৪.২৬ নচ/ হেক্সাগোনাল পকেট

ঘ) ফ্লার পকেট (Square pocket): এ ধরনের পকেট বর্গাকৃতির/ফ্লার আকৃতির হয়ে থাকে। এই ধরনের পকেট এপ্রোন এবং ক্যাশনেবল পোশাকে বেশি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ৪.২৭ ফ্লার পকেট

ফ্লাপের প্রকারভেদ:

ফ্লাপ শার্টের একটি অংশ বিশেষ বা পকেটের ঢাকনা হিসেবে অধিক প্রচলিত। ফ্লাপ প্রধানত তিন প্রকার, যেমন-

ক) রাউন্ড ফ্লাপ (Round flap): এই ধরনের ফ্লাপের উপরের অংশ সোজা হলেও নিচের অংশ গোলাকার/ রাউন্ড আকৃতির হয়ে থাকে বলে এই ধরনের ফ্লাপকে রাউন্ড ফ্লাপ বলে। জিল শার্টে এ ধরনের ফ্লাপের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে।



চিত্র: ৪.২৮ রাউন্ড ফ্লাপ

খ) পয়েন্ট ফ্লাপ (Point flap): এই ধরনের ফ্লাপ পাঁচ কোণাকৃতির হয়। উপরের অংশ সোজা হলেও নিচের অংশ পয়েন্ট আকৃতির হয়ে থাকে বলে এই ধরনের ফ্লাপকে পয়েন্ট ফ্লাপ বলে। এই ধরনের ফ্লাপ দেখতে সুন্দর লাগে এবং ক্যাশনেবল শার্টে বেশি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: ৪.২৯ পয়েন্ট ফ্লাপ

গ) নচ/ হেক্সাগোনাল ফ্লাপ (Notch/ Hexagonal flap) :
 যড়ভুজ/হেক্সাগন আকৃতির হয়ে থাকে বলে এই ফ্লাপকে
 যড়ভুজ/হেক্সাগন/নচ ফ্লাপ বলা হয়। এই ধরনের ফ্লাপ শার্টে সবচেয়ে
 বেশি ব্যবহৃত হয় এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে।



চিত্র: ৪.৩০ নচ/ হেক্সাগোনাল ফ্লাপ

কাজ ৩ - শার্টে কত ধরনের কাক, কলার, পকেট এক ফ্লাপ থাকে, তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং
 প্রেনিতে উপস্থাপন কর।

৪.২.৩ শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম

আমরা শার্টের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে জানলাম। এবার শার্টের প্যাটার্ন কীভাবে অঙ্কন করতে হবে তা
 জেনে নেই। প্যাটার্ন অঙ্কন করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণ যেমন - গেলি, ইরেজার, সার্পনার,
 ফেল, সেপকার্ড, প্যাটার্ন পেপার ইত্যাদি সংগ্রহ করব, তারপর প্যাটার্ন অঙ্কন করব। প্যাটার্ন অঙ্কন করার
 আগে আমাদের শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম জানতে হবে। নিচে শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম দেখানো হলো-

আমরা যে শার্ট তৈরি করব ধরে নেই-

ঝুল - ৩০"

ছাতি - ৩৬"

পুট - ১৭"

হাতা - ২২"

গলা - ১৫"


মুহুরী - ৯"

কাপড়ের হিসাব :

সূত্র = ১। বুকের ডাবল + হাতা (২.৫ হাত বহর)

২। বুকের ডাবল + ৪" (২ হাত বহর)

শার্টের প্যাটার্ন তৈরির সূত্র এবং কাটিং ড্রয়িং :



চিত্র: ৪.৩১ শার্টের সামনের ও পিছনের অংশের প্যাটার্ন

সামনের অংশ :

$$\begin{aligned} ০-১ &= \text{বুলা} = \text{বুলা} + \text{সেলাই অ্যালাউন্স (১")} \\ &= ৩০" + ১" = ৩১" \end{aligned}$$

$$০-২ = \text{ছাতির লাইনের দূরত্ব} = \text{ছাতির } ১/৪ \text{ ভাগ} = ৯"$$

$$\begin{aligned} ০-৩ &= (\text{পুট} = \text{পুটের } ১/২ \text{ ভাগ} + ১টি সেলাই অ্যালাউন্স (০.৫") + \text{বোতাম পট্টা/প্লেট (১.৫"/২")}) \\ &= ৮.৫" + ০.৫" + ১.৫" \\ &= ১০.৫" \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ২-৪ &= \text{ছাতির চওড়া} = \text{ছাতির } ১/৪ \text{ ভাগ} + \text{টিল (৩") + ১ টি সেলাই (০.৫") + প্লেট (১.৫" বা ২")} \\
 &= ৯" + ৩" + ০.৫" + ১.৫" \\
 &= ১৪"
 \end{aligned}$$

$$১-৫ = ২-৪ \text{ এর সমান} = ১৪"$$

$$৮-৬ = \text{গলা চওড়া} = ৩" \text{ ছাতির বারো ভাগের এক ভাগ}$$

$$৩-৯ = \text{পুট ডাউন লাইন} = \text{ছাতির } ১/১৬ \text{ অংশ} = ২" - ২ সুতা$$

$$৫-১০ = ১.৫"$$

$$০-৮ = \text{বোতাম পট্রি} = ১.৫"$$

$$০-৭ = \text{গলার } ১/৪ \text{ অংশ} - ১/২" \text{ বা ছাতির } ১/১৬ \text{ অংশ} + ১"$$

পিছনের অংশ :

$$\begin{aligned}
 ০-১ &= \text{ঝুল} = \text{ঝুল} + \text{সেলাই (১") - তিরা বা পুট ডাউন (৫")} \\
 &= ৩০" + ১" - ৫" \\
 &= ২৬"
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ০-২ &= \text{ছাতির লাইনের দূরত্ব} \\
 &= \text{ছাতির } ১/৪ \text{ ভাগ} - \text{তিরা বা পুট ডাউন (৫")} \\
 &= ৯" - ৫" \\
 &= ৪"
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ০-৩ &= \text{পুট চওড়া} = \text{পুটের } ১/২ \text{ ভাগ} + \text{সেলাই (০.৫")} \\
 &= ৮.৫" + ০.৫" \\
 &= ৯"
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ২-৪ &= \text{ছাতির চওড়া} \\
 &= \text{ছাতির } ১/৪ \text{ ভাগ} + \text{টিল (৩") + সেলাই (০.৫" এবং সামনের চেয়ে কম হবে)} \\
 &= ৯" + ২.৫" + ০.৫" \\
 &= ১২"
 \end{aligned}$$

$$৫-৬ = ১.৫"$$

তিরা বা পুট ডাউন :

$$\begin{aligned} ০-১ &= চওড়া = পুট ডাউনের ডাবল + সেলাই অ্যালাউন্স(১") \\ &= ৪.৫" + ১" = ৫.৫" \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} ০-২ &= বুল/ লম্বা = পুটের ১/২ ভাগ + সেলাই অ্যালাউন্স(০.৫") \\ &= ৮.৫" + ০.৫" \\ &= ৯" \end{aligned}$$

$$০-৩ = ৩"$$

$$২-৪ = পুট ডাউন = ছাতির ১/১৬ অংশ$$

$$০-৫ = গলা ডাউন = ১" বা ১.৫"$$

হাতা বা শ্রিভের প্যাটার্ন:



চিত্র: ৪.৩২ হাতা বা শ্রিভের প্যাটার্ন

$$\begin{aligned} ০-১ &= বুল = হাতা + সেলাই (১") - (কফ এর জন্য ২" বিয়োগ চাহিদানুযায়ী) \\ &= ২২" + ১" - ২" \\ &= ২১" \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ০-২ &= চওড়া = ছাতির ১/৪ ভাগ + সেলাই (০.৫") \\ &= ৯" + ০.৫" \end{aligned}$$

$$= ১.৫"$$

$$১-৪ = \text{মুহুরী} = \text{মুহুরী } ১/২ \text{ ভাগ} + \text{টিকেন (১.৫") + সেলাই (০.৫")}$$

$$= ৪.৫" + ১.৫" + ০.৫"$$

$$= ৬.৫"$$


$$৫-৬ = \text{চেরা} = ৫.৫" \text{ (সাইজ অনুযায়ী কম বেশী হবে)}$$

$$২-৩ = \text{কাটিং শেইপ} = \text{ছাতির } ১/৯ \text{ ভাগ}$$

$$= \text{সামনের অংশে } ০.৫" \text{ বা } ০.৭৫" \text{ মাপে কাটতে হবে।}$$

পকেট : (ছাতির $১/৪$ ভাগ + $০.৫"$) নীচে এক বোতাম পট্রি হতে $২"$ দূরে।

$$\text{দৈর্ঘ্য} = ৫.৭৫", \text{ প্রস্থ} = ৫.২৫"$$



চিত্র: ৪.৩৩ শার্টের পকেটের প্যাটার্ন


কক : লম্বা = $২"$, চওড়া = মুহুরী + সেলাই ($১"$)



চিত্র: ৪.৩৪ শার্টের ককের প্যাটার্ন

কলার এর প্যাটার্নের প্রস্তুত পদ্ধতি :

কলার : লম্বা ৪.৫", চওড়া = ১৬" (কলার বিভিন্ন সাইজ হতে পারে)



চিত্র: ৪.৩৫ টি-শার্টের প্যাটার্নের কলার অংশ

- ০-১ = কলার মাপের ১/২ অংশ।
 ২-৩ = কলার মাপের ১/২ অংশ + ০.৫" বা ১" (চাহিদা মাক্কিক)
 ৪-৫ = কলার ১/২ অংশ + ১"
 ০-২ = ২.৫" - ৩" (চাহিদা মাক্কিক)
 ১-৩ = ১.৫" (চাহিদা মাক্কিক)
 ১-৫ = কলার ব্যান্ড চওড়া = ১" (চাহিদা মাক্কিক)

কাজ -৪: একটি শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়ম খাতার লিপিবদ্ধ করে উপস্থাপন কর।

৪.৩ শার্ট সেলাই :

নিয়ম অনুযায়ী প্যাটার্ন তৈরি করে এই প্যাটার্ন কাপড়ের উপর বিছিয়ে কাপড় কাটতে হবে। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে আমরা নবম শ্রেণীতে কাপড় কাটার নিয়ম ও সতর্কতা সম্পর্কে জেনেছিলাম। সেই নিয়ম ও সতর্কতা অনুযায়ী কাপড় কাটতে হবে। সঠিকভাবে কাপড় কাটার পর সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে। এবার আমরা শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতিগুলো জেনে নিই-

৪.৩.২ শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক কাজ:

প্রথমেই আমরা মেশিনের সামনে সোজা হয়ে বসবো। এরপর ধারাবাহিকভাবে পাশের কাজগুলো করব-

ধাপ-১. কলারের টপ পার্ট ফিউজিং :

প্রথমে কলারের টপ পার্টের উপরে কলারের মাপে কাটা ইন্টারলাইনিং ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে ফিউজিং বা তাপ দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে। ইলেকট্রিক আয়রন দিয়ে ফিউজিং করার সময় খেয়াল রাখতে হবে ইলেকট্রিক আয়রনের তাপমাত্রা কাপড়ের আঁশ/কাঁহিবারের উপযোগী থাকে। অন্যথায় হয় তাপমাত্রা বেশি হয়ে কাপড় পুড়ে যাবে, অথবা তাপমাত্রা কম হওয়ার সঠিক ভাবে ফিউজিং হবে না।



চিত্র-৪.৩৬ কলারের টপ পার্ট ফিউজিং

ধাপ-২. কলার মার্কিং :

এরপর কলার মার্কিং বা টেইলরিং চক দিয়ে কলারের দুই চোখা অংশ মার্ক করতে হবে। এক্ষেত্রে চকের রঙ এমন হবে যেন তা কাপড়ের ওপর স্পষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে মার্কিং চক ও কাপড়ের রঙ একই হলে তার দাগ বোঝা যাবে না।



চিত্র-৪.৩৭ কলার মার্কিং

ধাপ-৩. কলারের হান সিটচ:

তারপর ইন্টারলাইনিং এর খার বেঁধে সিঙ্গেল নিঙ্গেল লকসিটচ মেশিন দিয়ে সেলাই করতে হবে। সেলাই করার সময় কোনো ভাবেই ইন্টারলাইনিং এর উপরে সেলাই করা যাবে না। সেলাই করার সময় কলারের মার্ক করা প্রান্তের অংশে একটু ফেটে দিয়ে আলাপা সুতা দিতে হবে যেন কলার টার্নিং এর সময় সুতা ধরে টান দিলে কলারের চোখা প্রান্ত বের হয়ে আসে।



চিত্র-৪.৩৮ কলারের হান সিটচ

ধাপ-৪. কলার এডজ ট্রিমিং :

এরপর সেলাইকৃত অংশের বাইরের দিকের কলারের বাড়তি কাপড় নিজারের সাহায্যে কেটে দিতে হবে। ট্রিমিং করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন ট্রিমিং বেশি এডজ না হয়। এডজ ট্রিমিং বেশি হলে সেলাই খুলে যন্ত্রের সম্ভাবনা থাকে।

**চিত্র-৪.৩৯ কলার এডজ ট্রিমিং****ধাপ-৫. কলার টার্নিং:**

কলারকে উল্টিয়ে টার্নিং করতে হবে এবং কলারের চোখা অংশে আমরা যে আলগা সুতা দিয়েছিলাম তা ধরে টান দিয়ে কলারের চোখা অংশকে বের করে নিয়ে আসতে হবে।

**চিত্র-৪.৪০ কলার টার্নিং****ধাপ-৬. কলার প্রেসিং:**

কলার টার্নিং এর পরে কলারকে উত্তম ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে প্রেস বা চাপ দিয়ে কলারের ভাঁজ দূর করতে হবে এবং কলারকে সঠিক আকৃতিতে নিয়ে আসতে হবে।

**চিত্র- ৪.৪১ কলার প্রেসিং****ধাপ-৭. কলার উপ সিটচ:**

প্রেস করার পরে কলারের প্রান্ত হতে ১/২ সেমি. ভিতর দিয়ে কলারের উপরে উপ সিটচ দিতে হবে।

**চিত্র- ৪.৪২ কলার উপ সিটচ**

ধাপ-৮. কলার ব্যান্ড রোলিং:

কলার ব্যান্ড এর জন্য কর্তৃত কাগজের উপরে কলার ব্যান্ড এর আকৃতিতে কাটা ইন্টারলাইনিং শেপিং করতে হবে। এরপর ইন্টারলাইনিং কিনারা ধেয়ে সেলাই করে কলার ব্যান্ড রোলিং করা হয়।



চিত্র- ৪.৪৩ কলার ব্যান্ড রোলিং

ধাপ-৯. কলার জয়েন্ট উইক কলার ব্যান্ড :

এখন ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউল রেখে সেলাই করে কলারকে কলার ব্যান্ডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র- ৪.৪৪ কলার জয়েন্ট উইক কলার ব্যান্ড

ধাপ-১০. টার্ন কলার ব্যান্ড :

কলার ব্যান্ডকে উল্টানো/টার্নিং করতে হবে একই কলার ও কলার ব্যান্ডের সংযোগ বরাবর সেলাই করতে হবে।



চিত্র- ৪.৪৫ টার্ন কলার ব্যান্ড

ধাপ-১১. কলার ফিডেল টপ স্টিচ :

কলার ও কলার ব্যান্ডের সংযোগ রেখার ফিডেল বরাবর টপ স্টিচ দিতে হবে।



চিত্র- ৪.৪৬ কলার ফিডেল টপ স্টিচ

ধাপ-১২. এটাচ কলার অ্যান্ড ব্যান্ড :

পুনরায় কলার এবং কলার ব্যান্ডের সংযোগস্থলকে সেলাই করতে হবে। সেলাই যেন সোজা এবং সুখম হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।



চিত্র- ৪.৪৭ এটাচ কলার অ্যান্ড ব্যান্ড

ধাপ-১৩. কাকের টপ পার্ট ফিউজিং কাক এর টপ পার্টের সাথে ইন্টারলাইনিংকে ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে ফিউজিং করে আটকিয়ে নিতে হবে। ফিউজিং সঠিকভাবে না হলে ইন্টারলাইনিং টপ পার্ট থেকে উঠে আসবে।



চিত্র- ৪.৪৮ কাকের টপ পার্ট ফিউজিং

ধাপ-১৪. কাক রোলিং: এখন কাকের জন্য কাটা কাপড়কে রোলিং করার জন্য এর উপরে রাখতে হবে এবং কাকের কাপড় সামান্য তাজ করে এর ভিতরে ইন্টারলাইনিং এর এক প্রান্ত রেখে ৫মি.মি বা প্রেন সুইং মেশিনের ১ ফিড দ্রুত বজায় রেখে সেলাই করতে হবে।



চিত্র- ৪.৪৯ কাক রোলিং

ধাপ-১৫. কাক মার্কিং : কাকের কাপড়ের উপরে ইন্টারলাইনিংয়ের চারপাশে মার্কিং চকের সাহায্যে মার্ক করতে হবে।



চিত্র- ৪.৫০ কাক মার্কিং

ধাপ-১৬. কাকের রান স্টিচ : ইন্টারলাইনিং এর চারপাশ ঘুরিয়ে কাকের কাপড়ের উপরে সেলাই করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন ইন্টারলাইনিং ঘেঁষে সেলাই হয়।



চিত্র- ৪.৫১ কাকের রান স্টিচ

ধাপ-১৭. কাফ টার্নিং: কাফকে উল্টিয়ে টার্নিং করতে হবে।



চিত্র- ৪.৫২ কাফ টার্নিং

ধাপ-১৮. কাফ প্রেসিং : কাফকে টার্নিং করার পরে ইলেকট্রিক আয়রনের সাহায্যে প্রেসিং করে সোজা করতে হবে।



চিত্র- ৪.৫৩ কাফ প্রেসিং

ধাপ-১৯. কাফ টপ স্টিচ: কাকের প্রান্তভাগ থেকে ১/২ সেমি. ভিতর দিয়ে টপ স্টিচ দিতে হবে।




চিত্র- ৪.৫৪ কাফ টপ স্টিচ

ধাপ-২০. মার্ক লেভেল পজিশন: শার্টের ইয়কের মাঝ অংশের উপরে লেভেল পজিশন মার্কিং চকের সাহায্যে মার্ক করতে হবে।



চিত্র-৪.৫৫ মার্ক লেভেল পজিশন

ধাপ-২১. এটাচ লেভেল: শার্টের ইয়কের মাঝ অংশের উপরে যেখানে লেভেল পজিশন মার্ক করা হয়েছিল ঠিক সেই স্থানে লেভেল এটাচ বা সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৫৬ এটাচ লেভেল

ধাপ-২২. ইয়ক এটাচ উইথ ব্যাক পার্ট: ব্যাক পার্টের সাথে ইয়ক ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউল রেখে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৫৭ ইয়ক এটাচ উইথ ব্যাক পার্ট

ধাপ-২৩. টপ সিচ অন ইয়ক: ব্যাক পার্ট এবং ইয়কের সংযোগ বরাবর ইয়কের উপরে প্লেন সুইং মেশিনের সাহায্যে টপ সিচ দিতে হবে।




চিত্র-৪.৫৮ টপ সিচ অন ইয়ক

ধাপ-২৪. ফ্রন্ট ফেলিং ওভারলক : এখন ফ্রন্ট ফেলিংকে ৩ সেমি. ভাজিয়ে ইলেকট্রিক আয়রন / স্টীম আয়রন এর সাহায্যে প্রেসিং করে ওভারলক/ ফোল্ডিং করতে হবে।



চিত্র-৪.৫৯ ফ্রন্ট ফেলিং ওভারলক

ধাপ-২৫. সিউ টপ সেন্টার : বক্স প্রেটের উপরে বক্স প্রেটের দুই প্রান্ত থেকে ৫ মি.মি. ভিতর দিয়ে টপ সেলাই করতে হবে।




চিত্র-৪.৬০ সিউ টপ সেন্টার

ধাপ-২৬. পকেট মাউথ রোলিং : পকেটের মাউথ ২.৫ সেমি. ভাঁজ করে রোলিং করে ভাঁজের প্রান্ত দিয়ে সেলাই করতে হবে।



চিত্র-৪.৬১ পকেট মাউথ রোলিং

ধাপ-২৭. পকেট ফোল্ডিং : প্যাটার্নের সাহায্যে পকেট ফোল্ডিং করে ফোল্ডিং করতে হবে।



চিত্র-৪.৬২ পকেট ফোল্ডিং

ধাপ-২৮. পকেট পজিশন মার্কিং: ফ্রন্ট পার্টের যে অংশে পকেট লাগাতে হবে, সেই পার্টে পকেট পজিশন মার্কিং চকের সাহায্যে মার্ক করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৩ পকেট পজিশন মার্কিং

ধাপ-২৯. এটাচ পকেট : আশার ফ্রন্ট পার্টের মার্ককৃত স্থানে পকেটকে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৪ পকেট সংযুক্তকরণ

ধাপ-৩০. এটাচ লোয়ার প্রাকেট : প্রিভের লোয়ার পার্টে লোয়ার প্রাকেট সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৫ লোয়ার প্রাকেট সংযুক্তকরণ

ধাপ-৩১. খিগেয়ার আপার প্রাকেট : এক টুকরা কাপড়কে তৈজ করে আপার প্রাকেট তৈরি করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৬ খিগেয়ার আপার প্রাকেট

ধাপ-৩২. এটাচ আপার প্রাকেট : প্রিভের আপার পার্টের সাথে আপার প্রাকেট সেলাই করে এটাচ বা সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৭ এটাচ আপার প্রাকেট

ধাপ-৩৩. সোন্ডার জয়েন্ট উইথ ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক : ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউল রেখে ফ্রন্ট পার্টের সোন্ডার এক ব্যাক পার্টের সোন্ডার সেলাই করে যুক্ত করতে হবে।




চিত্র-৪.৬৮ সোন্ডার জয়েন্ট উইথ ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক

ধাপ-৩৪. এটাচ প্রিভ উইথ বডি : ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউল রেখে ডান ও বাম প্রিভ বা হাতাকে বডির সাথে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৬৯ এটাচ প্রিভ উইথ বডি

ধাপ-৩৫. সিট সাইড সিম : ডান ও বাম পার্শ্বের সাইড ১/২ ইঞ্চি সিম অ্যালাউন রেখে সেলাই করতে হবে।



চিত্র-৪.৭০ সিট সাইড সিম

ধাপ-৩৬. কাক এটাচ উইথ প্লিড: কাককে গিডের নিম্নের অংশে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ১/২ইঞ্চি সুইং অ্যালাউন রাখতে হবে।




চিত্র-৪.৭১ কাক এটাচ উইথ প্লিড

ধাপ-৩৭. কলার এটাচ উইথ বডি : কলারকে বডির নেক বরাবর সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে।



চিত্র-৪.৭২ কলার এটাচ উইথ বডি

ধাপ-৩৮. কলার ক্রোসড সিম: এখন কলারে ক্রোসড সিম দিতে হবে। এতে একদিকে যেমন কলারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, তেমনি কলার মজবুত হবে।



চিত্র-৪.৭৩ কলার ক্রোসড সিম

খাপ-৩৯. বটম হেম : বডির নিচের/বটম পার্ট হেম সেলাই করে মুড়িরে দিতে হবে যেন শার্টের বটম অংশের টানা ও পড়েন সুতা টান পেরে খুলে না যায়।



চিত্র-৪.৭৪ বটম হেম

খাপ-৪০. মার্ক বাটন হোল পজিশন : মার্কিং চকের সাহায্যে ৩ ইঞ্চি পর পর বাটন হোল পজিশনকে মার্ক করতে হবে। তবে শার্টের বুকের উপরে চিহ্নিত করে বাটন হোলের দূরত্ব কম বেশি হতে পারে।



চিত্র-৪.৭৫ মার্ক বাটন হোল পজিশন

খাপ-৪১. সিউ বাটন হোল :

বাটন হোল মেশিনের সাহায্যে মার্ককৃত পজিশনে বাটন হোল সেলাই করতে হবে। কোনো ভাবেই মার্ককৃত স্থানে বাটন হোল সেলাই না করে অন্য স্থানে করা যাবে না। অন্য স্থানে বাটন হোল করলে বাটন খুলতে এবং লাগাতে সমস্যা হবে এবং শার্টের ফ্রন্ট পার্টে ভাঁজ হয়ে থাকবে।



চিত্র-৪.৭৬ সিউ বাটন হোল

খাপ-৪২. মার্ক বাটন পজিশন :

মার্কিং চকের সাহায্যে ৩ ইঞ্চি পর পর বেডাম/ বাটন পজিশনকে মার্ক করতে হবে। তবে শার্টের বুকের উপরে চিহ্নিত করে বাটন পজিশনের দূরত্ব কম বেশি হতে পারে। তবে বাটন পজিশন অবশ্যই বাটন হোলের পজিশনের সাথে মিল রেখে দিতে হবে।



চিত্র-৪.৭৭ মার্ক বাটন পজিশন


ধাপ-৪৩. এটাচ বাটন :

বাটন এটাচিং মেশিনের সাহায্যে মার্ক করা স্থানে বাটন সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ভাবেই মার্ককৃত স্থানে বাটন সংযুক্ত না করে অন্য স্থানে করা যাবে না। অন্য স্থানে বাটন সংযুক্ত করলে বাটন খুলতে এবং লাগাতে সমস্যা হবে এবং শার্টের ফ্রন্ট পার্টে ভাঁজ হয়ে থাকবে।



চিত্র-৪.৭৮ এটাচ বাটন

কাজ ৫ - একটি শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো খাতার সিসিদ্ধ করে প্রেসিতে উপস্থাপন কর।





জব -১: শার্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাস্টমারের চাহিদা নির্ধারণ করা
- মেজারিং টুলস সংগ্রহ করা
- মানবদেহের প্রয়োজনীয় মাপসমূহ সংগ্রহ করা ও লিপিবদ্ধ করা
- প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন টুলস নির্বাচন করা
- কাস্টমারের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় টুলস ও উপকরণের সাহায্যে প্যাটার্ন অঙ্কন করা
- সতর্কতার সাথে প্যাটার্ন কাটা
- কাপড় সংগ্রহ ও লে প্রস্তুত করা
- কাপড় চেক বা যাচাই করা

- প্যাটার্নগুলো কাপড়ের উপর বিছানো
- কাপড়ের দিক, পাড় ও থ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং করা
- প্রয়োজনীয় কাটিং টুলস নির্বাচন করা
- প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড় কাটা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল/ কটন	০১ টি
৩.	স্কার্ফ/ক্যাপ বা টুপি	কটন বা প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত কাপড়	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সেপ কার্ড	কাঠের	০১ টি
৪.	মার্কিং চক	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৫.	পেন্সিল	2B	০১ টি
৬.	ইরেজার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	সার্পনার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

৮.	নচ মার্কার	মেটাল, কাঠের হাতল	০১ টি
৯.	সিজার বা কাঁচি	০৮ ইঞ্চি/১০ ইঞ্চি	০১ টি

(গ) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	প্যাটার্ন পেপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. প্যাটার্ন পেপার সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখিত মাপ নিয়ে তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী শার্টের প্যাটার্ন অঙ্কন কর।
৫. কাটিং সিজারের সাহায্যে নির্দিষ্ট লাইন বরাবর প্যাটার্ন কাটো।
৬. কাপড় লম্বালম্বিভাবে বিছাও।
৭. কাপড়ের দিক, পাড় ও গ্রেইন লাইনের দিকে লক্ষ রেখে প্যাটার্ন অনুযায়ী কাপড়ে মার্কিং কর।
৮. প্যাটার্নের লাইন বরাবর কাপড় কাটো।
৯. কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মাপের ফিতা সঠিক ভাবে ধরতে হবে।
২. পেন্সিলের মাথা সূক্ষ্ম হতে হবে।
৩. প্রতিটি রেখা মাপ অনুযায়ী টানতে হবে।
১. শার্টের জন্য যে অংশের মাপ নেওয়া দরকার শুধু সেই অংশের মাপ ধারাবাহিকভাবে নিতে হবে।
২. মাপ নেওয়া ও লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনো ভুল না হয়।
৩. সিজার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন: সঠিক মাপে শার্টের প্যাটার্ন প্রস্তুতকরণ ও ফেব্রিক কাটিং করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব -২: শার্ট সেলাই

পারদর্শিতার মানদণ্ড :

- আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (PPE) সংগ্রহ ও পরিধান করা
- কাটিং কম্পোনেন্ট/অংশগুলো সংগ্রহ করা
- শার্টের অংশগুলো সেলাই করা
- সেলাইকৃত অংশগুলো জয়েন্ট করা
- আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা
- সেলাই এর ত্রুটিগুলো শনাক্ত ও প্রতিকার করা
- থ্রেড ট্রিমিং করা
- থ্রেড ফ্যানিং করা
- প্রেসিং করা
- ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো সংগ্রহ করা ও উপযুক্ত স্থানে ফেলা
- ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ করা
- মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম:

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	অ্যাপ্রন	কটন	০১ টি
২.	মাস্ক	সার্জিক্যাল	০১ টি
৩.	স্কার্ফ / ক্যাপ বা টুপি	কটন	০১ টি
৪.	ফিজার গার্ড	মেটাল	০১ টি

৫.	আই গার্ড	প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	নিডল গার্ড	মেটাল	০১ টি
৭.	রাবার ম্যাট/ রাবার সু	রাবার	০১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	মেজারিং টেপ	৬০ ইঞ্চি, প্লাস্টিক	০১ টি
২.	স্কেল	১২ ইঞ্চি, কাঠের	০১ টি
৩.	সিজার/কাঁচি	১০ ইঞ্চি	০১ টি
৪.	থ্রেড কাটার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৫.	স্টিচ ওপেনার	মেটাল / প্লাস্টিক	০১ টি
৬.	ফুড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৭.	অ্যাডজাস্টেবল রেন্জ	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৮.	ওয়েল ক্যান	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
৯.	হ্যান্ড নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১০.	মেশিন নিডল	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১১.	নিয়ন টেস্টার	স্ট্যান্ডার্ড	০১ টি
১২.	সিঙ্গেল নিডল লকস্টিচ মেশিন	৫৫০০ এস পি এম	০১টি
১৩.	বাটন হোল মেশিন	৩০০০-৩৬০০ এস পি এম	০১টি
১৪.	বাটন এটাচিং মেশিন	১২০০-১৫০০ এস পি এম	০১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw materials):

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	নিট কাপড়	কটন	০১ টি

২.	সুইং থ্রেড	কটন, কোন আকারে	০১ টি
৩.	মেশিন অয়েল	স্ট্যান্ডার্ড	পরিমানমত
৪.	নেক টেপ	কটন (১/২ মিটার)	০১ টি

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি প্রয়োজনীয় যত্নপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ কর।
২. তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথা নিয়মে পরিধান কর।
৩. কাটিং অংশগুলো সংগ্রহ কর।
৪. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী শার্টের অংশগুলো সেলাই কর।
৫. তাত্ত্বিক অংশের নিয়ম অনুযায়ী শার্টের সেলাইকৃত অংশগুলো জয়েন্ট কর।
৬. আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার কর।
৭. থ্রেড ট্রিমিং কর।
৮. থ্রেড ফ্যানিং কর।
৯. প্রেসিং কর।
১০. ক্লিনিং টুলস সংগ্রহ কর।
১১. মেশিন ও কর্মস্থল পরিষ্কার কর।

কাজের সতর্কতা:

১. মেশিনে সোজা হয়ে বসতে হবে।
২. ওয়েল লেভেল চেক করতে হবে।
৩. সেলাই করার সময় চুল বেঁধে রাখতে হবে।
৪. সেলাই করার সময় ফিঙ্গার গার্ড ও আই গার্ড ব্যবহার করতে হবে।
৫. সেলাই শেষ করার পর মেশিনের সুইচ অফ করতে হবে।
৬. পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আত্ম প্রতিফলন:

মাপ অনুসারে শার্ট সেলাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই /আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. শার্ট কত প্রকার ও কী কী?
২. পকেট কত প্রকার ও কী কী?
৩. ফ্লাপ কেন ব্যবহার করা হয় ?
৪. শার্ট সেলাই কী কী মেশিন দ্বারা করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. শার্টের প্যাটার্ন তৈরির নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর।
২. শার্ট সেলাইয়ের ধারাবাহিক ধাপগুলো বর্ণনা কর।

সমাপ্ত



পহেলা বৈশাখ বাঙালির গ্রামের উৎসব

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পালিত হয় বৈশাখী উৎসব, বাঙালির সার্বজনীন গ্রামের উৎসব। নানান কর্মকাণ্ড আর আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয় দিনটি। সারাদেশে বৈশাখী মেলা, রমনার কটকুসে জয়দানটের সঙ্গীত আয়োজন, জনক বিশ্ববিদ্যালয়ের চরকবার অনুষ্ঠান আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রা ইত্যাদি উদ্‌যাপনযোগ্য। আগ্রসের ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

প্রকল্পটি ৪ দফা (প্রকল্পকাল) প্রকল্পে প্রকল্পকালটি (বৈশাখ) Back inner

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

অ্যাপারেল ম্যানুকেকচারিং বেসিক্স-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তত্ত্ব, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলাসেটারে কোর্স করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) কোর্স করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য